

B&G®

Vulcan™ Series

HANDBOK
SVENSKA



Förord

Friskrivning

Eftersom Navico fortlöpande förbättrar den här produkten förbehåller vi oss rätten att göra förändringar av produkten när som helst, vilket kanske inte återspeglas i den här versionen av handboken. Kontakta närmaste distributör om du behöver mer hjälp.

Ägaren ansvarar helt och hållet för att installera och använda utrustningen på ett sätt som inte orsakar olyckor, personskador eller egendomsskador. Användaren av produkten ansvarar helt och hållet för sjsöakerhet.

NAVICO HOLDING OCH DESS DOTTERBOLAG, LOKALAVDELNINGAR OCH SAMARBETSPARTNERS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SKADESTÅNDSKRAV I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN PÅ ETT SÄTT SOM KAN ORSAKA OLYCKOR, SKADOR ELLER SOM STRIDER MOT GÄLLANDE LAG.

Den här handboken representerar produkten vid tidpunkten för tryckning. Navico Holding AS samt dess dotterbolag och filialer förbehåller sig rätten att göra ändringar av specifikationerna utan föregående meddelande.

Huvudspråk

Den här redogörelsen, alla instruktionshandböcker, användarguider och annan information som hänför sig till produkten (dokumentation) kan översättas till, eller har översatts från, ett annat språk (översättning). I händelse av konflikt med eventuell översättning av dokumentationen, är dokumentationens engelska språkversion den officiella versionen.

Varumärken

® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, och ™ varumärken som omfattas av allmän lag. Läs mer om de globala varumärkesrättigheterna och ackrediteringarna för Navico Holding AS och andra enheter på www.navico.com/intellectual-property.

- Navico® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- B&G® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- BEP® är ett varumärke som tillhör Power Products, LLC.
- Bluetooth® är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

- Broadband Radar™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- C-MAP® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- CZone® är ett varumärke som tillhör Power Products LLC.
- Easy Routing™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- ForwardScan® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- FUSION-Link™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd.
- Genesis® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- Halo® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- Insight Genesis® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- Link™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- NAC™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- Navionics® är ett varumärke som tillhör Navionics S.r.l.
- Naviop® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- Naviop Loop® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- NMEA® och NMEA 2000® är varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
- SailSteer™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- SD™ och microSD™ är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
- SiriusXM® är ett varumärke som tillhör Sirius XM Radio Inc.
- SonicHub® är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- VelocityTrack™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- Vulcan™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.
- ZoneTrack™ är ett varumärke som tillhör Navico Holding AS.

Copyright

Copyright © 2021 Navico Holding AS.

Garanti

Garantikortet levereras som ett separat dokument. Om du har några frågor besöker du webbplatsen för enhetens eller systemets varumärke:

www.bandg.com

Redogörelse för efterlevnad

Förklaringar

Relevant efterlevnadsdeklaration finns i:

www.bandg.com

Europa

Navico försäkrar under eget ansvar att produkten överensstämmer med kraven i:

- CE enligt RED 2014/53/EU

USA

Navico försäkrar under eget ansvar att produkten överensstämmer med kraven i:

- Del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten

⚠ Varning: Användaren varnas för att alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan upphäva användarens tillstånd att använda utrustningen.

→ **Notera:** Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, ber vi användaren försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Be återförsäljaren eller en erfaren tekniker om hjälp

ISED Canada

Den här enheten uppfyller kraven i Kanadas licensundantagna RSS:er ISED (Innovation, Science and Economic Development). Användning är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste klara eventuella

störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

Australien och Nya Zeeland

Navico försäkrar under eget ansvar att produkten överensstämmer med kraven i:

- Kraven för nivå 2-enheter enligt Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) standard 2017
- Standarderna för radiokommunikation (utrustning med kort räckvidd) 2021

Internetanvändning

Vissa funktioner i den här produkten använder en internetanslutning för att hämta och skicka data. Internetanvändning via en ansluten mobiltelefon eller en internetanslutning med betalning per MB kan kräva en omfattande dataanvändning. Internetleverantören kan debitera dig baserat på mängden data du överför. Om du är osäker bör du kontakta tjänstleverantören om vilka avgifter och begränsningar som gäller.

Om den här handboken

Den här handboken är en referensguide för användning av enheten. Det förutsätts att all utrustning är installerad och konfigurerad och att systemet är klart för användning.

Bilderna som används i handboken kanske inte stämmer överens exakt med skärmen på din enhet.

Viktiga textkonventioner

Viktig text som läsaren måste läsa extra noga märks ut på följande sätt:

→ **Notera:** Används till att rikta läsarens uppmärksamhet på en viss kommentar eller viktig information.

⚠ Varning: Används när försiktighet måste iakttas för att förhindra skador på utrustning/person.

Version av handboken

Den här handboken är skriven för programvaruversion 20.2. Handboken uppdateras kontinuerligt för att passa nya programversioner. Den senaste versionen av handboken kan hämtas från följande webbplats:

- www.bandg.com

Översatta handböcker

Du hittar tillgängliga översatta versioner av den här handboken på följande webbplats:

- www.bandg.com

Visa handboken på skärmen

Med pdf-visaren i enheten kan du läsa handböcker och andra pdf-filer på skärmen.

Handböckerna kan läsas från en lagringsenhet som är ansluten till enheten eller kopieras till enhetens interminne.

Följande visar ett exempel på ett manuellt filnamn. De manuella filnamnen kan variera beroende på enhet.



Enhetsregistrering

Du uppmanas att registrera enheten vid start. Du kan också registrera den genom att följa instruktionerna när du väljer registreringsalternativet i dialogrutan Systeminställningar eller dialogrutan Systemkontroller.

Innehåll

15 Introduktion

- 15 Kontroller på framsidan
- 15 Kortläsare
- 16 Startsidan
- 19 Programsidor

21 Grundläggande hantering

- 21 Slå på och av systemet
- 21 Fjärrkontroller
- 21 Dialogrutan Systemkontroller
- 23 Skärmdump

24 Anpassa ditt system

- 24 Anpassa startsidans bakgrund
- 24 Anpassa funktionen lång tryckning
- 24 Sidor med flera paneler
- 25 Anpassa favoritsidor
- 26 Anpassa instrumentfältet
- 27 Justering av delning på sidor med flera paneler
- 28 Aktivera eller inaktivera funktioner
- 28 Aktivera/inaktivera funktioner och program
- 29 Lösenordsskydd
- 29 H5000-integrering

30 Plotter

- 30 Plotterpanelen
- 30 Sjökortsdatabas
- 31 Dela sjökort.
- 31 Välja kartkälla
- 31 Visa dubbla kartkällor
- 31 Fartygssymbol
- 31 Zooma sjökortet
- 31 Panorera sjökortet
- 32 Sjökortsorientering
- 32 Framförhållning
- 33 Visa information om sjökortselement
- 33 Använda markören på panelen
- 34 Mäta avstånd

- 35 Spara waypoints
- 35 Skapa nya rutter på plotterpanelen
- 35 Söka efter objekt på plotterpaneler
- 36 3D-sjökort
- 36 Sjökortslager
- 36 PredictWind-väder och -ruttdragning
- 37 C-MAP-sjökort
- 42 Navionics-sjökort
- 46 Plotterinställningar

52 Waypoints, rutter och spår

- 52 Dialogrutor för waypoints, rutter och spår
- 52 Waypoints
- 54 Rutter
- 60 Spår
- 62 Använda synkroniseringsfunktionen

64 Navigera

- 64 Om navigering
- 64 Navigera till markörpositionen
- 64 Navigera till en waypoint
- 65 Navigera längs en rutt
- 66 Avbryt navigering
- 66 Navigera med autopiloten
- 67 Navigeringsinställningar

70 SailSteer-panelen

- 71 Välja datafält för SailSteer-panelen
- 71 Beräkningar av seglingstid
- 72 SailSteer-lager

73 Panelen Tävling

- 73 Visningsalternativ
- 73 Startlinjen på plotterpanelen
- 74 Panelen Startlinjedata
- 75 Ställa in en startlinje
- 78 Ta bort slutpunkter och startlinjen
- 78 Startlinjevisning
- 79 Inställningar
- 80 Vilken bog?

80 Racetimer

83 Tid och vind observationsområdena

83 Tidsplottspanelen

84 Vindplottspanelen

88 PredictWind

88 PredictWind-väder

94 PredictWind-väderruttdragning och -avgångsplanerare

100 Autopilot

100 Säker hantering av autopiloten

100 Välja aktiv autopilot

101 Autopilotkontrollen

101 Aktivera och inaktivera autopiloten

102 Autopilotindikering

102 Autopilotlägen

106 Autopilotinställningar

113 Radar

113 Om radar

113 Radarpanelen

114 Radarlager

114 Dubbel radar

115 Driftlägen för radarn

117 Justera radarområdet

117 Sector blanking

118 Använda markören på radarpanelen

119 Justera radarbilden

122 Spåra mål

129 Farliga mål

130 Avancerade radaralternativ

132 Fler val

139 Logga radardata

139 Radarinställningar

142 AIS

142 Om AIS

142 Välja ett AIS-mål

- 142 Söka efter AIS-fartyg
- 142 Visa målinformation
- 144 Anropa ett AIS-fartyg
- 144 DSC-fartygsspårning
- 145 AIS SART
- 146 Fartygslarm
- 146 Farliga mål
- 147 AIS-målsymboler och -ikoner
- 149 Fartygsinställningar

152 Ekolod

- 152 Om
- 152 Krav
- 152 Bilden
- 153 Zooma in i bilden
- 153 Använda markören på panelen
- 154 Mäta avstånd
- 154 Spara waypoints
- 154 Visa historik
- 155 Logga data
- 156 Visa loggade data
- 156 Ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis
- 156 Delning av ekolodsdata
- 157 Anpassa bilden
- 158 Avancerade alternativ
- 159 Fler val
- 161 Ekolodsinställningar

164 ForwardScan

- 164 Om ForwardScan
- 164 ForwardScan-bilden
- 165 Ställa in ForwardScan-bilden
- 166 Fler val
- 166 Kursförlängningslinjer
- 167 Installationsinställningar för ForwardScan

171 Instrument

- 171 Om instrumentpaneler
- 171 Instrumentpaneler
- 171 Anpassa Instruments-panelen

173 Väder

- 173 Om väderfunktionen
- 173 Vindpilar
- 174 Visa detaljerad väderinformation
- 174 GRIB-väder
- 176 PredictWind-väder och -ruttdragning
- 176 SiriusXM väder
- 181 Väderlarm

183 Ljud

- 183 Om ljudfunktionen
- 183 Ljudkontroller
- 184 Ställa in ljudsystemet
- 184 Välja ljudkälla
- 184 Använda en AM/FM-radio
- 185 Sirius-radio

187 Internetanslutning

- 187 Internetanvändning
- 187 Ethernet-anslutning
- 187 WiFi-anslutning
- 187 Trådlösa inställningar

191 Fjärrstyrning av MFD

- 191 Fjärrstyrningsalternativ
- 191 Smartphones och surfplattor

194 Använda telefonen med MFD

- 194 Om integrering av telefon
- 194 Ansluta och para ihop en telefon
- 195 Telefonviseringar
- 196 Felsökning av telefon
- 197 Hantera Bluetooth-enheter

198 Verktyg och inställningar

- 198 Verktygsfältet
- 200 Inställningar

204 Alarms (Larm)

- 204 Om larmsystemet
- 204 Typ av meddelanden
- 204 Larmindikering
- 204 Bekräfta ett meddelande
- 205 Alarms (Larm)

207 Simulator

- 207 Om
- 207 Retail-läge
- 207 Källfiler till simulatören
- 208 Avancerade simulatorinställningar

209 Underhåll

- 209 Förebyggande underhåll
- 209 Solskydd
- 209 Rengöra displayenheten
- 209 Kontrollera kontakterna
- 209 Pekskärmskalibrering
- 210 Programvaruuppdateringar
- 212 Servicerapport
- 213 Säkerhetskopiera systemdata

217 Integrering av tredjepartsenheter

- 217 FUSION-Link-integrering
- 217 BEP CZone-integrering
- 219 Naviop


220 Bilaga

- 220 Hantera pekskärmen
- 221 Definition av statusfältsikoner

1

Introduktion

Kontroller på framsidan



1 Pekskärm

2 Strömknappen

Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten.

Tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller.


Kortläsare

Används för att föra in ett microSD-minneskort. Minneskortet kan användas för detaljerade sjökortsdata, programuppdateringar, överföring av användardata och säkerhetskopiering av systemet.


→ **Notera:** Hämta, överför eller kopiera inte filer till ett sjökort. Om du gör det kan sjökortsinformation på sjökortet förstöras.

Kortläsarluckan öppnas genom att du drar i gummlocket.

Kortläsarluckan ska alltid stängas direkt efter att ett kort har satts i eller tagits ur, så att inte vatten tränger in.




Kortläsare på 7"- och 9"-enheterna



Kortläsare på 12"-enheten

Startsidan

Du öppnar startsidan från valfri plats genom att välja hemknappen.



- A** Inställningar
- B** Verktögsfält
- C** Programknappar
- D** Statusfält
- E** Knappen Stäng stänger den aktuella panelen.
- F** Knappen Systemkontroller
- G** Favoritfält
- H** Knappen Man över bord (MÖB)

Inställningar

Välj för att öppna dialogrutor för program- och funktionsinställningar. De här dialogrutorna används för att konfigurera funktionen under installationen och för att göra användarinställningar. Dialogrutorna för inställningar förklaras i slutet av varje programkapitel.

Knappar i verktögsfältet

Ger åtkomst till alternativ och verktyg som inte är specifika för någon panel. Mer information om knapparna i verktögsfältet finns i "*Verktyg och inställningar*" på sida 198.

Statusfält

Visar systemets status. Definitioner av ikoner i statusfältet finns i "*Definition av statusfältsikoner*" på sida 221.

Programknappar

Välj en programknapp för att öppna den. Vilka programknappar som visas på startsidan beror på vilka program som är installerade i systemet.

Tryck och håll kvar på en programknapp om du vill visa förkonfigurerade delade sidor för programmet. Välj en fördefinierad knapp för delad sida för att öppna den delade sidan.

Knappen Systemkontroller

Öppnar dialogrutan Systemkontroller. I dialogrutan Systemkontroller kan du snabbt komma åt olika systeminställningar. Läs mer i "*Dialogrutan Systemkontroller*" på sida 21.

Favoritfält

I favoritfältet visas förkonfigurerade sidor och favoritsidor som du har gjort. Välj en knapp för favoritsida för att öppna sidan.

Favoritsidor kan vara enstaka sidor eller sidor med flera paneler. Enhetsdisplayens storlek avgör antalet programpaneler som kan ingå på en favoritsida.

I favoritfältet finns också verktyg för sidredigering. Alla favoritsidor kan ändras. Information om hur du lägger till och ändrar favoritsidor finns i "*Anpassa favoritsidor*" på sida 25.

Favoritfältet som poppruta på en sida

Favoritfältet kan visas på alla programsidor av:

- Tryck på och håll ned hemknappen
- Tryck på och håll ned knappen Sidor på en fjärrkontroll

Waypoint för man över bord

Om en nödsituation skulle uppstå kan du spara en waypoint för man över bord (MÖB) vid fartygets aktuella position.

Skapa en MÖB

För att skapa en waypoint för man över bord (MÖB):

- Välj MÖB-knappen på startsidan


När du aktiverar MÖB-funktionen utförs följande åtgärder automatiskt:

- En MÖB-waypoint placeras ut vid fartygets position
- Visningen växlar till en inzoomad plotterpanel centrerad kring fartygets position
- Systemet visar navigeringsinformation tillbaka till MÖB-waypointen

Det går att skapa flera MÖB-waypoints. Fartyget visar fortsatt navigeringsinformation till den första MÖB-waypointen. Navigering till efterföljande MÖB-waypoints måste utföras manuellt.

Ta bort en MÖB


En MÖB-waypoint kan tas bort från menyn när MÖB är aktiverad.



Avbryta navigering till MÖB

Systemet fortsätter att visa navigeringsinformation till MÖB-waypointen tills du avbryter navigeringen från menyn.

Programsidor



- A** Knappen Hem/sidor
- B** Programpanel
- C** Menyknapp
- D** Kontrollpanel


Programpaneler

En programpanel visar programmet och tillhandahåller en meny med anpassade alternativ. Applikationspanelerna och menyalternativen förklaras ytterligare i varje programkapitel i den här handboken.

Fördefinierade delade sidor

En fördefinierad delad sida kan visa fler än en programsida på en panel.

Du kan justera delningen på en fördefinierad delnings sida. Läs mer i *"Justering av delning på sidor med flera paneler"* på sida 27.



Menyknapp

Visar menyn för den aktiva panelen. Använd menyalternativ för att anpassa bilden. Alternativerna på panelmenyn förklaras ytterligare i den här handboken i respektive programkapitel.

Instrumentfält

Instrumentfältet visar information från givare som är anslutna till systemet.

Som standard visas instrumentfältet på panelen. Du kan inaktivera instrumentfältet.

Du kan välja att visa det fördefinierade fältet och du kan ändra informationen som visas i det fördefinierade fältet. Läs mer i "*Anpassa instrumentfältet*" på sida 26.

Kontrollpanel

Kontrollpanelen innehåller knappar för att aktivera kontroller eller funktioner som är aktiverade i systemet. De olika styrenheterna beskrivs i tillämpliga kapitel längre fram i handboken.

2

Grundläggande hantering

Slå på och av systemet

Systemet slås på genom att trycka på strömknappen.

Håll inne strömknappen för att stänga av enheten.

Om du släpper knappen innan avstängningen är slutförd avbryts processen.

Du kan även stänga av enheten från dialogrutan Systemkontroller.

Första gången du startar enheten

När enheten startas för första gången, eller efter en återställning, visar enheten en serie dialogrutor. Svara på dialogrutans uppmaningar för att göra grundläggande inställningar.

Du kan göra ytterligare inställningar och ändra inställningarna senare med hjälp av dialogrutorna för systeminställningar.

Fjärrkontroller

Du kan ansluta en fjärrkontroll till nätverket och fjärrstyra enheten. En separat handbok medföljer fjärrkontrollen.

Du kan läsa mer om vilka fjärrkontroller som kan användas på produktens webbplats på:

www.bandg.com

Smarta enheter kan också anslutas till enheten och fjärrstyra enheten. Mer information om hur du ansluter smarta enheter för att fjärrstyra enheten finns i "*Fjärrstyrning av MFD*" på sida 191.

Dialogrutan Systemkontroller

I dialogrutan Systemkontroller kan du snabbt komma åt olika systeminställningar.

Ikonerna som visas i dialogrutan varierar beroende på driftläge och ansluten utrustning.

För de funktioner som aktiveras och avaktiveras visas knappen markerad när funktionen är aktiverad.

Visa dialogrutan genom att:

- trycka på strömknappen
- välja knappen Systemkontroller på startsidan

- dra nedåt från skärmens övre del på programsidor



Aktivera funktioner

Välj knappen för den funktion du vill ställa in eller växla på/av. För de funktioner som aktiveras och avaktiveras visas knappen markerad när funktionen är aktiverad.

Läget Standby

I läget Standby slås skärmens och knapparnas bakgrundsbelysning av för att spara ström. Systemet fortsätter att köras i bakgrunden.

Du väljer standbyläget från dialogrutan Systemkontroller.

Du växlar från standbyläget till normal drift genom att trycka kort på strömknappen.

Skärmbelysning

Ljusstyrka

Du kan växla mellan de förinställda nivåerna för bakgrundsbelysning genom att trycka kort på strömknappen.

Skärmens bakgrundsbelysning kan också justeras från dialogrutan Systemkontroller.

Nattläge

Nattläget kan aktiveras från dialogrutan Systemkontroller.

I nattläget optimeras färgpaletten för svagt ljus.

Låsa pekskärmen

Du kan tillfälligt låsa pekskärmen så att du inte oavsiktligt stör systemet.

Du kan låsa pekskärmen från dialogrutan Systemkontroller.

Du avaktiverar låsfunktionen genom att hålla strömknappen intryckt.

Instrumentfält

Instrumentfältet aktiveras och inaktiveras bara för den aktuella sidan.

Anslut och registrera

Visar hur du ansluter din mobila enhet (telefon eller surfplatta) till enheten och registrerar din enhet.

Skärmdump

Du aktiverar/inaktiverar alternativet Skärmdump i dialogrutan Systeminställningar.

För att ta en skärmdump:

- Tryck på statusfältet eller dialogrutans titel

Skärmbilder sparas i det interna minnet.

3

Anpassa ditt system

Anpassa startsidans bakgrund


Startsidans bakgrund kan anpassas. Du kan välja någon av bilderna som finns i systemet eller använda en egen bild i formatet .jpg eller .png.

Bilderna kan hämtas från valfri plats som kan visas i filhanteraren. När en bild väljs som bakgrund kopieras den automatiskt till mappen Wallpaper (bakgrund).



Anpassa funktionen lång tryckning

Du kan ange om den långa tryckningen på panelen ska öppna menyn eller visa markörhjälpen på panelen.



Sidor med flera paneler


Du kan justera storleken för paneler på en sida med flera paneler i dialogrutan Systemkontroller. Läs mer i *"Justering av delning på sidor med flera paneler"* på sida 27.

På en sida med flera paneler kan bara en panel vara aktiv åt gången. Den aktiva panelen visas med en kantlinje.

Du har bara åtkomst till menyn för den aktiva panelen.



Sida med 2 paneler



Sida med 3 paneler

Skuggmarkören på en sida med flera paneler

När du använder markören på en ekolodsbild (ekolod, DownScan eller SideScan) på en sida med flera paneler skuggas markören på det andra ekolodet (ekolod, DownScan och SideScan), sjökort och radarpaneler.

Anpassa favoritsidor

Lägga till nya favoritsidor

Använd ikonen Lägg till på startsidan om du vill lägga till en favoritsida. Dra och släpp de paneler du vill ta med på favoritsidan i dialogrutan Sidredigering.




Redigera favoritsidor

Välj redigeringsknappen på favoritpanelen och därefter:

- Välj X-ikonen på en favoritknapp om du vill ta bort sidan

- Välj verktygsikonen på en favoritknapp om du vill visa dialogrutan för sidredigering



Anpassa instrumentfältet

- **Notera:** Du måste aktivera instrumentfältet i programmet för att få åtkomst till instrumentfältsmenyn.

Ange utseende för instrumentfältet

Instrumentfältet innehåller Fält 1 och Fält 2.

- Fält 1 kan vara globalt för alla sidor eller anpassat för varje sida
- Fält 2 anpassas för varje sida

Som standard visas inte fält 1 på panelen.

Du kan välja att visa fält 1 och fält 2 samtidigt.

Du kan slå på/av fält 2 från redigeringsmenyalternativet.

Animera instrumentfältet

Om du har valt ett fördefinierat instrumentfält för både fält 1 och fält 2 på en sida kan du ange att instrumentfältet ska växla regelbundet mellan att visa fält 1 och fält 2.

Välj alternativet Animera och ställ in tiden som instrumentfältet ska växla mellan att visa fält 1 och fält 2 på sidan.

Aktivera/inaktivera instrumentfältet


Som standard visas instrumentfältet på panelen.

Du kan aktivera/inaktivera instrumentfältet från dialogrutan Systemkontroller.



Ändra data

Du kan ändra data från menyn.




Återställ instrumentfältet

Du kan återställa instrumentfältet från alternativet Redigera meny för att visa de fördefinierade standardmätarna.


Justering av delning på sidor med flera paneler

1. Öppna sidan med flera paneler
2. Öppna dialogrutan Systemkontroller
3. Välj alternativet Justera delning. Justeringsikonen visas på sidan med flera paneler.
4. Välj justeringsikonen för att flytta delningen till önskad position
5. Använd menyalternativen för att spara eller ignorera ändringarna.




Aktivera eller inaktivera funktioner

En kompatibel enhet som ansluts till enheten bör identifieras automatiskt av systemet. Om så inte är fallet ska du aktivera funktionen från dialogrutan Avancerade inställningar.



Aktivera/inaktivera funktioner och program

Använd systeminställningsalternativet för att aktivera/inaktivera funktioner och program.



Hantera funktioner och program


Du kan hantera och installera/avinstallera funktioner och program. När en funktion eller ett program avinstalleras tas ikonen bort från startsidan. Du kan installera funktionen/programmet igen.

Låsa upp funktion

Ytterligare några funktioner kan säljas separat. Dessa funktioner kan låsas upp med hjälp av en upplåsningskod.

Välj den funktion du vill låsa upp. Följ anvisningarna för hur du köper och anger koden för att låsa upp funktionen.

När du har angett koden för att låsa upp funktionen på enheten blir funktionen tillgänglig att användas.



→ **Notera:** Alternativet Egenskaper upplåsta är bara tillgängligt om din enhet har stöd för en låst funktion.

Lösenordsskydd

Du kan ange en PIN-kod för att förhindra obehörig åtkomst till systeminställningarna. Läs mer i "*PIN-kod*" på sida 202.

H5000-integrering



Enheten kan integreras med B&G:s instrument och autopilotsystem i H5000-serien.


H5000-ikonen visas på **verktygspanelen** på **startsidan** när ett H5000-system är tillgängligt i nätverket.

Separat dokumentation medföljer H5000-systemet. Mer information om hur du installerar och konfigurerar H5000-systemet finns i dokumentationen.

4

Plotter

Plotterpanelen



- A Indikator för norr
- B Fartyg
- C Skala för sjökortsavstånd
- D Rutnät*
- E Avståndsringar*

* Valfria sjökortsselement. Valfria sjökortsselement kan slås på/av individuellt från dialogrutan för sjökortsinställningar.

Sjökortsdata

Systemet kan levereras med förladdade sjökort.

För ett fullständigt urval av stödda sjökort, besök webbplatsen för produkten.

- **Notera:** Menyalternativen varierar beroende på vilket sjökort du använder.
- **Notera:** Systemet växlar inte automatiskt över till den förlästa kartografin när du tar bort ett sjökort. Ett sjökort med låg upplösning visas tills du sätter i sjökortet igen eller manuellt växlar tillbaka till den förlästa kartografin.

Dela sjökort.

Med anslutning till Ethernet-nätverket kan 12-tums Vulcan-enheter komma åt och visa sjökortsdata från ett kort som är insatt i andra 12-tumsenheter och andra skärmenheter som kan dela sjökort via nätverket. Sjökort som delas över nätverket kan väljas som sjökortskälla på menyn.

Välja kartkälla

Tillgängliga kartkällor listas i menyn.

Om du har identiska kartkällor tillgängliga väljer systemet automatiskt sjökortet med flest detaljer för den region som visas.



Visa dubbla kartkällor

Om du har olika kartkällor tillgängliga kan du visa två olika källor samtidigt på en sida som har två plotterpaneler.

Aktivera varje kartsida och välj dess källa i menyn.

Fartygssymbol




När systemet har ett giltigt GPS-positionsås indikerar fartygssymbolen fartygets position. Om ingen GPS-position är tillgänglig innehåller fartygssymbolen ett frågetecken.

Om det inte finns någon kursinformation riktar fartygsikonen in sig själv med hjälp av KÖG (Kurs över grund).

Zooma sjökortet

Intervall för avståndsskala och avståndsringar (när de är aktiverade) på sjökortet visas på plotterpanelen. Du ändrar skalan genom att zooma in eller ut sjökortet.




Panorera sjökortet

Du kan flytta sjökortet i valfri riktning på följande sätt:


- Dra skärmen

Sjökortsorientering

Du kan specificera hur sjökortet ska roteras på panelen.




Nord upp




Visar sjökortet med nord uppåt.

Kurs upp



Visar sjökortet med fartygets kurs (**A**) riktad uppåt. Kursinformationen hämtas från en kompass. Om ingen kurs är tillgänglig används KÖG-värdet från GPS-enheten.

Bäring upp



Plotterriktningen är beroende av om du navigerar eller inte:

- Vid navigering: önskad bäring (**B**) uppåtriktad
- Om du inte navigerar: den riktning som fartyget färdas i (KÖG) är uppåtriktad


Framförhållning

Flyttar fartygsikonen på panelen för att maximera vyn framför fartyget.

Visa information om sjökortselement

När du väljer ett sjökortselement, en waypoint, en rutt eller ett mål visas grundläggande information om det valda objektet. Om du väljer sjökortselementets popupruta visas all tillgänglig information om det elementet. Du kan även aktivera dialogrutan med detaljerad information från menyn.


- **Notera:** Om du visar tillämpliga C-MAP-sjökort i systemet kan du välja marina objekt för att visa information om tjänster och tillgänglig multimediainformation (foton) som är kopplade till platsen eller objektet.
- **Notera:** Du måste aktivera popupinformationen i plotterinställningarna om du ska kunna se grundläggande elementinformation.



Använda markören på panelen

Som standard visas inte markören på panelen.


När du aktiverar markören visas markörens positionsfönster. När markören är aktiv följer inte panelen fartyget genom att panorera eller rotera.



Gå till markör

Du kan navigera till en vald position på bilden genom att placera ut markören på panelen och välja Gå till markör från menyn.

Markörhjälpsfunktionen



→ **Notera:** Markörhjälpsfunktionen är tillgänglig om den är aktiverad. Läs mer i "*Anpassa funktionen lång tryckning*" på sida 24.


Med markörhjälpsfunktionen kan du finjustera markörens placering utan att hålla för detaljer med fingret.

Aktivera markören på panelen, håll sedan fingret mot skärmen så växlar markörsymbolen till en urvalscirkel som visas ovanför fingret.

Dra urvalscirkeln, utan att ta bort fingret från skärmen, till önskad position.

När du tar bort fingret från skärmen återgår markören till normal funktion.

Mäta avstånd



Du kan använda markören till att mäta avståndet mellan ditt fartyg och en vald position, eller mellan 2 punkter på plotterpanelen.

1. Placera markören på den punkt du vill mäta avståndet till. Starta mätfunktionen från menyn
 - Mätikonerna visas med en dragen linje från fartygets mitt till markörens position, och avståndet visas i markörens informationsfönster.
2. Det går att byta position på mätpunkterna genom att dra endera ikonen medan mätfunktionen är aktiv.

→ **Notera:** Bäringsen mäts alltid från den grå ikonen till den blå ikonen.

Funktionen för att börja mäta kan också startas utan en aktiv markör. Båda mätikonerna placeras då initialt ut vid fartygets position. Den grå ikonen följer med fartyget när det rör sig, medan den blå ikonen stannar kvar vid positionen som angavs när du aktiverade funktionen. Mätpunkterna kan sedan flyttas genom att dra endera ikonen.


Avbryt mätfunktionen genom att välja alternativet Avsluta mätning.

Spara waypoints

Spara en waypoint på markörpositionen om den är aktiv. Om den inte är aktiv sparas den på fartygets position på panelen.

Om du vill spara en waypoint:

- Välj alternativet för ny waypoint i menyn



Skapa nya rutter på plotterpanelen

1. Aktivera markören på plotterpanelen
2. Välj alternativet Ny rutt från menyn
3. Placera den första waypointen på plotterpanelen
4. Fortsätt med att placera ut återstående ruttpunkter
5. Spara rutten genom att välja alternativet Spara från menyn.

Söka efter objekt på plotterpaneler

Du kan söka efter andra fartyg eller olika sjökortselement på en plotterpanel.

Aktivera markören på panelen för att söka från markörpositionen. Om markören inte är aktiv söker systemet efter objekt från fartygets position.



→ **Notera:** Du måste ha ett abonnemang på SiriusXM Marine om du ska kunna söka efter bränslestationer.

→ **Notera:** Du måste ha en AIS-mottagare ansluten för att kunna söka efter fartyg.

3D-sjökort

Med alternativet 3D får du en tredimensionell grafisk vy av land- och havskonturer.



→ **Notera:** Alla typer av sjökort fungerar i 3D-läge, men utan 3D-kartografi för det aktuella området så visas sjökortet som platt.

När du väljer alternativet 3D-kartinställning visas ikonerna för rotation (**A**) och panorering (**B**) på plotterpanelen.

Panorera 3D-sjökortet

Du kan flytta sjökortet i valfri riktning genom att välja panoreringsikonen och sedan panorera i önskad riktning.

Om du vill återställa diagrammet till fartygets position använder du alternativet Tillbaka till fartyget.

Styra visningsvinkeln

Du kan styra visningsvinkeln genom att välja rotationsikonen och sedan panorera plotterpanelen.

- Om du vill ändra riktning för visningen panorerar du horisontellt
- Om du vill ändra lutningsvinkel panorerar du vertikalt

→ **Notera:** När visningen är centrerad kring fartyget kan du bara justera lutningsvinkeln. Visningsriktningen styrs av inställningen för sjökortet. Läs mer i "*Sjökortsorientering*" på sida 32.

Sjökortslager

Du kan lägga till lager på en plotterpanel.

När du har valt ett lager expanderas plottermenyn med grundläggande menyalternativ för det valda lagret.

Menyalternativen för lager beskrivs mer detaljerat i respektive avsnitt i den här användarhandboken.



PredictWind-väder och -ruttdragning

Mer information om PredictWind-väder och PredictWind-ruttdragning finns i "*PredictWind*" på sida 88.

C-MAP-sjökort

Alla möjliga menyalternativ för C-MAP-sjökort beskrivs nedan. De funktioner och menyalternativ som är tillgängliga kan skilja sig åt beroende på vilka sjökort du använder. I det här avsnittet visas menyer från ett C-MAP-sjökort.

→ **Notera:** Ett menyalternativ är nedtonat om funktionen inte är tillgänglig för det sjökort som visas.


Tidvatten och strömmar för C-Map

Systemet kan visa tidvatten och strömmar för C-MAP. Med den här informationen är det möjligt att förutsäga tid, nivå, riktning och styrka för strömmar och tidvatten. Det är ett viktigt verktyg vid planering av en resa och navigering under resan.


När zoomintervallet är stort visas tidvatten och strömmar som en fyrkantig ikon med bokstaven **T** (tidvatten) eller **C** (ström). När du väljer en av ikonerna visas information om tidvatten eller strömmar för den platsen.

Du kan visa dynamiska data om strömmar genom att zooma in i ett område mindre än 1 sjömil. I den här skalan ändras ikonerna för strömmar till en animerad, dynamisk ikon där du även ser strömmens hastighet och riktning. Dynamiska ikoner visas i svart (snabbare än 6 knop), rött (mellan 2 och 6 knop), gult (mellan 1 och 2 knop) eller grönt (1 knop eller långsammare) beroende på den aktuella strömmen.

Om det inte förekommer någon ström (0 knop) indikeras det med en vit och fyrkantig ikon.



Statiska ikoner för strömmar och tidvatten



Dynamiska ikoner för strömmar

Specifika alternativ för C-MAP-sjökort



Fotolager

Med fotolager kan du visa satellitbilder av ett område som ett lager på sjökortet. Tillgängligheten för sådana bilder begränsas till vissa regioner och kartografiversioner.

Du kan visa fotolager i antingen 2D eller 3D.




Inget fotolager

Fotolager, endast land

Alla fotolager

Genomskinlighet för fotolagret

Du kan ställa in genomskinlighet för fotolagret. Om minsta genomskinlighet väljs är sjökortsdetaljerna nästan dolda av fotot.



Minsta genomskinlighet

Genomskinlighet 80

Rasterkort

Ändrar vyn så att den ser ut som ett traditionellt papperssjökort.

Rastergenomskinlighet

Styr rasterbildens genomskinlighet.

Högupplöst batymetri

Aktiverar och inaktiverar högre koncentration av konturlinjer.

Sjökortsinformation

- Full – visar all tillgänglig information för det sjökort som används.
- Medium – visar minsta mängden information som krävs för navigering.
- Låg – visar grundläggande informationsnivå som inte kan tas bort, och som omfattar information som krävs i alla geografiska områden. Avses inte vara tillräcklig för säker navigering.

Sjökortskategorier

Flera kategorier och underkategorier ingår. Du kan slå på/av dem individuellt beroende på vilken information du vill se.

Kategorierna i dialogrutan beror på vilka sjökort som används.

Skuggad relief

Skuggar bottenreliefen.

Inga konturer

Tar bort konturlinjerna från sjökortet.

Djuppalett

Styr djuppaletten som används på kartan.



Navigation

Färgskuggningsdjupområden baserat på djupområdesvärden som ställts in av systemet. Om djupet ligger inom ett visst intervall väljer systemet den exakta färgen för det området. Det ger mörkare blå nyanser i grundare vatten och vitare i djupare vatten.

Djupskuggning

Färgskuggar djupområden baserat på djupområdets skuggvärde. Systemet interpolerar en färg baserat på djupet inom intervallet. Det ger mörkare blå nyanser i djupare vatten och vitare i grundare vatten.

Papperssjökort

Färg skuggar de djup som liknar NOAA-färgerna (National Oceanic and Atmospheric Administration) på papperssjökorten.

Traditionell

Färgskuggar djupområden baserat på data som definierats av sjökortsdata. Sjökortet har en egen färgpalett som definieras i sjökortsdata.

Säkerhetsskuggning

Färg skuggar djupområden baserat på säkerhetsdjupsgränsen. Gränsen bestämmer vilka djup som ska ritas utan blå skuggning.

Djupfilter

Filterar bort djupvärden som är grundare än den valda gränsen för djupfiltret.

Säkerhetsdjup

På sjökort används olika toner av blått för att skilja mellan grunt och djupt vatten. När du har aktiverat djuppaletten för säkerhetsskuggning anger du önskad gräns för säkerhetsdjup och färg/skuggning för olika djup.

Skuggning

Skuggar olika bottenområden beroende på den valda skuggningskategorin.

→ **Notera:** Skuggning av struktur och vegetation kan inte användas på C-MAP-sjökort.


Djup 1 och Djup 2

Förinställningar av djup som skuggar olika djup i olika färger.


Anpassa

Markera en rad i dialogrutan Anpassad skuggning eller alternativet Lägg till punkt för att öppna dialogrutan Redigera. I dialogrutan Redigera väljer du ett fält (djup, färg eller genomskinlighet) för att ange djupets tröskel, färg eller genomskinlighet på färgskuggningen.





I det följande exemplet är vattendjupet från 5 till 10 meter skuggat i gult på sjökortet när Djup 1 är den valda skuggningen i menyn.



3D-förstoring

Grafiska inställningar som bara är tillgängliga i 3D-läge. Förstoring är en multipel som tillämpas på utritade höjder för kullar på land, eller bottenräncor i vatten så att de ser högre eller djupare ut.

→ **Notera:** Det här alternativet är nedtonat om data inte finns tillgängliga på det isatta sjökortet.

Genesis-lager

Med Genesis-lagret visas högupplösta konturer som skickats in av Genesis-användare och som har genomgått en kvalitetskontroll.

Med det här alternativet kan du lägga till och ta bort Genesis-lagret på kartbilden.

Endast tillgängligt om C-MAP-kartan innehåller data för Genesis-lager.

Navionics-sjökort

Vissa Navionics-funktioner kräver aktuella data från Navionics. För de funktionerna visas ett meddelande om att funktionen är otillgänglig om inte rätt Navionics-plottrar eller -sjökort sitter i. Mer information om vad som krävs för de funktionerna finns på www.navionics.com.


Du kan också få ett meddelande om du försöker använda en begränsad funktion när Navionics-sjökortet inte är aktiverat. Kontakta Navionics om du vill aktivera sjökortet.

Specifika alternativ för Navionics-sjökort

Fotolager

Med fotolager kan du visa satellitbilder av ett område som ett lager på sjökortet. Tillgängligheten för sådana bilder begränsas till vissa regioner och kartografiversioner.


Du kan visa fotolager i antingen 2D eller 3D.



Inget fotolager



Fotolager, endast land




Alla fotolager

Genomskinlighet för fotolagret

Du kan ställa in genomskinlighet för fotolagret. Om minsta genomskinlighet väljs är sjökortsdetaljerna nästan dolda av fotot.



Minsta genomskinlighet



Största genomskinlighet


Skuggning på sjökort

Med skuggning läggs terränginformation till på sjökortet.


Fiskeområde

Välj ett djupområde som Navionics ska fylla i med vit färg.

Med den här funktionen kan du framhäva specifika djupområden i fisesyfte. Områdets noggrannhet begränsas av tillgängliga sjökortsdata, så om sjökortet endast har 5-metersintervall för konturlinjer så avrundas skuggningen till närmast tillgängliga konturlinje.




Inget framhävt djupområde




Framhävt djupområde: 6 m–12 m

Grunt vatten

Det här framhäver områden med grunt vatten med djup mellan 0 och det angivna värdet (upp till 10 meter/30 fot).



Grunt vatten markeras inte



Grunt vatten markeras: 0–3 m

Säkerhetsdjup

På sjökorten från Navionics används olika toner av blått för att skilja mellan grunt och djupt vatten.

Säkerhetsdjupet, som kan ställas in, visas utan blåtoner.

→ **Notera:** Den inbyggda Navionics-databasen innehåller data ned till 20 m, därefter visas allt i vitt.

Gemensamma rättningar

Aktiverar sjökortslagret med Navionics-redigeringar. Det här är information eller redigeringar från användare som överförts till Navionics-gemenskapen och gjorts tillgängliga på Navionics-sjökort. Mer information finns i Navionics-dokumentationen som medföljde sjökortet och på Navionics webbplats: www.navionics.com.

SonarChart


Systemet stödjer funktionen Navionics SonarChart.

SonarChart visar en batymetrisk karta med högupplösta konturdetaljer och vanliga navigationsdata. Mer information finns på www.navionics.com.

SonarChart Live

SonarChart Live är en funktion i realtid som innebär att enheten skapar ett lager av djupkurvor utifrån dina egna ekolodningar.

När du väljer SonarChart Live-lager utökas menyn med alternativ för SonarChart Live.



Genomskinlighet

SonarChart Live lager visas ovanpå andra sjökortsdata. Sjökortsdata täcks helt med minsta genomskinlighet. Justera genomskinligheten för att göra sjökortsinformationen synlig.

Minimidjup

Justerar det SonarChart Live-rendering betraktar som säkerhetsdjupet. Det här påverkar färgningen av SonarChart Live-området. När fartyget närmar sig säkerhetsdjupet går SonarChart Live-området gradvis från grått/vitt till rött.

Paletter

Används för att välja bildens färgpalett.

SCL-historik

Välj för att visa tidigare registrerade data på kartlagret.

→ **Notera:** SonarChart Live registrerar inte medan SCL-historikfiler visas.

SC-täthet

Styr tätheten för konturerna på SonarChart och SonarChart Live.


Färgad sjöbotten

Slår PÅ/AV alternativet att färga sjöbotten röd.


Dynamiska ikoner för tidvatten och strömmar i Navionics

Visar tidvatten och strömmar med en mätare och en pil istället för de diamantikoner som används för statisk information om tidvatten och strömmar.

De data om tidvatten och strömmar som är tillgängliga i Navionics-sjökort gäller specifika datum och tidpunkter. Systemet animerar pilarna och/eller mätarna så att de visar förändringar av tidvatten och strömmar över tid.



Dynamisk information om tidvatten



Dynamisk information om strömmar

Följande ikoner och symboler används:

Aktuell hastighet

Pilens längd beror på hastigheten, och symbolen roteras enligt flödesriktningen. Flödeshastigheten visas inuti pilsymbolen. Den röda symbolen används när strömhastigheten ökar, och den blå symbolen används när strömhastigheten minskar.

Tidvattenshöjd

Mätaren har 8 etiketter och ställs in enligt det absoluta max-/minvärdet för den aktuella dagen. Den röda pilen används när tidvattnet stiger och den blå pilen används när tidvattnet sjunker.



→ **Notera:** Alla numeriska värden visas i enheter som användaren ställt in i systemet (måttenheter).

Stenfilter

Döljer identifierade stenar på sjökortet under ett angivet djup. På så sätt får du bättre överblick i områden där det förekommer många stenar under fartygets djupgående.

Djupkontur

Anger vilka konturer som visas på sjökortet ned till det angivna säkerhetsdjupet.

Presentation

Visar information om marina sjökort, som symboler, färger på sjökortet och terminologi för antingen internationell eller amerikansk presentation.

Sjökorts texter

Avgör vilken områdesinformation, som namn på platser eller kommentarer, som ska visas.

Sjökortsinfo

Här kan du få olika nivåer av geografisk lagerinformation.

Enkel vy

Förstoringsglas som ökar storleken på text och sjökortsobjekt.

→ **Notera:** Det finns ingen symbol på sjökortet som indikerar när den här funktionen är aktiv.

Plotterinställningar

Alternativen i dialogrutan för plotterinställningar beror på vilken kartkälla som är vald i systemet.



3D båtsymbol

Anger vilken ikon som ska användas på 3D-sjökort.

Avståndsringar

Du kan använda avståndsringar till att visa avstånd mellan fartyget och andra objekt på panelen.

Avståndsskalan ställs in automatiskt i systemet så att den passar panelens skala.

Förlängningslinjer

Anger längden för förlängningslinjer för ditt och andra fartyg som visas som AIS-mål.

Anger om kompass- och kursförlängningslinjerna för ditt fartyg ska visas eller döljas.

Förlängningslängd


A: Kurs

B: Kurs över grund (KÖG)

Längden på förlängningslinjerna anges antingen som ett fast avstånd eller visar den sträcka som fartyget färdas under den valda tidsperioden. Om inga alternativ ställs in för fartyget visas inga förlängningslinjer.

Ditt fartygs kurs baseras på information från den aktiva kurssensorn och KÖG baseras på information från den aktiva GPS-sensorn.

För andra fartyg ingår KÖG-data i det meddelande som tas emot från AIS-systemet.




ForwardScan

Om du har ForwardScan och det här alternativet är valt visas ForwardScan-kursförlängningslinjer på sjökortet. Läs mer i "*Kursförlängningslinjer*" på sida 166.



Laylines

Ställer in alternativ för laylines på sjökort och på SailSteer-paneler. I bilden visas laylines från ett märke/en waypoint med gränser.



Båt

Visar laylines från båten som indikerar målkursen.

Visa alltid laylines för båten

Visar laylines för båten.

Märke

Visar laylines från märke/waypoint, som indikerar målkursen att segla för att nå märket/waypointen.

Tidvattenkorrektion

Tillämpar den systemberäknade tidvattenvektorn på laylines för att justera efter tidvattenflöde.

Överlappad

Utökar laylinesen bortom skärningslinjen för slaget/gippen.


Längd

Anger längd för laylinesen.


→ **Notera:** Det här alternativet är endast tillgängligt om Båt inte är valt.

Mål

Anger mål för en given SVH (sann vindhastighet). Målen kan avläsas från en polartabell i H5000-processorn, realtidsmätningar, manuellt angivna kryss- och länsvinklar eller från måltabellen.



- Laylinesmåltabell
Du kan redigera måltabellen och ange värden för Motvind SW, Motvind BF, Medvind SW och Medvind BF för olika sanna vindhastigheter. Korrekt tabellinformation gör att systemet får ett bättre underlag för att skapa laylines för mål.



Begränsningar

Ger en användbar översikt över historiska layline-data. Prickade linjer på vardera sidan av layline visar hur långt åt varje håll vinden har växlat under den valda tidsperioden, så att du kan identifiera vindväxlingsfaser och bedöma när du ska slå i enlighet med detta.

SailSteer-lager

Aktiverar/inaktiverar visning av SailSteer-bildlagret på sjökortet. Läs mer i "*SailSteer-lager*" på sida 72.

Startlinje

Välj det här alternativet för att ange om startlinjen, dess laylines och neutrala linjer ska visas på sjökortet och om/när startlinjen ska döljas efter start.

Inställningar för PredictWind

Används för att ange dina inloggningsuppgifter för PredictWind och hur du hämtar väderfiler. Inloggningsuppgifterna används även när du hämtar ruttor från PredictWinds hemsida.

Mer information om PredictWind-väder finns i "*PredictWind-väder*" på sida 88. Mer information om PredictWind-ruttdragning finns i "*PredictWind-väderruttdragning och -avgångsplanerare*" på sida 94.

Synkronisera 2D/3D kort

Länkar positionen som visas på ett sjökort med positionen på det andra sjökortet när en 2D- och en 3D-vy visas bredvid varandra.

Popup information

Avgör om grundläggande information för panelobjekt ska visas när du väljer objektet.

Rutnät

Aktiverar/avaktiverar visning av rutnät för longitud och latitud på panelen.

Kurs motorväg

Lägger till en grafisk visning av gränser för max avstånd till rutt (XTE) i rутten. Information om hur du ställer in XTE-gränsen finns i "*XTE-gräns*" på sida 68.

Waypoints, rutter och spår

Aktiverar/inaktiverar visning av de här elementen på plotterpaneler.


→ **Notera:** Om du vill visa spår på plotterpanelen måste du aktivera både alternativet Visa i dialogrutan Spår och spåralternativet i dialogrutan för sjökortsinställningar.

5

Waypoints, rutter och spår

Dialogrutor för waypoints, rutter och spår

I de här dialogrutorna har du tillgång till avancerade redigeringsfunktioner och inställningar för de här objekten.



Waypoints

Om waypoints

En waypoint är ett märke som användaren placerar ut på en:

- plotter
- ekolodsbild
- radarbild

Varje waypoint har en exakt position med koordinater för latitud och longitud.

En waypoint som placeras ut från ekolodsbilden har förutom positionsinformation även ett djupvärde.

En waypoint används till att märka ut en position du kanske vill återvända till. Två eller flera waypoints kan även kombineras till en rutt.

Spara waypoints

Spara en waypoint på markörpositionen om den är aktiv. Om den inte är aktiv sparas den på fartygets position på panelen.

Om du vill spara en waypoint:

- Välj alternativet för ny waypoint i menyn



Flytta en waypoint

Du kan flytta en waypoint från positionen om den är aktiv och om du har valt waypointen i menyn.

Om du vill flytta en waypoint till en ny position väljer du menyalternativet Flytta waypoint och väljer sedan den nya waypointplatsen på bilden.

Om du vill spara waypointen på den nya positionen väljer du menyalternativet Slutför flyttning

Redigera en waypoint

Du kan redigera all information om en waypoint i dialogrutan Redigera waypoint.

Dialogrutan inaktiveras genom att du väljer waypointen och sedan väljer redigera på menyn.

Du kan även öppna dialogrutan från verktyget Waypoints på startsidan.

Radera waypoints

Du kan radera en waypoint genom att välja menyalternativet Radera när waypointen är aktiverad på panelen.

Du kan också radera en waypoint genom att markera den i dialogrutan Rutter och sedan ta bort den i dialogrutan Redigera waypoint.

Du kan radera alla waypoints eller waypoints efter symboler från systemet via dialogrutan Waypoints.

Du kan radera MÖB-waypointer på samma sätt.

Du kan säkerhetskopiera dina waypoints, rutter och spår innan du raderar dem, se *"Underhåll"* på sida 209.

Larminställningar för waypoints

Du kan ställa in en larmradie för varje enskild waypoint du skapar. Larmet ställs in i dialogrutan Redigera waypoint.


→ **Notera:** Du måste ange PÅ för waypointens radielarm i larmdialogrutan om du vill att ett larm ska utlösas när ditt fartyg kommer närmare än den definierade radien. Mer information finns i "Dialogrutan Larm" på sida 205.

Rutter

Om rutter

En rutt består av en serie ruttpunkter som anges i den ordning du vill navigera mellan dem.

När du väljer en rutt på plotterpanelen visas den i grönt, och ruttens namn visas också.



Skapa en ny rutt på plotterpanelen

1. Aktivera markören på plotterpanelen
2. Välj alternativet Ny rutt från menyn
3. Placera ut den första waypointen på plotterpanelen
4. Fortsätt att placera ut nya ruttpunkter på plotterpanelen tills ruten är färdig
5. Spara ruten genom att välja alternativet Spara från menyn.




Skapa en tävlingsrutt


En tävlingsrutt har waypoints med rundningsindikatorer och en waypoint som anger mållinjen. När du navigerar längs tävlingsruten visas bara nästa rundningsindikator på kartan. Den del av ruten som inte har avverkats markeras i orange. Den del av ruten som har avverkats visas i svart.

Så här skapar du en tävlingsrutt:

1. Aktivera funktionen för tävlingsrutt genom att välja alternativet Tävling i dialogrutan Egenskapskatalog under Avancerade inställningar.



När funktionen för tävlingsrutt har valts finns alternativet Tävlingsläge i dialogrutan Redigera rutt.



2. Skapa en ny rutt. Se till exempel *"Skapa en ny rutt på plotterpanelen"* på sida 54. Du kan också välja en befintlig rutt och ändra den till en tävlingsrutt genom att utföra steg 3.
3. Öppna rутten i dialogrutan Redigera rutt, se *"Dialogrutan Redigera rutt"* på sida 59.
4. Välj alternativet för tävlingsläge, lägg till rundningsindikatorer och ange en waypoint som mållinje. Läs mer i *"Ställa in rundningsindikatorer"* på sida 55. Om du inte anger indikatorer själv lägger systemet till dem där det verkar rimligt.

Ställa in rundningsindikatorer

Du ställer in rundningsindikatorer och anger en waypoint som mållinje genom att redigera rутten i dialogrutan Redigera rutt. När du valt tävlingsalternativet blir rundningskolumnen tillgänglig.

När rundningsindikatorn och indikatorn för mål-waypoint har ställts in visas de på tävlingsrутten på kartan.

Den aktuella rundningsinställningen visas i kolumnen för varje waypoint på tävlingsrутten. Du ändrar indikatorn för en waypoint genom att välja ett av alternativen i listrutan:

- Auto, rundning fastställs automatiskt
- Babord, runda på babord sida
- Stbd, runda på styrbord sida
- Mål, waypointen är mållinjen

Spara dina inställningar genom att välja **Spara**.

Redigera en rutt från plotterpanelen

1. Välj rутten så att den blir aktiv
2. Välj ruttredigeringsalternativet från menyn
3. Placera ut den nya ruttpunkten på plotterpanelen:
 - Om du placerar den nya ruttpunkten på en etapp läggs en ny punkt till mellan de befintliga ruttpunkterna
 - Om du placerar den nya ruttpunkten utanför rутten läggs den nya ruttpunkten till efter den sista punkten längs rутten
4. Dra en rutt punkt till en ny position om du vill flytta den

5. Spara ruten genom att välja alternativet Spara från menyn.
- **Notera:** Menyn ändras beroende på det valda redigeringsalternativet. Alla redigeringar bekräftas eller avbryts från menyn.

Skapa rutter från befintliga waypoints

En ny rutt kan skapas genom att kombinera befintliga waypoints från dialogrutan Rutter. Dialogrutan aktiveras med hjälp av verktyget Waypoints på startsidan och sedan fliken Rutter.

Rutter – bulkinmatning av waypoints

Använd alternativet för bulkinmatning när du vill ange en lista med waypoints avgränsade med komman (till exempel 21,22,23,24) för att skapa en ny rutt eller lägga till flera waypoints i en befintlig rutt.

1. Gör en anteckning om de waypoints du vill bulkinmata. Du behöver inte ange det fullständiga waypoint-ID:t, bara tillräckligt av det för att särskilja det.
2. Välj Rutter på verktygspanelen
3. Välj knappen Ny och sedan alternativet Skapa ifrån lista. Alternativt kan du bläddra ned i listan med befintliga rutter och välja Ny rutt.
4. Välj den första raden i dialogrutan Ny rutt så att den markeras
5. Välj knappen Bulk inmatning



6. Ange en lista med waypoints avgränsade med komman (till exempel 21,22,23,24). Du kan inkludera rundningsindikatorer i bulkinmatningen genom att lägga till .P (för babord) eller .S (för styrbord) till waypoints (till exempel: 21.S, 22.P, 23.S, 24.P).

Systemet gör om rutten till en tävlingsrutt om rundningsindikatorer finns med i bulkinmatningen.

7. Välj Retur. Om systemet hittar fler än en waypoint med liknande ID, väljs en av dem och du får veta vilken som valts. Om systemet inte hittar en waypoint med ett ID som liknar det du angett, öppnas en dialogruta med information om vad som inte hittades.
8. (Valfritt) Ge rutten ett namn genom att välja det namn som systemet genererat och använd sedan det virtuella tangentbordet och skriv det nya namnet.
9. Välj Spara.

Konvertera spår till rutter

Du kan konvertera ett spår till en rutt i dialogrutan Redigera spår. Du öppnar dialogrutan genom att aktivera spåret och sedan göra följande:

- Välja spårets popupruta
- Välja spåret från menyn

Du kan även öppna dialogrutan Redigera spår genom att välja verktyget Waypoints på startsidan.

Hamn-till-hamn Autorouting och Easy Routing

Med funktionerna hamn-till-hamn Autorouting och Easy Routing föreslås nya ruttpunkter utifrån informationen på kartan och fartygets storlek. Innan du kan börja använda de här funktionerna måste du ange båtens säkerhetsdjup, bredd och höjd i systemet. Dialogrutan med båtinställningar visas automatiskt om den här informationen saknas när du startar funktionen. För att ange fartygsinställningar, se "*Systeminställningar*" på sida 201.

- **Notera:** Det går inte att starta hamn-till-hamn Autorouting eller Easy Routing om en av de valda ruttpunkterna är belägen i ett osäkert område. Då visas ett varningsmeddelande, och du måste flytta den aktuella ruttpunkten till ett säkert område för att kunna fortsätta.
- **Notera:** Om det inte finns någon kompatibel kartografi är menyalternativen hamn-till-hamn Autorouting och Easy Routing inte tillgängliga. Kompatibla kartografier är bl.a. C-MAP MAX-N+, Navionics+ och Navionics Platinum. Du hittar en

komplett förteckning med tillgängliga sjökort på www.c-map.com och www.navionics.com.

1. Placera minst två ruttpunkter på en ny rutt, eller öppna en befintlig rutt i redigeringsläge.
2. Välj menyalternativet Hamn-till-hamn Autorouting följt av:
 - Hela rutten – om du vill att systemet ska lägga till nya ruttpunkter mellan den första och den sista ruttpunkten längs den öppna rutten.
 - Val – om du vill välja de ruttpunkter som definierar gränserna för den automatiska ruttdragningen manuellt. Valda ruttpunkter visas i rött.
 - Du kan bara välja två ruttpunkter och systemet bortser från eventuella ruttpunkter mellan din valda start- och slutpunkt.
3. Välj alternativet Acceptera när du vill starta den automatiska ruttdragningen.
4. När den automatiska ruttdragningen är slutförd visas rutten i förhandsgranskningsläge, och delsträckorna är färgkodade efter säkra och osäkra områden.
 - Med Navionics används rött (osäkert) och grönt (säkert), medan C-MAP har rött (osäkert), gult (farligt) och grönt (säkert).
5. Du kan flytta ruttpunkter i förhandsgranskningsläget vid behov.
6. Välj alternativet Behåll om du vill behålla ruttpunkternas positioner.
7. Upprepa steg 2 (val) och steg 3 om du vill att systemet automatiskt ska positionera ruttpunkter för andra delar av rutten.

Exempel på hamn-till-hamn Autorouting och Easy Routing

- Alternativet Hela rutten används när du väljer den första och sista ruttpunkten.



Första och sista ruttpunkten



Resultat efter automatisk ruttdragning

- Alternativet Val används när du vill använda Autorouting för en del av en rutt.



Två ruttpunkter valda



Resultat efter automatisk ruttdragning

PredictWind-väder och -ruttdragning

Mer information om PredictWind-väder och PredictWind-ruttdragning finns i *"PredictWind"* på sida 88.

Dialogrutan Redigera rutt

Du kan hantera rutter och ruttpunkter och ändra ruttegenskaper i dialogrutan Redigera rutt. Du aktiverar dialogrutan genom att välja en aktiv rutt's popuruta eller via menyn genom att välja ruten och sedan alternativet Info.

Du kan också öppna dialogrutan med hjälp av verktyget Waypoints på startsidan och sedan välja en rutt i dialogrutan.

Välj en ruttpunkt i redigeringsdialogrutan för att infoga en ny ruttpunkt efter den eller ta bort ruttpunkten.

När du lägger till ruttpunkter kan du infoga waypoints med bulkinmatning. Du kan också använda alternativet bulkinmatning till att lägga waypoints med rundningsindikatorer på tävlingsruten. Läs mer i *"Rutter – bulkinmatning av waypoints"* på sida 56.

Välj visningsalternativet om du vill visa ruten på kartan.

Välj Tävling om du vill konvertera ruten till en tävlingsrutt och redigera rundningsindikatorerna på ruttens waypoints. Läs mer i *"Ställa in rundningsindikatorer"* på sida 55. Om det är en tävlingsrutt lägger systemet till rundningsindikatorer på de platser som verkar stämna enligt vinklarna.

Redigera rutt

Route001

Visa
 Tävlning

Etapp	Waypoint	Avstånd (nm)	Bäring (°T)	SW (°)	Rundar
0	Rpt001	4867	296	-26	Stbd -
1	Rpt002	2.97	206	64	Babord -
2	Rpt003	5.95	290	-20	Stbd -
3	Rpt004	3.21	040	-130	Mål -

Ta bort Lägg in... Bulk inmatning... PredictWind

Radera rutter

Du kan radera en rutt genom att välja menyalternativet Radera när rутten är aktiverad på panelen.


Du kan också radera en rutt genom att markera den i dialogrutan Rutter och sedan ta bort den i dialogrutan Redigera rutt.

Du kan radera alla rutter från systemet via dialogrutan Rutter.

Du kan säkerhetskopiera dina waypoints, rutter och spår innan du raderar dem, se *"Underhåll"* på sida 209.

Spår

Om spår



Spår är en grafisk presentation av fartygets historiska väg. De gör att du kan följa båtens tidigare färdväg.

Exempel på dialogrutan Spår:

WAYPOINTS, RUTTER, OCH SPÅR

Waypoints Rutter **Spår**

Visa	Registrera	Namn	Färg	Punkter
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Today's activity track		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Track001		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Track001		4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Track002		27
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Track003		3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Track004		2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wed Dec 4 2019, 11:20 a.m.		0

Nytt... Inställningar **Radera alla** Sök...

Automatisk spårning

När systemet levereras från fabriken är det inställt på att automatiskt spåra och rita fartygets rörelser på plotterpanelen. Systemet fortsätter att lagra spår tills längden överskrider det maximala antalet punkter, och därefter skrivs de äldsta punkterna över.

→ **Notera:** Om du vill visa spår på plotterpanelen måste både alternativet Visa i dialogrutan Spår och alternativet Spår i dialogrutan för sjökortsinställningar vara aktiverade.

Logga och visa spår


När du startar loggning av ett nytt spår döljs det gamla för att rensa plotterpanelen. Om Visa är aktiverat på det gamla spåret fortsätter det att visas på plotterpanelen.

→ **Notera:** Om du vill visa spår på plotterpanelen måste både alternativet Visa i dialogrutan Spår och alternativet Spår i dialogrutan för sjökortsinställningar vara aktiverade.

Skapa ett nytt spår

Du kan starta ett nytt spår från dialogrutan Spår. Dialogrutan aktiveras med hjälp av verktyget Waypoints på startsidan och sedan fliken Spår.

Dialogrutan Redigera spår



Du kan hantera ett spår och ändra egenskaperna för ett spår med hjälp av dialogrutan Redigera spår. Den här dialogrutan aktiveras genom att välja ett spårs popup-fönster eller genom att välja spåret på sjökortsmenyn.

Du kan också öppna dialogrutan med hjälp av verktyget Waypoints på startsidan och sedan välja ett spår i dialogrutan.

Spårfärger

Färga spår:

- Välj ett spår i dialogrutan Spår och ange färg för hela spåret i dialogrutan Redigera spår.

Radera spår

Du kan radera ett spår genom att markera det i dialogrutan Spår och sedan ta bort det i dialogrutan Redigera spår.

Du kan radera alla spår från systemet med hjälp av dialogrutan Spår.

Du kan säkerhetskopiera dina waypoints, rutter och spår innan du raderar dem, se "*Underhåll*" på sida 209.

Inställningar för spårloggning

Spår består av en serie punkter som är sammankopplade via linjesegment vars längd beror på loggfrekvensen.

Du kan välja att placera ut spårpunkter baserat på tid, distans eller genom att låta systemet placera ut en waypoint automatiskt när en kursändring registreras.

Loggningsinställningarna kan göras från inställningsdialogrutan Spår eller genom att välja knappen Inställningar i dialogrutan Spår.

Använda synkroniseringsfunktionen

Du kan använda en webbläsare för att logga in på <https://appchart.bandg.com> eller så kan du logga in på ditt B&G-appkonto från din mobila enhet eller surfplatta för att hantera (skapa ny, ändra, flytta och ta bort):

- Waypoints
- Rutter
- Spår

Använd alternativet Synkronisera mina data i MFD för att synkronisera mellan MFD och ditt B&G-appkonto.

→ **Notera:** PredictWind-waypoints ingår inte i funktionen Synkronisera mina data.

Krav


- Ett konto i B&G-mobilappen
- **Notera:** Dina kontouppgifter för C-MAP Embark eller C-MAP-appen kan användas för att logga in på mobilappen. Du behöver inte skapa ett separat konto för mobilappen.
- När du ska synkronisera måste enheten vara ansluten till internet. Information om att ansluta enheten till internet finns i "*Internetanslutning*" på sida 187.

Synkronisering

Om du vill synkronisera MFD-data och kontodata för B&G-appen (inklusive data på <https://appchart.bandg.com>) öppnar du funktionen Synkronisera mina data i dialogrutan Systemkontroller eller dialogrutan Tjänstinställningar.

Efter inloggning i systemet informerar systemet om när den senaste synkroniseringen inträffade och följande alternativ är tillgängliga:

- Redigera – använd för att ändra inloggningsuppgifter
- Auto Synkronisera – synkronisering sker regelbundet i bakgrunden när du är ansluten till internet
- Synkronisera nu – synkronisering utförs omedelbart



6

Navigera

Om navigering

Med systemets navigeringsfunktion kan du navigera till markörpositionen, till en waypoint eller längs en fördefinierad rutt.

Om en autopilot ingår i systemet kan du ställa in så att den navigerar fartyget automatiskt.

Information om att placera ut waypoints och skapa rutter finns i "*Waypoints, rutter och spår*" på sida 52.

Navigera till markörpositionen

Du kan starta navigering till markörpositionen på valfri plotter-, radar- eller ekolodspanel.

Placera markören på önskad plats på panelen och välj alternativet Gå till markör i menyn.

→ **Notera:** Menyalternativet Gå till markör är inte tillgängligt om du redan navigerar.


Navigera till en waypoint

Du kan navigera till en waypoint:

- från ett sjökort



- via waypointdialogrutan




När du navigerar till en waypoint expanderas menyn och visar alternativ för att avbryta och för att starta om navigeringen från aktuell fartygsposition.


Navigera längs en rutt

Du kan börja navigera längs en rutt från:

- sjökortspanelen



- ruttdialogen




När du visar en ruttnavigering utökas menyn med alternativ för att avbryta navigeringen, för att hoppa över en waypoint och för att starta om ruten från fartygets aktuella position.

Starta en rutt från plotterpanelen

Aktivera en rutt på panelen och välj alternativet för ruttnavigering från menyn.

Du kan välja en ruttpunkt om du vill börja navigera från den valda positionen.

Avbryt navigering



När du navigerar finns det ett alternativ på menyn för att avbryta navigeringen.

Navigera med autopiloten

När du börjar navigera i ett system med autopilot uppmanas du att ställa in autopiloten i navigeringsläge.

- **Notera:** Uppmaningen att ställa in autopiloten på navigeringsläge inaktiveras om båttypen är inställd på SEGEL i dialogrutan Drifttagning av autopilot.

Om du väljer att inte aktivera autopiloten kan du ställa in autopiloten i navigeringsläge senare.

Mer information om autopilotens funktioner finns i kapitlet Autopilot.

Navigationinställningar



Navigationsmetod

Det finns olika sätt att beräkna avstånd och bäring mellan två geografiska punkter.


Storckielrutten är den kortaste vägen mellan två punkter. Om du skulle resa längs en sådan rutt skulle det dock bli svårt att styra manuellt eftersom kursen konstant skulle ändras (utom då du färdas rakt mot norr, söder eller längs ekvatorn).

Ruttlinjer är spår med konstant bäring. Det är möjligt att färdas mellan två platser med hjälp av ruttlinjeberäkning, men avståndet blir oftast längre än om storckiel används.

Ankomstradie

Ställer in en osynlig cirkel kring destinationens waypoint. Fartyget anses ha anlänt vid waypointen när det befinner sig inom den här radien.


När du navigerar längs en rutt definierar ankomstradien den punkt där en sväng initieras.



Ankomstcirkeln (**1**) ska justeras efter båtens hastighet. Ju högre hastighet, desto vidare cirkel.

Syftet är att autopiloten ska påbörja riktningssändringen i tid för att kunna svänga smidigt till nästa delsträcka.

Bilden nedan kan användas till att välja lämplig waypointcirkel när du skapar rutten.



→ **Notera:** Avståndet mellan två waypoints längs en rutt får inte vara kortare än radien i waypointens ankomstcirkel.

XTE-gräns

Definierar hur långt fartyget kan avvika från den valda rutten. Om fartyget överskrider den här gränsen utlöses ett larm.

Ankomstlarm

När ankomstlarm är aktiverat aktiveras ett larm när fartyget når waypointen eller när det befinner sig inom den angivna ankomstradien.

Magnetisk variation

Magnetisk variation är skillnaden mellan verkliga lager och magnetiska lager som orsakas av olika platser för de geografiska och magnetiska nordpolerna. Lokala avvikelser som järnavlagringar kan också påverka magnetlagren.

När det är inställt på Auto konverterar systemet automatiskt magnetiskt norr till geografiskt norr. Välj manuellt läge om du behöver ange din egen lokala magnetiska variation.

Nollpunkt

I det här systemet används kartreferenssystemet WGS som är standard inom kartografi och satellitnavigering (inklusive GPS).

Du kan ändra kartreferenssystemet så att det matchar andra system.

Koordinatsystem

Används till att ställa in det geografiska koordinatsystem som används i systemet.


Phantom Loran

Möjliggör användning av positioneringssystemet Phantom Loran.

Definierar Loran-kedjor (GRI) och primär station för inmatning av waypoints, markörposition och positionspanelen.

I bilden visas ett markörpositionsfönster med Loran-positionsinformation.

Mer information finns i dokumentationen till Loran-systemet.



N 25°44.044'
W 80°08.285'
43132.70 7980
62156.66
0.30 nm, 254 °M


7

SailSteer-panelen

På SailSteer-panelen får du en samlad vy av viktiga segeldata. Alla data visas i relation till båtens stäv och ger en tydlig och lättfattlig bild av viktiga seglingsdata.

SailSteer-panelen kan visas som en helskärmspanel eller på en sida med flera paneler.

Antalet datafält på panelen beror på den tillgängliga panelstorleken.



- 1 Datafält som kan konfigureras av användaren
- 2 Fartygets kurs
- 3 KÖG (kurs över grund)
- 4 Relativ vind*
- 5 Laylines för babord och styrbord.
- 6 Magnetisk eller sann referens
- 7 Sann vindvinkel (SWV) – Grön om sann vindvinkel hålls i motvind eller medvind. Blå om målet missas med 10° eller mer, eller vid pågående separat delsträcka. Indikatorn skiftar från blå till grön ju närmare du kommer den exakta vinkeln.*

- 8 Bäring till aktuell waypoint
- 9 Aktiv (nästa) waypoint-ID, ruttpunkt-ID eller markör
- 10 Rodervinkel
 - **Notera:** Endast synlig om en giltig roderkälla är tillgänglig i systemet.
- 11 Magnetisk variation
- 12 Tidvattnets frekvens och relativ riktning*

* Valfria bilder. Du kan aktivera/inaktivera de valfria bilderna från menyn.

Välja datafält för SailSteer-panelen

Datakällor som är anslutna till systemet kan visas på SailSteer-panelen.


1. Välj SailSteer-panelen om du vill göra den aktiv.
2. Välj knappen **MENY** och sedan redigeringsalternativet.
 - Läget Redigera visas överst på panelen.
3. Välj det instrumentfält du vill ändra.
 - Det valda fältet har en markerad ram.
4. Välj knappen **MENY** en gång till för att välja info.
5. Upprepa stegen om du vill ändra andra instrumentfält.
6. Spara dina ändringar med alternativet Spara från menyn.

Beräkningar av seglingstid

Systemet beräknar tid och avstånd till en waypoint med beaktande av att fartyget seglar med en laylinekurs till waypointen. Data som visar tidsberäkningar indikeras med ändelsen -S:

- DTW-S Seglingsavstånd till waypoint
- TTW-S Seglingstid till waypoint
- BTA-S Beräknad tid vid ankomst

SailSteer-lager



Du kan överlagra SailSteer-bilden på sjökortet. Du kan växla SailSteer-bildlagret på och av i dialogrutan för plotterinställningar.

- **Notera:** Om både SailSteer-bildlagret och autopilotens kompasslager aktiveras, visas bara SailSteer-lagret.
- **Notera:** SailSteer-lagret visas inte när markören är aktiv eller vid panorering på sjökortet. Välj alternativet Ta bort markören om du vill visa SailSteer-lagret igen.
- **Notera:** Om menyalternativet **Framförhållning** är valt måste även orienteringen **Kurs upp** väljas för att SailSteer-lagret ska kunna visas. Om menyalternativet **Framförhållning** inte är valt visas SailSteer-lagret med alla orienteringsinställningar: **Nord upp**, **Kurs upp** och **Bäring upp**.




8

Panelen Tävling

Använd panelen Tävling för att:


- Visa och styra racetimern
- Skapa och hantera startlinjen för tävlingen
- Visa startlinjedata för tävlingen
- Visa startlinjen för tävlingen i ett sjökortsdiagram på tävlingspanelen
- Visa taktisk information för den aktuella eller den kommande delsträcka



Öppna tävlingspanelen genom att välja knappen Tävling på startsidan.

Visningsalternativ

Använd tävlingspanelens meny för att ange om du vill visa Racetimer, Vilken bog?- data, Startlinjedata eller Startlinjesdisplay (visa båten och startlinjen i grafiskt format).




Startlinjen på plotterpanelen

Du kan visa en tävlingsstartlinje som ett lager på sjökortspanelen. Startlinjedata kan visas på instrumentsidan. Om du har en H5000-processor i nätverket beräknas startlinjedata av H5000-processor. I annat fall beräknas data på MFD:n.


Genom att startlinjen visas på sjökortspanelen kan navigatören bedöma risker runt startområdet. Använd laylines för att se var de troliga spåren in till och ut ur startområdet kommer att vara i relation till sjökortsdata.

Den heldragna svarta linjen visar startlinjen (mellan de två startmarkeringarna) på sjökortspanelen. Du kan stänga av startlinjelagret på sjökortspanelen vid behov.








Panelen Startlinjedata

Välj menyalternativet **Startlinjedata** om du vill visa panelen Startlinjedata. På panelen Startlinjedata visas startlinjedata och en grafisk bild av startlinjen. Den visar avståndet från båten till startlinjen, tidvattensriktning, rekommenderad startändevinkel och vilken fördel i grader och avstånd som vinkeln ger.



		Slutpunkt för startlinje har inte ställts in (positionen är inte registrerad)
		Slutpunkt för startlinje har ställts in (positionen är registrerad)

	Gammal slutpunkt för startlinje (historisk startlinjeposition) Slutpunkt för startlinje blir gammal kl. 23:59 den dag den registrerades men förblir giltig.
	Ogiltig startlinje – En eller flera slutpunkter är ogiltiga (positionen är inte registrerad)
	Startlinje – Blå – Linje med raka ändar – Ingen biasfördel
	Startlinje – Röd med pil åt vänster – Bias för babords ände
	Startlinje – Grön med pil åt höger – Bias för styrbords ände
	Indikator för tidvattensriktning

Data som visas på panelen Startlinje


Följande data visas på panelen Startlinje:

- AVST BB – Avstånd till startlinjens babordsände
- AVST BAKOM LINJE – Avstånd till startlinjen (vinkelrätt)
- AVST SB – Avstånd till startlinjens styrbordsände
- BIAS – Startlinjevinkel
- RACETIMER – Tid på racetimern
- BIAS FÖRD – Biasfördel (meter eller båtlängder)

Ställa in en startlinje

Startlinjen är en visuell hjälp som visar avståndet från båten till startlinjen, tidvattenriktning, rekommenderad startändevinkel och vilken fördel i grader och avstånd som vinkeln ger. Startlinjen är en linje mellan babords och styrbords slutpunkter.

→ **Notera:** Om du har en H5000-processor i nätverket delas informationen om startlinjen mellan MFD och H5000. Startlinjens datatal beräknas av H5000-processor och skickas över nätverket. Det finns bara en startlinje. Om du ställer in startlinjen på MFD:n visas den på den grafiska skärmen för H5000 och omvänt.



→ **Notera:** Innan du ställer in startlinjpositionen är det viktigt att GPS För offset uppdateras till att upphäva skillnaden mellan GPS-positionen och fartygets bog. Inställningen görs i dialogrutan för avancerade inställningar Instrument. Fartygsinställningarna måste också anges i dialogrutan Fartygsinställningar, som är tillgänglig från dialogrutan för systeminställningar.



Med menyalternativen finns det olika sätt att ange startlinjens slutpunkter för babord och styrbord. Du kan **pinga** dem, ställa in dem vid markörpositionen, ange koordinater och ange den ena baserat på inställningen för den andra. Du kan även skapa startlinjens slutpunkter genom att redigera waypoints. När du har ställt in slutpunkterna kan du **justera** slutpunkterna om du behöver flytta dem.

Menyalternativen för att ställa in startlinjens slutpunkter för babord och styrbord är tillgängliga på både plotterpanelen och tävlingspanelen.


Ställa in slutpunkter för startlinjen genom att pinga

För att kunna ställa in startlinjens slutpunkter genom att pinga krävs det att du manövrerar båten till vardera änden av startlinjen och sedan pingar.

→ **Notera:** Innan du ställer in startlinjpositionen med hjälp av pingmetoden är det viktigt att För offset uppdateras till att upphäva skillnaden mellan GPS-positionen och fartygets bog.



1. Åk mot startlinjens babordsände.




- När båten når startlinjens babordsände öppnar du menyn och väljer **Startlinje, Babord ände** och sedan **Pinga babord**. Markeringen av babordsändan på startlinjepanelen blir helt röd, vilket visar att den är inställd.
- Åk mot startlinjens styrbordsände.



- När båten når startlinjens styrbordsände öppnar du menyn och väljer **Startlinje, Styrbord ände** och sedan **Pinga styrbord**. Markeringen av styrbordsändan på startlinjepanelen blir helt grön, vilket visar att den är inställd.

Startlinjens slutpunkter har ställts in och kan visas på plotterpanelen och startlinjepanelen.



Ställa in slutpunkter vid markörpositionen

- Öppna plotterpanelen och flytta markören till den position på sjökortet där du vill placera babords slutpunkt.
- Öppna menyn och välj **Startlinje, Babord ände** och sedan **Ställ in på markör**.
- Upprepa steg 1 och 2 för styrbords slutpunkt.

Startlinjens slutpunkter har ställts in och kan visas på plotterpanelen och startlinjepanelen.

Ställa in slutpunkter med koordinater

När du vill ställa in koordinater för slutpunkter för babord och styrbord väljer du menyalternativen **Ställ in koordinater Babord** och **Ställ in koordinater Styrbord**.

Ställa in slutpunkter i förhållande till varandra


Använd menyalternativen **Ställ in från SB Babord** och **Ställ in från BB Styrbord** om du vill ange avstånd och bäring för slutpunkterna i förhållande till varandra.

Ta bort slutpunkter och startlinjen

Du kan använda menyalternativen **Ta bort babord ände** eller **Ta bort styrbord ände** om du vill ta bort startpunkter. När båda är borttagna tas startlinjen bort.

Startlinjevisning

Välj menyalternativet **Startlinje** om du vill visa startlinjebilden på tävlingspanelen. Startlinjebilden visar den konfigurerade startlinjen i samma skala som båten, vilket gör att du tydligt ser avståndet till linjen och positionen i förhållande till laylinesen. Alla startinställningar visas också på den här bilden.



- 1 Startlinje
- 2 Vinkelrät vindlinje – ritad från bias för startlinjeändan vinkelrätt mot Sann vindriktning
- 3 Avstånd (vinkelrätt) bakom linje

- 4 Fartyg (skalenligt)
- 5 Avstånd till startlinjens styrbordsände
- 6 Rutnät
- 7 Layline för styrbordsslag till startlinjens styrbordsände
- 8 Fördel med att starta vid den gynnsamma änden
- 9 Layline för babordsslag till startlinjens styrbordsände
- 10 Race Timer
- 11 Laylines för styrbordsslag till startlinjens babordsände
- 12 Startlinjevinkel
- 13 Laylines för babordsslag till startlinjens babordsände
- 14 Tidvattenspil (relativ till startlinjen)
- 15 Förlängningslinje
- 16 Avstånd till startlinjens babordsände

När en mål hastighet för fartyget är tillgänglig (från polartabellen, laylinesmåltabellen eller manuell inställning i konfigurationen av laylines, läs mer i *"Laylines"* på sida 48) kan dessutom en Zero Burnlinje visas, parallell med startlinjen, som visar hur långt från startlinjen du bör vara allt eftersom tiden räknas ned.

Inställningar



Båtens längd

Välj inställningen **Använd båtlängder** om du vill visa avståndet bakom linjen och biasfördelen i måttet båtlängder på panelen Startlinje. Genom att visa måtten i båtlängder kan du få en tydligare indikation på avståndet från båten till startlinjen.

Visa rutnät för laylines

Välj **Rutmönster** om du vill visa rutnät för laylines i startlinjediagrammet. Rutmönstret är en bakgrund som är justerad efter laylinesen. De kan ge en tydligare indikation på möjliga turer till startlinjen.



Vilken bog?

Välj **Vilken bog?** på menyn om du vill visa navigeringsdata på tävlingspanelen och ändra variablerna så att du ser vad som kan hända. Det här är ett verktyg för att bedöma potentiella ändringar av vind eller tidvatten i aktuella och framtida etapper längs banan.

Avmarkera **Realtid** och ange parametrar för vind, tidvatten eller båda så kan du se hur data kan ändras för etappen. Om du till exempel kan se havsbrisen öka och båtar som seglar i olika vinklar mot horisonten, kan du ange dessa data och uppskatta effekten.

Båt till Rpt001		006 °M 4.78 nm	
Sannvind	175 °M	12.0 kn	✔ Realtid
Tidvatten	037 °M	0.8 kn	✔ Realtid
	Babord	Styrbord	
Kurs	345 °M	005 °M	
KÖG	348 °M	007 °M	
Båtfart	10.4 kn	10.4 kn	
FÖG	10.9 kn	11.1 kn	
SW	-170°	170°	
RVV	-124°	124°	
RVH	2.5kn	2.5kn	
Avstånd	0.07 nm	4.71 nm	
Tid	0:00:24	0:25:29	
	Föreg	Aktuell etapp	Nästa

Racetimer

Racetimer kan användas för att räkna ned till noll från en angiven tid, perfekt för att räkna ned till en racestart. Den kan också användas för att räkna från noll för att registrera den tid som förflutit. Du kan starta och stoppa timern, återställa den, synkronisera den och ange ett startvärde.



Du kan visa racetimern från menyn för panelen Tävlning, eller genom att välja Trippkalkylator på verktygspanelen.

Timerns inställda värde är i hh:mm, timerns räknare visar mm:ss, med timmarna till höger om minuter och sekunder.




Panelen Racetimer



Racetimern i tripploggen

Racetimerkontroll

Du kan öppna Racetimerkontroll från menyn för panelen Tävlning. Du kommer även åt inställningarna längst ned på panelen Racetimer som visas från startsidan och panelen Racetimer som visas från Trippkalkylator (verktygspanelen). Olika kontroller aktiveras beroende på om timern har startats eller stoppats.



Ställ in start värde

Ange ett tidsvärde som timern ska använda för nedräkning till starttiden för tävlingen. Timern startar nedräkningen när du väljer Start.

Starta/stoppa timer

Du kan när som helst starta timern genom att välja **Start**. Om ett tidsvärde är förinställt räknar timern ned. Om startvärdet är angett som noll (00:00) när timern startas, börjar timern räkna uppåt och registrerar den tid som förflyter.

Om du vill stoppa timern från att räkna väljer du **Stopp**.

Återställ

Återställer timern till startvärdet. Om timern är igång när du väljer **Återställ** fortsätter den att köras från startvärdet.

Synkronisera

Om du väljer **Synk** när timern räknar ned, synkroniseras tiden uppåt eller nedåt till närmaste hela minut.

Autostart tripp

När Autostart tripp är valt registrerar tripploggen tid och sträcka från det ögonblick då nedräkningstimern börjar räkna upp från noll.

Rullande tidtagning

När **Rullande tidtagning** har valts börjar timern om med nedräkningen varje gång den når noll. Den fortsätter med detta tills timern stoppas.

9

Tid och vind observationsområdena

Systemet kan presentera data historia i olika områden. Diagram kan visas i hela sidan, eller kombineras med andra paneler.

Tidsplottspanelen

Tidsplottspanelen består av två fördefinierade layouter. Du växlar mellan layouterna med hjälp av panelens vänster-/högerpilar. Du kan även välja layouten från menyn.

Du kan välja vilka data som ska visas på en tidsplottspanel, och du kan definiera tidsintervallet för varje plott.



Layout 1

Layout 2

Data saknas

Om data inte är tillgängliga ändras den relevanta plotten till en streckad linje och planar ut vid den punkt där data förlorades. När data blir tillgängliga igen visas en streckad linje mellan de två punkterna som en genomsnittstrendlinje för att överbrygga de data som saknas.

Välja data

Varje datafält kan ändras så att det visar önskad datatyp och tidsintervall.

1. Välj redigeringsalternativet från menyn
2. Aktivera det fält du vill redigera
3. Ändra informationstypen och eventuellt intervallet
4. Spara ändringarna


De data som är tillgängliga för tidsplotter är som standard de källor som systemet använder. Om fler än en datakälla är tillgänglig för en datatyp kan du välja att visa en alternativ datakälla i tidsplotten. Du ändrar datatypen med hjälp av alternativet för datakälla på meny.

Vindplottspanelen

En vindplott är en särskild typ av tidsplott som är utformad i syfte att bidra till kunskap om de senaste ändringarna av vindhastighet och riktning.


Vindplotten kan visas som en dubbel eller kombinerad vy.

I plotten är X-axeln = grader och Y-axel = minuter.



- A** Sann vindriktning (TWD), genomsnittlig*
- B** SVR-trend*
- C** Tidsintervall
- D** Sann vindhastighet (TWS), genomsnittlig*
- E** TWD-plott
- F** TWS-plott
- G** SVH-trend*
- H** Slagpanel*


* Valfria objekt. Valfria objekt kan sättas på/stängas av individuellt från panelmenyn Vindplott.



Slagpanel

På slagpanelen visas vilket slag du seglar på (A) och ett statusfält för seglatspunkt/före start-läge (B) som motsvarar de data som har registrerats vid den här tidpunkten. För data på slagpanelen används samma tidsskala som i huvudfönstret för vindplott.

Välj slagpanelen för att visa dess förklaring.



Konfigurera sidan

Använd menyn Vindplottspanel för att konfigurera sidan.

Tidsintervall

Ställer in tidsintervallet.

Beräkning av trendgenomsnitt

Ställer in mängden för beräkning av genomsnitt som tillämpas på trendlinjen. Med en låg inställning visas högsta detaljrikedom (närmast rådata, lägsta mängden dämpning) och en hög inställning visar en jämnare trend (högsta mängd dämpning). En medelhög inställning är en bra balans mellan rådata och dämpade data.

TWD-alternativ

Visningsalternativ

Ställer in plottbilden för visning av endast TWD, endast TWD-trend eller både TWD och trend.

Medelvärdeslinje

Visar eller döljer SVR-medellinjen (beräknad över tidspannet) på den plottade bilden.

Slagfärger

Välj det här för att visa SVR med färger för styrbord (grön) och babord (röd) beroende på aktuell vindvinkel, eller avmarkera för att visa SVR som en konstant (blå) färg.

TWS-alternativ

Visningsalternativ

Ställer in plottbilden för visning av endast TWS, endast TWS-trend eller både TWS och trend.

Medelvärdeslinje

Visar eller döljer SVH-medellinjen (beräknad över tidspannet) på plottningsbilden.

Alternativet Slagpanel

Visa

Visar eller döljer slagpanelen.

Startlinje

Visar eller döljer tävlingens startlinje på slagpanelen.

Startlinjen visas endast på slagpanelen när den är aktiverad och när racetimern har startats och räknar ned till noll.

När startlinjen är aktiverad och racetimern har startats representerar den vita linjen (B) på slagpanelen racetimern. Slagpanelen visar startlinjen som en horisontell linje (A) över slagpanelen som representerar tiden då racetimern kommer ned till noll. När racetimern når noll ändras den vita linjen till relevant färg beroende på seglatspunkten.



Slagmedelvärden


Visar en tabell över slagmedelvärden under den aktuella tidsperioden. Det här kan vara användbart för att kontrollera kalibreringen eller genomsnittlig prestanda för varje slag.

KRYSSNING MEDELVÄRDEN		
	Babord	Styrbord
SVV (°)	-40	42
SVR (°T)	249	243
SVH (kn)	15.0	16.2
Båtfart (kn)	9,1	5,9
Kurs (°T)	288	201

Alternativet Läge

Ställer in Vindplott som en dubbel eller kombinerad vy.

Den kombinerade vyn är utformad för att möjliggöra fullständig användning av vindplotten på en mindre panel, till exempel längs ett sjökortsfönster.



10

PredictWind

PredictWind-väder och PredictWind-rutter kan visas på sjökortet.

PredictWind-väder

PredictWind-väder kan visas som GRIB-väderlager på sjökortet. För att kunna använda den här funktionen behöver du lämpligt PredictWind-abonnemang. Läs mer på www.predictwind.com.

Endast en väderfil kan visas på sjökortet åt gången.

GRIB-väderfilen från PredictWind kan göras tillgänglig för visning som lager på sjökortet på följande sätt:

- Hämta PredictWind-filer automatiskt eller manuellt från PredictWind-webbplatsen med hjälp av enhetens internetanslutning enligt följande:
 - Aktivera GRIB-väderlager från menyn Plotter. Läs mer i "*Aktivera GRIB-väderlager*" på sida 89
 - Ange inloggningsuppgifter för PredictWind på enheten. Läs mer i "*Inloggningsuppgifter för PredictWind*" på sida 89
 - Om du vill att systemet automatiskt ska hämta filerna från PredictWind anger du Automatisk nerladdning – Hög upplösning, Till havs (lägre upplösning) eller båda. Läs mer i "*Hämta PredictWind-väderfiler automatiskt*" på sida 89.
 - Om du vill hämta filerna från PredictWind manuellt använder du alternativet Download forecast (Hämta prognos) på menyn Plotter. Läs mer i "*Hämta PredictWind-väderfiler manuellt*" på sida 90.
 - Importera filen till minnet och använd den som ett lager på sjökortet. Läs mer i "*Ange PredictWind GRIB-lagerfil*" på sida 93
- Hämta PredictWind filer till en bärbar lagringsenhet som är ansluten till en dator och importera sedan en fil från lagringsenheten till enhetens minne enligt följande:
 - Hämta PredictWind-väderfiler till en bärbar lagringsenhet som är ansluten till en dator
 - Obs!** Använd inte ett kartminneskort. Om du hämtar filer till ett kartkort kan skada kartkortet.
 - Anslut lagringsenheten till enheten
 - Aktivera GRIB-väderlager från menyn Plotter. Läs mer i "*Aktivera GRIB-väderlager*" på sida 89
 - Importera filen till minnet och använd den som ett lager på sjökortet. Du kan importera en väderfil direkt från

lagringsenheten eller från valfri katalog som är tillgänglig i filhanteraren. Mer information om att ange PredictWind GRIB-lager finns i "Ange PredictWind GRIB-lagerfil" på sida 93.

Aktivera GRIB-väderlager


Om du vill visa GRIB-väderlager på sjökortet och expandera plottermenyn så att menyalternativen för GRIB-väder visas, ska du aktivera funktionen för GRIB-väderlager från plottermenyn.

Inloggningsuppgifter för PredictWind

Om du vill hämta väderfiler från webbplatsen PredictWind automatiskt eller manuellt anger du dina inloggningsuppgifter för PredictWind i dialogrutan för PredictWind GRIB-väder.

Du öppnar dialogrutan för PredictWind GRIB-väder från dialogrutan för plotterinställningar.

Välj Epost och ange e-postadressen för inloggning till PredictWind. Välj Lösenord och ange lösenordet för PredictWind.



Hämta PredictWind-väderfiler automatiskt

Med den automatiska hämtningsfunktionen kan systemet regelbundet söka efter väderuppdateringar och hämta de senaste data.

Ange om du automatiskt vill hämta Hög upplösning (läs mer i "Hög upplösning" på sida 90) eller Till havs – lägre upplösning (läs mer i

"Havsområdet (lägre upplösning)" på sida 91) eller båda typerna av GRIB-data.



→ **Notera:** För hämtning av Hög upplösning krävs ett PredictWind Professional-abonnemang.

→ **Notera:** För att du ska kunna hämta data från PredictWind måste enheten ha en internetanslutning och dina PredictWind-inloggningsuppgifter måste anges i systemet (läs mer i "Inloggningsuppgifter för PredictWind" på sida 89). När en internetanslutning upprättas loggar systemet automatiskt in på PredictWind med dina inloggningsuppgifter och börjar hämta väderdata enligt inställningen i dialogrutan för PredictWind GRIB-väder.

Hämta PredictWind-väderfiler manuellt

Om du vill hämta en PredictWind-väderfil manuellt väljer du alternativet Download forecast (Hämta prognos) på menyn Plotter så visas dialogrutan Ställ in prognostyp. Använd dialogrutan Ställ in prognostyp för att ange typ och område.

→ **Notera:** Om du vill hämta data från PredictWind manuellt måste enheten ha en internetanslutning. Alternativet Download forecast (Hämta prognos) är bara tillgängligt om du har aktiverat GRIB-väderlager på menyn Plotter (läs mer i "Aktivera GRIB-väderlager" på sida 89), och om du har angett dina inloggningsuppgifter för PredictWind i systemet (läs mer i "Inloggningsuppgifter för PredictWind" på sida 89).




När GRIB-hämtningen är klar visas ett meddelande på MFD:n om att uppgiften är slutförd. Välj den hämtade filen från menyalternativet Prognos för att visa den hämtade GRIB-filen på sjökortet. Läs mer i "Ange PredictWind GRIB-lagerfil" på sida 93.


Hög upplösning

Områden med platser som kan hämtas visas på sjökortet. Markera eller avmarkera ett eller flera områden. De valda områdena är

markerade. Du kan lägga till och ta bort platser genom att välja Automatisk nerladdning av platser senare.




Mer information om att ange inställningar för hämtning av GRIB-data med hög upplösning finns i "Hämtningsinställningar för PredictWind" på sida 92.



Havsområdet (lägre upplösning)

Sjökortet visas när du väljer alternativet Till havs (lägre upplösning) med en expanderbar rektangel. Dra rektangelns hörnmarkeringar så att du skapar ett rektangulärt område som du vill hämta GRIB-väder för.



När du har skapat ett rektangulärt havsområde väljer du alternativet Väj.

Mer information om att ange inställningar för hämtning av GRIB-data för havsområden (lägre upplösning) finns i "*Hämtningsinställningar för PredictWind*" på sida 92.



Hämtningsinställningar för PredictWind

Modell

Du kan välja olika GRIB-modellalternativ:

- PWE (PredictWind Forecast) – PredictWind-prognos baserad på väderobservationer från European Centre for Medium-Range Weather Forecast.
- GFS (Global Forecast System) – en väderobservationsfil från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vid Handelsdepartementet i USA.
- CMCF (Canadian Meteorological Centre Forecast) – PredictWind-prognos baserad på väderobservationer från Canadian Meteorological Centre. Endast tillgängligt för GRIB-data till havs.
- GFSF (Global Forecast System Forecast) – PredictWind-prognos baserad på väderobservationer från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vid Handelsdepartementet i USA. Endast tillgängligt för GRIB-data till havs.

Vind och lufttryck

När du laddar ner Offshore-GRIB kan du välja vind- och/eller tryckdata.

När du laddar ner filer med hög upplösning är alternativen VIND eller ALLA. Om du anger ALLA hämtas vind- och tryckdata.

Tidssteg

Storleken på tidssteget i den hämtade prognosen. Ett tidssteg på 3 timmar kan tillhandahålla väderdata 12.00, 15.00, 18.00 osv., och ett tidssteg på 6 timmar kan tillhandahålla 12.00, 18.00 osv. Mindre steg kräver större hämtningsfiler.

Prognoslängd

Period för prognosen i dagar.

Upplösning


GRIB-upplösning, välj 50 eller 100 kilometer mellan prognospunkterna. Endast tillgängligt för GRIB-data till havs.

Ange PredictWind GRIB-lagerfil

Menyalternativet Prognos visar vilken GRIB-fil som visas på plottern. Om ingen fil visas på plottern visas inte heller någon GRIB-fil vid menyalternativet.




GRIB-fil som visas på plottern



Ingen GRIB-fil visas på plottern

Välj menyalternativet Prognos för att öppna dialogrutan GRIB-väder.



I dialogrutan GRIB-väder visas vilken GRIB-fil som visas som ett lager på sjökortet och vilka filer som är tillgängliga att visa.

De tillgängliga GRIB-filerna är filer som hämtats manuellt eller automatiskt från PredictWind till Gribs-katalogen. Om du kopierar GRIB-filer från en lagringsenhet till Gribs-katalogen med hjälp av filhanteraren, visas de som tillgängliga GRIB-filer.

Välj en tillgänglig GRIB-fil om du vill importera den till minnet och visa den som ett lager på sjökortet. Välj alternativet Importera fil om du vill importera en GRIB-fil till minnet från lagringenheten eller valfri katalog via filhanteraren.

→ **Notera:** GRIB-data som importeras skriver över GRIB-data i minnet.

Utgångna GRIB-filer

Systemet identifierar GRIB-filer som har upphört att gälla och flyttar dem från listan med tillgängliga GRIB-filer till listan med utgångna GRIB-filer. Utgångna filer är filer för vilka tiden för den sista prognosen har passerat. Välj alternativet Radera utgångna GRIB-filer om du vill ta bort dessa utgångna filer från systemet.

PredictWind-väderruttdragning och -avgångsplanerare

PredictWind-väderruttdragning är en onlinetjänst för väderruttdragning som skapar den snabbaste och säkraste ruten för din resa utifrån väderförhållanden.

Avgångsplaneraren är en onlinetjänst som meddelar den bästa dagen för avgång för en kustresa eller en resa i havsområden. Den sammanfattar de vindförhållanden som du kan stöta på fyra dagar efter avresa.


PredictWind-ruttdragning kan även ge en väderprognos för din destination. Den här informationen finns i panelen Sammanfattning.

Krav

- Internetanslutning – enheten måste vara ansluten till internet
- Mer information om lämpligt PredictWind-abonnemang/konto finns på www.predictwind.com.
- Inloggningsuppgifter för PredictWind anges i dialogrutan PredictWind-inställningar.
- Båtens prestandadetaljer anges i polartabellen på www.predictwind.com. Polarer definierar din båts prestanda i olika vind- och vågförhållanden. Det är viktigt att definiera rätt för att den optimala ruten ska bli så korrekt som möjligt.

Inställning och användning

1. Anslut din enhet till internet. Läs mer i *"Internetanslutning"* på sida 187.
2. Ange dina inloggningsuppgifter för PredictWind i dialogrutan PredictWind-inställningar.



3. Starta funktionen PredictWind-ruttdragning och se följande tillgängliga alternativ:



- Rutt till markör
 - a. Aktivera markören på sjökortet.
 - b. Välj menyalternativet PredictWind.
 - c. Välj menyalternativet Rutt till markör för att ange information om rutt till markör. Mer specifik information finns i *"Alternativ för dialogruta PredictWind Routing"* på sida 97.
 - d. Välj Hämta för att begära en ny rutt från PredictWind.
- Rutt till koordinat
 - a. Välj menyalternativet PredictWind.
 - b. Välj menyalternativet Rutt till koordinat för att visa dialogrutan PredictWind Routing.
 - c. Välj alternativet Destination för att ställa in destinationens koordinater och välj OK. Dialogrutan PredictWind öppnas och visar destinationens koordinater som du angav.

- d. Välj alternativ i dialogrutan PredictWind Routing för att ange information om rutt till koordinat. Mer specifik information finns i "*Alternativ för dialogruta PredictWind Routing*" på sida 97.
 - e. Välj Hämta för att begära en ny rutt från PredictWind.
- Rutt till waypoint
 - a. Gör ett av följande:
 - Använd menyalternativet Sök, välj Waypoints och välj sedan waypointen i listan för att öppna dialogrutan Redigera waypoint.
 - Välj waypointsknappen i verktygsfältet och välj waypointen i listan för att öppna dialogrutan Redigera waypoint.
 - Välj Waypoint på sjökortet. Här visas den valda waypointen i menyn. Välj waypointen i menyn och sedan Detaljer i den utökade menyn för att öppna dialogrutan Redigera waypoint.
 - b. Välj PredictWind för att ange information om rutt till waypoint. Mer specifik information finns i "*Alternativ för dialogruta PredictWind Routing*" på sida 97.
 - c. Välj Hämta för att begära en ny rutt från PredictWind.
 - Använd befintlig rutt
 - a. Gör ett av följande:
 - Använd menyalternativet Sök och välj rutten i listan för att öppna dialogrutan Redigera rutt.
 - Välj waypointsknappen i verktygsfältet och välj rutten i listan för att öppna dialogrutan Redigera rutt.
 - Välj rutten på sjökortet. Här visas den valda rutten i menyn. Välj rutten i menyn och sedan Detaljer i den utökade menyn för att öppna dialogrutan Redigera rutt.
 - b. Välj PredictWind för att ange information om ruttdragning. Mer specifik information finns i "*Alternativ för dialogruta PredictWind Routing*" på sida 97.
 - c. Välj Hämta för att begära en ny rutt från PredictWind.

En rutt hämtas från PredictWind om det finns internetanslutning och korrekta inloggningsuppgifter angivna i dialogrutan PredictWind-inställningar.

Alternativ för dialogruta PredictWind Routing



Starttid

Ange startdatum och -tid. Om du väljer **Nu** inaktiveras alternativen datum och tid.

Starta Rutt vid

Ange i PredictWind om du vill att väderruttragningen ska starta från aktuell fartygsposition eller om du vill starta väderruttragningen vid ruttens första waypoint.

Motorhantering i svag vind

Ange alternativ för motorhantering i svag vind:


- Hastighet för motorhantering
- Den vindhastighet då du slutar segla och börjar använda motorn

Polarhastighetsjustering

Justera polarhastigheten med en procent. Om du till exempel levererar en båt underbemannad och förväntar dig att båtens prestanda ska vara 20 % långsammare än din polar kan du lägga till 80 % på polarhastighetsjusteringen.

→ **Notera:** Du måste välja polar i dina inställningar för PredictWind-kontot som du öppnar online (på PredictWind.com).

Läge ruttdragning



Du kan välja ett av följande lägen:

- Ruttdragning – öppnar dialogrutan PredictWind Routing med Alternativ för ruttdragning aktiverad. Välj Alternativ för ruttdragning för att ange vindhastigheten och vågorna som du vill undvika längs ruten.



- Avgångsplanerare – öppnar dialogrutan PredictWind Routing med Alternativ för avgång aktiverad. Välj Alternativ för avgång för att ange tiden som du vill ska gå mellan avgångarna (1 timme, 3 timmar, 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar) och prognosmodellen (GFS/ECMWF eller PWE/PWG) som du vill att PredictWind ska använda.
- Prognos för destination – välj det här alternativet för att begära prognosinformation för destinationen från PredictWind.

Ruttdragning och prognosdetaljer för destination finns i panelen Sammanfattning.

Hantera hämtning

Välj ikonen Filer i verktygspanelen för att visa status för pågående hämtningar och sedan Överföringar och för att visa överföringsstatus. När en hämtning är genomförd visas ruten på sjökortet. Gamla rutter raderas och den nya ruten blir tillgänglig. Om en rutt följs under tiden som en ny hämtas kommer den att följas tills navigeringen avslutas.

Sammanfattning av PredictWind-ruttdragning

Välj alternativet Sammanfattning på PredictWind-menyen för att visa detaljerad ruttningsinformation.



Förutsägbar vindrutt sammanställning					
	Översikt	Vind	Ström	Rutt	Dyningar
	PWG	PWE	GFS	ECMWF	
Starttid	30.05.2017 03:05	30.05.2017 03:05	30.05.2017 03:05	30.05.2017 03:05	
Sluttid	13.06.2017 03:37	13.06.2017 02:28	13.06.2017 04:00	13.06.2017 03:59	
Tid tagen	14d 0h 32m 30s	13d 23h 23m 0s	14d 0h 55m 21s	14d 0h 54m 26s	
Max Vind Fart (kn)	20.45	24.72	33.37	30.36	
Min Vind Fart (kn)	6.59	2.44	1.94	4.70	
AVG Vind Fart (kn)	12.40	13.82	18.20	18.05	

Ytterligare sammanfattning finns för vind, ström, rutt och vågor. Välj **Följ** för att seгла ruten.

11

Autopilot

Säker hantering av autopiloten

⚠ **Varning:** En autopilot är en användbar navigeringshjälp, men den ersätter under INGA omständigheter en människa som navigerar.

⚠ **Varning:** Kontrollera att autopiloten har installerats korrekt, tagits i drift och kalibrerats före användning.

→ **Notera:** Av säkerhetsskäl ska en fysisk standbyknapp finnas tillgänglig.

Använd inte automatisk styrning

- i områden med tät trafik eller i närheten av plats
- i dålig sikt eller vid extrema förhållanden till havs
- i områden där en autopilot är förbjuden enligt lag.

När du använder en autopilot

- får rodet inte lämnas obevakat
- får inget magnetiskt material eller magnetisk utrustning placeras nära den kurssensor som används av autopilotsystemet.
- Kontrollera med jämna mellanrum kursen och fartygets position.
- Ställ alltid autopiloten i standbyläget och sänk hastigheten i god tid för att undvika farliga situationer

Autopilotlarm

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du aktiverar alla autopilotlarm när autopiloten används.

Mer information finns i "*Alarms (Larm)*" på sida 204.

Välja aktiv autopilot


Om 2 autopilotdatorer är konfigurerade för MFD-styrning kan endast en av dem vara aktiv åt gången. Vi rekommenderar att du bara startar en i taget.

Autopilotkontrollen

Autopilots kontrollfält har en låst position till vänster på sidan.

Följande alternativ i autopilotens kontrollfält är tillgängliga:


- Autopilotkontrollen, som visar aktivt läge, aktuell kurs samt information om roder och styrning beroende på vilket autopilotläge som är aktivt. Du kan bara justera den inställda kursen manuellt när pilarna för babord och styrbord lyser rött och grönt.
- Lägesval, inklusive åtkomst till slag- eller gippalternativ.
- Val av Slag eller Gipp, tillgängligt i kurshållningsläge eller vindläge och båttypen är inställd på Segel i dialogrutan Drifttagning av autopilot.




Autopilots
kontrollfält



Lägesval



Starta slag




Starta gipp

Aktivera och inaktivera autopiloten

Aktivera autopiloten:

- Välj aktiveringsknappen för att aktivera det senaste aktiva läget
- Välj lägesknappen för att visa listan över tillgängliga lägen och välj sedan önskat läge




Autopiloten aktiveras i det valda läget och autopilotens styrenhet ändras till att visa alternativen för aktivt läge.

Inaktivera autopiloten:

- Välj standbyknappen

När autopiloten är i standbyläge måste båten styras manuellt.

Autopilotindikering



Statusfältet innehåller information om autopiloten när en autopilotdator är ansluten.

Autopilotlägen

Autopiloten har flera styrlägen. Antalet lägen och funktioner inom läget beror på autopilotdatorn, båttyp och tillgängliga ingångar.

Läget Utan uppföljning (NFU)

I det här läget används babords- och styrbordsknapparna för att styra rodet.

Aktivera det här läget genom att trycka på styrbords- eller babordsknappen när autopiloten är i standbyläge.

Uppföljningsläge (FU)

I det här läget flyttas rodet till en inställd rodevinkel. Roderläget bibehålls i den inställda vinkeln.

Ändra inställd rodervinkel

- Välj babords- eller styrbordsknappen

Kurshållningsläge (A)

I det här läget styr autopiloten fartyget automatiskt längs den inställda kursen.

När läget är aktiverat väljer autopiloten den nuvarande kompassriktningen som inställd kurs.

→ **Notera:** I det här läget kompenserar inte autopiloten för eventuell avdrift som orsakas av ström och/eller vind (**W**).

Ändra den inställda kursen

- Välj en babords- eller styrbordsknapp

En omedelbar kursändring sker. Kursen bibehålls tills en ny kurs ställs in.

Slag i kurshållningsläge

→ **Notera:** Endast tillgängligt om båttypen är inställd på segel (autopilotkonfiguration).


→ **Notera:** Slag ska bara utföras i vindriktningen, och du måste bekanta dig med funktionen i lugnt vatten och svaga vindar så att du ser hur den fungerar på ditt fartyg.


Slagning i läget kurshållning ändrar kursen med en fast kryssningsvinkel, antingen till babord eller styrbord.

Girvinkeln under slag/gipp ställs in under Stagvändningstid i menyn för autopilotinställningar. Läs mer i "Autopilotinställningar" på sida 106.

Så här initierar du ett slag:

- Välj knappen för att kryssa i lägeslistan och välj sedan slagriktning.





NoDrift-läget

I läget Ingen drift styrs fartyget längs en beräknad spårlinje, från nuvarande position och i en riktning som användaren ställer in.

När läget är aktiverat ritar autopiloten en osynlig spårlinje baserat på aktuell kurs från fartygets position. Autopiloten använder nu positionsinformationen till att beräkna max. avstånd till rutt och automatiskt styra längs det beräknade spåret.

→ **Notera:** Om fartyget driver bort från spåret på grund av strömmar och/eller vind kommer fartyget (**W**) att följa linjen med en vindupphållningsvinkel.

Ändra inställd spårlinje

- Välj en babords- eller styrbordsknapp

NAV-läget

⚠ Varning: Du bör bara använda NAV-läget på öppet vatten. Navigeringsläget får inte användas vid segling, eftersom kursändringar kan resultera i oväntade slag eller gipp.

Innan du går till NAV-läget måste du navigera längs en rutt eller mot en waypoint.

I NAV-läget styr autopiloten automatiskt fartyget till en specifik waypoint eller längs en fördefinierad rutt. Positionsinformation används för att ändra kursen och styra för att hålla fartyget på spårlinjen mot waypointmålet.


→ **Notera:** Mer information om navigering finns i "*Navigera*" på sida 64.

Alternativ för NAV-läge

I NAV-läget är följande knappar tillgängliga i autopilotens styrenhet:

Starta om

Startar om navigeringen från fartygets aktuella position.



Hoppa över

Hoppar över den aktiva waypointen och styr mot nästa waypoint. Det här alternativet är endast tillgängligt när du navigerar längs en rutt med fler än en waypoint mellan fartygets position och slutet av rutten.

Avbryt

Stänger av aktiv navigering och väljer bort den nuvarande rutten eller waypoint-navigeringen. Autopiloten växlar till läget Kurshållning och styr fartyget i den kurs som var aktiv när du tryckte på knappen Avbryt.

→ **Notera:** Det skiljer sig från att välja Standby-läget, som inte avbryter den aktuella navigeringen.

Gir i NAV-läget

När fartyget når en waypoint avger autopiloten en varningssignal och visar en dialogruta med den nya kursinformationen.

Det finns en gräns för tillåten automatisk kursändring som behövs för nästa waypoint i en rutt:

- Om kursändringen som behövs för nästa waypoint är mindre än kursändringens gräns, ändrar autopiloten automatiskt kursen
- Om den kursändring som krävs för nästa waypoint är större än den inställda gränsen uppmanas du att kontrollera om den kommande kursändringen är acceptabel. Om giren inte accepteras kommer fartyget att fortsätta med den aktuella kursen.

Inställd gräns för kursändringen beror på autopilotdatorn. Se autopilotdatorns dokumentation.

Vindläge

→ **Notera:** Vindläge är endast tillgängligt när båttypen är inställd på Segel. Det går inte att aktivera vindläget om vindinformation saknas.

I vindläget registrerar autopiloten aktuell vindvinkel som styrningens referens och justerar båtens kurs för att bibehålla denna vindvinkel.

Autopiloten kommer att hålla båten på den inställda vindvinkeln tills ett nytt läge ställs in.

⚠ Varning: I vindläget styr autopiloten mot relativ eller sann vindvinkel och inte mot en kompassriktning. Vindändringar kan resultera i att fartyget styrs i en önskad kurs.

Så här ändrar du den inställda vindreferensvinkeln

- Välj en babords- eller styrbordsknapp
- Vrid på vridreglaget när autopilotens styrenhet är aktiv

En omedelbar ändring av vindreferensvinkeln äger rum.

Slå och gippa i vindläge

Alternativet för slag/gippa i vindläge speglar den inställda vindvinkeln på motsatt slag.

Slå och gippa i vindläge kan utföras när du seglar med relativ eller sann vind som referens. I båda fallen måste den sanna vindvinkeln vara mindre än 90° (slag) och mer än 120° (gipp).

Girvinkeln under slag/gipp ställs in under Stagvändningstid i menyn för autopilotinställningar. Läs mer i "*Autopilotinställningar*" på sida 106.

Så här initierar du en kryssning eller gippning:

- Välj alternativet Kryssa/gippa i lägeslistan
- **Notera:** Autopiloten lägger tillfälligt till en 5° avvikelse för det nya slaget så att båten kan få upp farten. Efter en kort period återgår vindvinkeln till den inställda vinkeln.


Autopilotinställningar

Dialogrutan Autopilotinställningar beror på vilken autopilotdator som är ansluten till systemet. Om fler än en autopilot är ansluten visas alternativ för den aktiva autopiloten i dialogrutan Autopilotinställningar.

Inställningarna görs under idrifttagning av autopiloten. Var försiktig när du ändrar inställningarna efter att idrifttagningen är klar.

Gemensamma användarinställningar

Följande användarinställningar är gemensamma för alla autopiloter.



Kompasslager

Välj att visa en kompassymbol runt båten på plotterpanelen. Kompassen visas inte när en markör är aktiv på panelen.

Autopilot

Växlar vyn till den senast aktiva sidan med autopilotkontrollen öppen.

Specifika användarinställningar för H5000



Prestanda


Prestandaläget kontrollerar responsen i autopilotens styrning. Det finns fem nivåer av prestandalägen:

- Nivå ett innebär minsta möjliga strömförbrukning vid styrning med autopiloten och ger den långsammaste responsen.
- Nivå fem innebär störst strömförbrukning och ger den snabbaste responsen.



Prestandaläget visas högst upp till höger i statusvyn i autopilotens kontrollfält.

Segling



Det här alternativet gör det möjligt att manuellt ändra parametrar som ställdes in under autopilotdatorns idrifttagning. Mer

information om inställningarna finns i den separata dokumentationen till autopilotdatoren.

- Slagtid: Styr girhastigheten (stagvändningstid) när du utför ett slag i kurshållnings- och Vindläge.
- Slagvinkel: Styr vilken vinkel båten slår till mellan 50° och 150° i kurshållningsläge
- Vindfunktion: Välj vilken vindfunktion autopiloten ska använda när den är i vindläge
 - Auto:
Om Sann vindvinkel är $<70^\circ$: Vindläget använder Relativ vindvinkel.
Om Sann vindvinkel är $\geq 70^\circ$: Vindläget använder Sann vindvinkel
 - Relativ
 - Sann

Styrning



Det här alternativet gör det möjligt att manuellt ändra parametrar som ställdes in under autopilotdatorns idrifttagning. Mer information om inställningarna finns i den separata dokumentationen till autopilotdatoren.

- Automatisk respons: kontrollerar hur snabbt autopiloten reagerar på yttre påverkan på fartygets önskade kurs.
 - Av: autopiloten kommer alltid att förbli i det valda responsläget.
 - Ekonomi: autopiloten måste känna av stora miljöförändringar innan den ökar responsinställningen.
 - Normal: autopiloten måste känna av måttliga miljöförändringar innan den ökar responsinställningarna
 - Sport: autopiloten kommer att vara mest känslig för varierande förhållanden och ökar responsfrekvensen automatiskt för att motverka förändringar i miljön.

- Återhämtning: låter användaren ställa in känsligheten för kursfel och hur autopiloten kommer att reagera på oväntade händelser, t.ex. plötsliga våg- eller vindskiftningar. Den här funktionen gör att autopiloten omedelbart kan öka styrresponsen till den högsta inställningen (Perf 5) och göra en snabb återhämtning. Återhämtningen stängs av automatiskt efter 15 sekunder eller när kursfelet har korrigerats. Autopiloten går sedan tillbaka till den föregående responsinställningen och fortsätter som vanligt.
 - Av
 - Smal: autopiloten är mest känslig för att korrigera plötsliga kursändringar.
 - Medium: autopiloten är konfigurerad till medelvärdet för korrigering av plötsliga kursändringar.
 - Bred: autopiloten är minst känslig för plötsliga kursändringar.
- Manuell hastighet: om varken båtens hastighet eller SOG-data (FÖG) är tillgängliga och/eller anses vara tillförlitliga, kan ett manuellt värde för hastighetskälla anges och användas av autopiloten för att underlätta styrningsberäkningar.

Begränsningar

Begränsningar autopilot	
SW min (°)	110
SW max (°)	165
Max avdrift (°)	05
Cruising fart (kn)	12
Rodergräns (°)	45
Or kurs begränsning (°)	20
Spara Avbryt	


Det här alternativet gör det möjligt att manuellt ändra parametrar som ställdes in under autopilotdatorns idrifttagning. Mer information om inställningarna finns i den separata dokumentationen till autopilotdatorn.

Ger kontroll över området Sann vindriktning där reaktioner på vindby och sann vindhastighet kan konfigureras och kontrolleras.

- SW min: den minsta sanna vindvinkel som vindby och vindhastighetskorrigering arbetar i.
- SW max: den största sanna vindvinkel som vindby och vindhastighetskorrigering arbetar i.

- Vika av max: maximal vinkel som fartyget kommer att avvika under stabilitetskontroll.
- Marschfart: föredragen marschfart för det här fartyget (bekvämt och ekonomiskt).
- Rodergräns: Bestämmer den maximala roderörelse som autopiloten kan kommendera roderet att utföra i det automatiska läget, räknat i grader från midskeppspositionen. Inställningen Rodergräns är endast aktiv vid autostyrning på raka kurser, INTE under kursändringar. Rodergräns påverka inte Styrning utan uppföljning.
- Ur kurs-begränsning: definierar gränsen för kursavvikelsealarm.

Specifika användarinställningar för NAC-2/NAC-3



Autopilot

Växlar vyn till den senast aktiva sidan med autopilotkontrollen öppen.

Styrning

Med de här alternativen kan du manuellt ändra parametrarna för låg och hög fart som ställdes in under autopilotdatorns idrifttagning. Mer information finns i den separata dokumentationen till autopilotdatorn.

När du väljer alternativet för låg eller hög fart öppnas dialogrutor där du kan ändra följande parametrar:

- Girhastighet: Föredragen girhastighet som används när du svänger i grader per minut.
- Roderstyrka: Den här parametern bestämmer förhållandet mellan roderkommandot och kursfelet. Ju högre rodevärdet är desto mer roder tillämpas. Om värdet är för litet tar det lång tid att kompensera för ett kursfel och autopiloten kommer inte att kunna hålla en stadig kurs. Om värdet är för högt svänger båten för kraftigt och styrningen blir instabil.

- Motroder: Förhållande mellan förändring i kursfel och tillämpat roder. Högre rodermotverkan minskar tillämpat roder snabbare när du närmar dig inställd kurs.
- Autotrim: Styr hur snabbt autopiloten använder rodet för att kompensera för offset för en fast kurs, t.ex. när yttre krafter som vind och ström påverkar kursen. Lägre autotrim ger snabbare eliminering av offset för en fast kurs.
- Initiera roder: Definierar hur systemet flyttar rodet vid växling från manuell styrning till automatiskt läge.
 - Rodergräns: Bestämmer den maximala roderrörelse som autopiloten kan kommendera rodet att utföra i det automatiska läget, räknat i grader från midskeppspositionen. Inställningen Rodergräns är endast aktiv vid autostyrning på raka kurser, INTE under kursändringar. Rodergräns påverkar inte Styrning med uppföljning eller utan uppföljning.
 - Gräns för ur kurs: Anger gränsen för larm vid kursavvikelse. Ett larm aktiveras när aktuell kurs avviker från den inställda kursen mer än den valda gränsen.
- Rodergräns: Bestämmer den maximala roderrörelse som autopiloten kan kommendera rodet att utföra i det automatiska läget, räknat i grader från midskeppspositionen. Inställningen Rodergräns är endast aktiv vid autostyrning på raka kurser, INTE under kursändringar. Rodergräns påverkar inte Styrning med uppföljning eller utan uppföljning.
- Gräns för ur kurs: Anger gränsen för larm vid kursavvikelse. Ett larm aktiveras när aktuell kurs avviker från den inställda kursen mer än den valda gränsen.
- Spårrespons: Definierar hur snabbt autopiloten ska reagera när ett maxavstånd till rutt har registrerats.
- Attackvinkel mot rutt: Definierar den vinkel som används när fartyget närmar sig en delsträcka. Den här inställningen används både när du börjar navigera och när du använder spåroffset.
- Kursförändringsvinkel att bekräfta: Definierar gränserna för kursändring till nästa waypoint i en rutt. Om kursändringen överstiger den inställda gränsen uppmanas du att kontrollera att den kommande kursändringen är acceptabel.

Segling

- **Notera:** Seglingsparametrarna är bara tillgängliga om båttypen är inställd på Segel.

Det här alternativet gör det möjligt att manuellt ändra parametrar som ställdes in under autopilotdatorns idrifttagning. Mer information om inställningarna finns i den separata dokumentationen till autopilotdatorn.

- Slagtid: Styr girhastigheten (slagtid) när du utför ett slag i vindläge.
- Slagvinkel: Styr vilken vinkel båten slår till mellan 50° och 150° i kurshållningsläge.
- Vindfunktion: Välj vilken vindfunktion autopiloten ska använda när den är i vindläge.
 - Auto:
Om Sann vindvinkel är $<70^\circ$, Vindläget använder Relativ vindvinkel.
Om Sann vindvinkel är $\geq 70^\circ$, Vindläget använder Sann vindvinkel.
 - Relativ
 - Sann
- Manuell hastighet: Om varken båtens hastighet eller FÖG-data är tillgängliga och/eller anses vara tillförlitliga, kan ett manuellt värde för hastighetskälla anges och användas av autopiloten för att underlätta styrningsberäkningar.

Specifika installationsinställningar för NAC-2/NAC-3

Mer information om inställningar och idrifttagning NAC-2 eller NAC-3 finns i idrifttagningshandboken som medföljde autopilotdatorn.

12

Radar

→ **Notera:** Radar är tillgängligt om enheten har en radaranslutning på baksidan.

Du kan ställa in radarpanelen som en helskärmssvy eller som kombinerad med andra paneler.

Du kan även visa radarbilden som lager på en plotterpanel. Mer information finns i "Radarlager" på sida 114.


→ **Notera:** För radarlager måste du få data från en kurssensor eller kompass för att orienteringen ska stämma med sjökortet.

Om radar

Flera radargivare stöds.

I det här kapitlet beskrivs funktioner och alternativ för olika radarenheter som stöds. Vilka funktioner och alternativ som är tillgängliga för dig beror på vilka radarantennor som är anslutna till systemet.

Radarpanelen



- A Radarinformationsfönster
- B Kurslinje*
- C Kompass*
- D Avståndsringar*
- E Snabbåtkomstknappar**

F Infofält*

* Valfria radarelement. Du kan visa/dölja radarelement i grupp från radararmenyn, eller enskilt på det sätt som beskrivs i inställningsdialogrutan för radar.

** Snabbåtkomstknapparna nås genom pekskärmen.

Radarlager

Du kan överlagra radarbilden på sjökortet. Det kan vara till hjälp när du vill kunna tolka radarbilden och korrelera radarmålen med objekt på sjökortet.

→ **Notera:** Det måste finnas en kurssensor i systemet för radarlager.

När du väljer radarlagret är grundläggande funktioner för radarhantering tillgängliga från menyn på plotterpanelen.

Välja källa för radarlager på plotterpaneler

När du väljer radarkälla för radarlagret som visas på plotterpanelen använder du **alternativen för Radar** och sedan menyalternativen för **Källa** på plotterpanelen för att välja radarkälla.

För sjökortssidor med fler än ett sjökort med radarlager är det möjligt att ange olika radarkällor för varje plotterpanel. Aktivera en av plotterpanelerna och välj sedan en av de tillgängliga radarna under menyalternativet för radarkälla. Upprepa processen för den andra plotterpanelen med radarlager och välj en alternativ radar för den här panelen.

Dubbel radar

Du kan använda en sida med dubbla paneler för att visa radarbilder från två olika radarkällor.

→ **Notera:** Störningar kan förekomma på Broadband-radar i de flesta intervall när en puls- eller Halo-radar och en Broadband-radar sänder samtidigt på samma fartyg. Vi rekommenderar att bara en radar sänder åt gången. Sänd t.ex. Broadband-radar för normal navigering, eller puls- eller Halo-radar för att hålla ett öga på vädret, definiera kustlinjer på avstånd och för Racon-aktivering.

Välja radarkälla

Du anger radarn på radarpanelen genom att välja en tillgänglig radar under menyalternativet för radarkälla. Om du har en sida med flera radarpaneler anges radarn individuellt för varje radarpanel. Aktivera en av radarpanelerna och välj sedan en av de tillgängliga radarna under menyalternativet för radarkälla. Upprepa processen för den andra radarpanelen och välj en alternativ radar för den här panelen.

→ **Notera:** Det tresiffriga numret för radarkällan är de tre sista siffrorna i radarns serienummer.

Driftlägen för radarn

Du styr radarns driftlägen från radarpanelens meny. Vilka lägen som är tillgängliga beror på radarns kapacitet.

Standby

Strömmen till radarskannern är på, men radarn sänder inte.

→ **Notera:** Du kan även försätta radarn i viloläge från dialogrutan Systemkontroller.

Stäng av



Strömmen till radargivaren stängs av. Alternativet Stäng av är endast tillgängligt när radarn är i standbyläge.

Notera: Alla radarenheter kan inte stängas av med menyalternativet Stäng av. Information om alternativ för ström på/av finns i radarns installationshandbok.

Energisparläge



Med menyalternativet för energisparläge tillämpas de inställningar som gjorts i inställningsdialogrutan för energisparläge på radarkällan. Menyalternativet för energisparläge är endast tillgängligt när radarn är i standbyläge.

Välj alternativet Standby och sedan Sänd för att återgå till normalt sändningsläge.

Alternativ för energisparläge

Öppnar dialogrutan för inställningar för energisparläge. Alternativ för energisparläge är endast tillgängliga i menyn när radarkällan är i standbyläge.



Inställningarna som görs i dialogrutan för energisparläge tillämpas när alternativet Ställ in väljs.

Använd inställningsdialogrutan för energisparläge för att ange antalet avläsningar under sändning och den tid som radarkällan ska vara i standbyläge när energisparläget är aktivt.

I standbyläget under energisparläge fryser radarbilden och blir gråtonad. När den angivna standbytiden är slut börjar radarn sända tills det angivna antalet avläsningar har uppnåtts. Radarn övergår sedan till standbyläge i energisparläge igen. Energisparlägets cykel fortsätter tills radarkällan är i standbyläge, sändarläge eller avstängd.

Om en radarkontroll ställs in under standbytiden börjar radarn sända tills det angivna antalet avläsningar har uppnåtts.

Larmzoner förblir tillgängliga när energisparläget är aktiverat. Om ett larm utlöses i energisparläget fortsätter radarn att sända under obegränsad tid. I det här fallet måste energisparläget aktiveras igen manuellt.

Inställningarna för energisparläge tillämpas på båda radarområdena i läget för dubbla mätområden.

Sändning

Skannern är påslagen och sänder. Identifierade mål ritas ut på radarns PPI (Plan Position Indicator).

→ **Notera:** Du kan även försätta radarn i sändarläge från dialogrutan Systemkontroller.

Justera radarområdet

Radarområdet visas i systeminformationsfältet på radarbilden.

Använd zoomknapparna för att öka eller minska området.

Dubbla mätområden

→ **Notera:** Halo 20 har inte stöd för dubbla mätområden.

Vid anslutning till en Halo-radar (förutom Halo 20) är det möjligt att köra radarn i läget för dubbla mätområden.

Radarn visas på menyn för radarkällor som två virtuella radarkällor A och B. Områdes- och radarkontrollerna för varje virtuell radarkälla är fullständigt oberoende och källan kan väljas för en viss plotter- eller radarpanel på samma sätt som dubbelradar enligt beskrivningen i "Välja radarkälla" på sida 117.

→ **Notera:** Vissa kontroller som är relaterade till fysiska egenskaper på själva radarn är inte oberoende av källan. Det gäller snabbskanning, antennhöjd, sektorblankning och bäringsinriktning.

Antalet mål som kan spåras för varje virtuell radarkälla beror på din radarkälla.

Upp till två oberoende målsparingszoner kan också definieras för varje virtuell radarkälla.


Sector blanking

Radarn installerad nära en mast eller en struktur kan leda till att oönskade reflektioner eller störningar visas på radarbilden. Använd funktionen Sector blanking för att stoppa radarn från att sända i riktningen i upp till fyra sektorer i bilden.

Alternativet för sektorblankning finns i dialogrutan Radarinstallation. Mer information finns i installationshandboken.

→ **Notera:** Sektorer ställs in i relation till radarns kurslinje. Sektorns bäring mäts från sektorns mittlinje.

→ **Notera:** Sector blanking ska användas med försiktighet för att undvika att minska radarns användbarhet vid identifiering av giltiga och potentiellt farliga mål.



Huvudradarns PPI




Radarlager på ett sjökort

Använda markören på radarpanelen

Som standard visas ingen markör på radarpaneler.

När du placerar markören på radarpanelen aktiveras markörpositionsfönstret.

Markörhjälpsfunktionen



→ **Notera:** Markörhjälpsfunktionen är tillgänglig om den är aktiverad. Läs mer i "*Anpassa funktionen lång tryckning*" på sida 24.

Med markörhjälpsfunktionen kan du finjustera markörens placering utan att hålla för detaljer med fingret.

Aktivera markören på panelen, håll sedan fingret mot skärmen så växlar markörsymbolen till en urvalscirkel som visas ovanför fingret.

Dra urvalscirkeln, utan att ta bort fingret från skärmen, till önskad position.

När du tar bort fingret från skärmen återgår markören till normal funktion.

Gå till markör

Du kan navigera till en vald position på bilden genom att placera ut markören på panelen och välja Gå till markör från menyn.

Ny waypoint

Du kan spara en ny waypoint vid en plats genom att placera ut markören på panelen och sedan använda menyalternativet Ny waypoint.

Justera radarbilden

Radarbilden kan förbättras genom att justera förstärkningen, filtrera bort oönskade ekon på grund av sjöklutter, regn eller andra väderförhållanden och genom att justera radarmottagarens känslighet.



Du kan justera förstärkning, sjöklutter och regnklutter genom att välja motsvarande ikon i det övre högra hörnet på radarpanelen eller på radarpanelens huvudmeny.

→ **Notera:** Inställningarna för radarbilden påverkar inte AIS-mål.

Sjö- och regnklutter kan förekomma samtidigt och ger ytterligare försämrade detektionsprestanda. Eftersom sjöklutter är relaterat till korta avstånd och regnklutter vanligtvis finns på längre avstånd kan inställningarna för regnklutter justeras utan att det påverkar ekona i området med sjöklutter.

Radarbilden kan justeras enligt beskrivningen i de följande avsnitten.

Radarlägen

Användningslägen är tillgängliga med optimala standardstyrinställningar för olika miljöer. Alla lägen är inte tillgängliga på alla radarmodeller.

Anpassat läge

Alla radarkontroller kan anpassas och de bevaras om du byter läge eller om enheten har stängts av och slagits på igen. Standardinställningar för radarn är angivna för allmän användning.

Hamnläge

Radarinställningarna är optimerade för områden som högtrafikerade farleder och stora, uppbyggda konstruktioner där bra målavskiljning och snabba bilduppdateringar behövs.

Läget Till havs

Radarinställningarna är optimerade för havsmiljön och isolerade mål görs större och lättare att se.



Väderläge

Radarinställningarna är optimerade för bästa identifiering och visning av regnklutter. Bilduppdateringar sker långsammare och färgdjupet är högre.

Fågelläge

Radarinställningarna är optimerade för bästa identifiering av fåglar. Radarn är konfigurerad för maximal känslighet. Det här läget rekommenderas inte för användning i trafikerade hamnmiljöer.

Tillgängliga kontroller för de olika användningslägena

Alla kontroller går inte att anpassa i varje läge. I följande tabell visas förinställda kontroller och vilka kontroller som går att anpassa.

	Anpassa	Hamn	Havssegling	Väder	Fågel
Störningsdämpning	Just.	Medel	Hög	Medel	Hög
Gränsvärde	Just.	30 %	30 %	0 %	0 %
Ekoexpansion	Just.	Låg	Medel	Av	Av
Störn. Avvisa	Just.	Just.	Just.	Just.	Just.
Målavskiljning	Just.	Medel	Av	Av	Av
Snabbskanning	Just.	Hög	Hög	Av	Av

Lägen för dubbla mätområden

Vid anslutning till en radar med funktion för dubbla mätområden är det möjligt att köra radarn i läget Dubbla mätområden.

Lägena kan ställas in individuellt för varje område. Du kan till exempel ha offshoreläge för område A och väderläge för område B. Men interaktion mellan områdena sker i vissa fall:

- När du använder läget Fågel för båda områdena är det maximala området begränsat till 24 M och områdesupplösningen är reducerad.
- Snabbskanning – Antennens rotationshastighet har angetts till det långsammare av de två valda lägena. Snabbskanning inaktiveras till exempel vid användning av lägena Hamn och Väder eftersom Snabbskanning är Av i läget Väder.
- Avstörningsinställningen kan påverka störning som setts eller tagits bort för båda områdena.

Riktad klutterreducering

Det här läget är aktivt när Sjöklutter är inställt på Auto eller Hamn/Till havs (alternativen beror på radarmodellen). Radarmottagarens förstärkning justeras dynamiskt under svepet på 360 grader beroende på nivån för sjöklutter, för ökad målkänslighet för medvind och i grövre sjö. För Halo-radarenheter är det också möjligt att finjustera riktad klutterreducering med automatisk offsetjustering.

→ **Notera:** Det här läget kan inte väljas i menyn och du kan inte se att det är aktiverat i panelen eller menyn.

När Sjöklutter är inställt på manuellt är läget Riktad klutterreducering AV (ej riktad).

Sjöfilterinställningarna lugn, måttlig och grov finns tillgängliga på menyn för att optimera radarbilden så som du vill ha den.

Förstärkning

Förstärkningen styr radarmottagarens känslighet.

En högre förstärkning gör radarn mer känslig för radarekon, så att mindre mål visas. Om förstärkningen ställs in för högt kan dock bilden störas av bakgrundsgrus.

Förstärkningen har ett manuellt och ett automatiskt läge. Du växlar mellan automatiskt och manuellt läge med skjutreglaget.

Sjöklutter

Filterrar bort effekten från slumpvisa ekosvar från vågor eller hård sjö nära fartyget.

När du ökar värdet minskar känsligheten för de närfältsstörningar som orsakas av vågor. Om värdet ökas för mycket förlorar du både

sjöklutter och mål från skärmen. Då kanske mål runt det egna fartyget inte visas som potentiellt farliga mål.

Systemet har fördefinierade inställningar för sjöklutter vid hamn- och havsförhållanden, utöver det manuella läget där du kan justera inställningarna.

→ **Notera:** Vid ökade nivåer av sjöklutter kan vissa mål inte upptäckas ens med hjälp av filtrering av sjöklutter, eftersom bojar eller andra små objekt producerar ekon som är lägre än de som kommer från vågor.

Sjöfilter

Ställ in kontrollen Sjöfilter enligt de aktuella havsförhållandena för bästa sjöklutterreducering.

Regnklutter

Alternativet Regnklutter används till att minska den störande effekten från regn, snö eller andra väderförhållanden på radarbilden. När du ökar värdet minskar känsligheten för störningar på långt distans som orsakas av regn. Du bör inte öka värdet för mycket eftersom du då kan filtrera bort riktiga mål.

Om nederbörden är över fartygets position påverkar justeringen av regnklutter visningen av ekon på nära håll.

Spåra mål

→ **Notera:** I den här handboken beskrivs spårningsalternativ för olika radarsystem. Vilka spårningsalternativ som är tillgängliga beror på radarsystemets funktioner.

→ **Notera:** För att spåra mål krävs en bra kurskälla och en giltig GPS-positionsfix.

Alla radarmål inom ett förinställt område kan hämtas och spåras. Systemet visar mål i radarpanelen baserat på de inställningar du gör i menyn och dialogrutan Fartyg och spårade mål.

Du kan ställa in spårningszoner. Läs mer i "**Målspårningszoner**" på sida 123. Systemet spårar mål som kommer in i zonerna och stämmer överens med de inställningar du gör i dialogrutan Fartyg och spårade mål.

En varning aktiveras om antalet spårade mål överskrider systemets maximala begränsningar och kapacitet. När antalet mål överskrider

gränserna eller kapaciteten visas endast de mål som ligger närmast det egna fartyget.


Målspårningszoner

Med funktionen för målspårningszon kan du automatiskt hämta radar mål när de kommer in i en användardefinierad zon.

Funktionen larmzon spårar inte mål automatiskt när de kommer in i zonen. Funktionen utlöser endast ett larm som är angivet när det kommer in i larmzonen.

För att ange vilka mål som ska visas i radarpanelen använder du dialogrutan Fartyg och spårade mål för att definiera farliga mål, intressanta mål och skapa målfiler. Läs mer i "[Fartyg och spårade mål](#)" på sida 140.

Alternativet för larmzon eller målspårningszon beror på radarkällans kapacitet. Zoninställningarna görs på liknande sätt.



Larmzoner

Målspårningszoner

Två zoner kan definieras, var och en med enskilda inställningar.

När ett mål kommer in i en zon betraktas det automatiskt som säkert eller farligt baserat på CPA/TCPA-inställningarna.

ZoneTrack

När du väljer det här alternativet kan du ställa in spårningszoner eller återaktivera spårningszoner som redan ställts in. Larm kan tas emot när radarn hämtar ett mål i en zon.

Avmarkera för att avaktivera alla zoner. Zonerna tas bort från radarbilden. Radarn slutar att hämta mål i zonerna och inga larm skickas.

→ **Notera:** ZoneTrack-målgränsen är 50 mål per zon. Målgränsen kan inte ändras.

Ställa in en larmzon kring ditt fartyg


En larmzon är ett område (antingen cirkelformat eller en sektor) som du kan definiera på radarbilden. När den är aktiverad utlöses ett larm när ett radarmål åker in i eller ut från zonen.

Skapa larmzoner eller målspåringszoner


En larmzon eller målspåringszon är ett område (antingen cirkelformat eller en sektor) som du kan definiera på radarbilden. När den är aktiverad utlöses ett larm när ett radarmål åker in i eller ut från zonen.

Definiera en larmzon eller en målspåringszon

1. Se till att markören inte är aktiv.
2. Aktivera menyn, välj Larmzon eller Målspårning och välj en av zonerna.
3. Välj form för zonen.
Vilka justeringsalternativ som finns beror på zonen form.
4. Välj Justera för att definiera inställningarna för zonen. Du kan ställa in värdena från menyn eller dra på radarpanelen.
A: Bäring, i förhållande till fartygets kurs
B: Djup
C: Avstånd, i förhållande till fartygets mitt
D: Bredd



Form: Sektor



Form: Cirkel

5. Spara dina inställningar genom att välja Spara.

Larminställningar för larmzon eller målspåringszon

Ett larm kan ställas in så att det aktiveras när ett radarmål överträder zongränserna.

Larmzoner: välj alternativet **Larma vid** för att växla mellan att aktivera larmet när målet träder in i eller ut ur larmzonen.

Målspårningszoner: välj Larma och alternativet **Larma om** för att växla mellan att aktivera larmet när målet är i eller lämnar målspårningszonen.

Känslighet

Du kan justera känsligheten i larmzonen så att du inte får larm om små mål.

Bevaka mål

Använd det här alternativet för att lättare följa specifika mål på radarbilden.

Välj ett mål och välj sedan alternativet Bevaka mål. Målet markeras. Upprepa processen för att bevaka ett annat mål. Du kan bevaka flera mål.

Sluta bevaka mål



Du kan sluta bevaka mål som inte längre behöver särskild uppmärksamhet.


Om du vill sluta bevaka specifika mål väljer du ett bevakat mål på radarbilden och sedan alternativet Sluta bevaka. Alternativet för att sluta bevaka är tillgängligt på menyn medan ett bevakat mål är valt.








Välj alternativet Sluta bevaka alla om du vill sluta bevaka alla mål. Alternativet Sluta bevaka alla är tillgängligt när du bevakar mål och markören inte är på radarbilden.



Radarmålsymboler

Systemet använder de målsymboler som visas nedan.

	Radarmål, inte i rörelse.
	Spårat radarmål, inte i rörelse. Spårade radarmål har en ring runt sig. De visar också ID-numret för målet.



	<p>Spårat radarmål som rör sig med spår när målhistorik är aktiverat. Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer.</p>
	<p>Spårat radarmål som rör sig utan kursförlängning (kort linje anger i vilken riktning målet rör sig). Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer.</p>
	<p>Spårat radarmål som rör sig med kursförlängning. Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer.</p>
	<p>Spårat farligt radarmål som rör sig (gult), med spår när målhistorik är aktiverat. Den gula färgen visas när radarpaletten är svart/röd eller svart/grön. Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer.</p>
	<p>Spårat farligt radarmål som rör sig (lila), med spår när målhistorik är aktiverat. Den lila färgen visas när radarpaletten är vit/röd. Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer.</p>
	<p>Spårat farligt radarmål som rör sig (rött), med spår när målhistorik är aktiverat. Den röda färgen visas när radarpaletten är svart/gul. Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer.</p>
	<p>Spårat associerat mål. Visar det spårade målets ring och målets ID-nummer. När radarn och AIS-signalen hämtar samma mål för spårning visar systemet målet som en symbol. Det minskar antalet AIS-symboler och radarmål på PPI. Associeringsfunktionen kompenserar också för ett möjligt fel i ett av de två målen; om det radarspårade målet t.ex. är bakom en ö fortsätter systemet att spåra och visualisera AIS-objektet.</p> <p>→ Notera: Det spårade radarmålet fortsätter att analyseras av systemet när målassociationen är aktiv.</p>

	Valt radarmål.
	Förlorat radarmål.

Möjliga målspåringsfel

Vissa faktorer kan generera spåringsfel eller göra radarbilden svår att läsa av, och därmed minska måldetekteringsförmågan:

- Ekon av sjö, regn, snö och låga moln
- Radarstörningar
- Sidolobsekon
- Blinda sektorer
- Lågt signal/brusförhållande och signal/klutterförhållande

⚠ Varning: Fart och kurs för ett radarmål erhålls genom på varandra följande mätningar av ekopositionen. Data filtreras sedan för att uppnå den precision som krävs. Det innebär att varje plötslig ändring av fart och riktning kommer att identifieras med en viss fördröjning för att uppnå absolut säkerhet om att målet rör sig på ett annat sätt. Bekräftelsefördröjningen är cirka fem avsökningar, och efter det behövs ytterligare lite tid för att uppnå samma dataprecision som från före manövern.

Ekon av sjö, regn, snö och låga moln

Radarekon i områden med klutter från sjö, regn eller väder kan maskeras av kluttret. Effekterna av sådana fel visas som kontinuerliga stora ändringar av målkursen och hastighetsvektorer. Ibland kan symbolen för ett mål som har hämtats vid hög hastighet glida bort från den verkliga målpositionen efter en viss tid, vilket kan generera det förlorade mållarmet.

Dessa fel kan undvikas eller åtminstone minimeras genom korrekt manuell justering av sjö- och regnkontroller, eller genom att välja det automatiska kontrollalternativet. Mer information finns i *"Justera radarbilden"* på sida 119.

Radarstörningar

Andra radarenheter som används på samma frekvensband kan generera störningar. Normalt sett visas detta på radarskärmen som en serie spiraler. När störningen hamnar på det spårade målet kan den orsaka en deformation av ekots storlek och följaktligen ett litet fel i målets kurs- och hastighetsvärden.

Alternativet Justering finns på menyn Avancerat. Se "*Störningsdämpning*" på sida 131.

Second trace-eko

Ett second trace-eko är ett eko som tas emot från ett avlägset mål efter att den följande pulsen har sänts.

Second trace-ekon förekommer endast under onormala atmosfäriska förhållanden eller i förhållanden med superrefraktion.

Dessa ekon visas vid rätt bäring, men vid fel intervall.

Second trace-ekon känns igen på sin oregelbundna form. Eftersom perioden mellan två efterföljande sända pulser utsätts för små variationer är second trace-ekot odefinierat och suddigt.

Second trace-ekon undertrycks automatiskt av radarn när interference rejection är aktiverat. Läs mer i "*Störningsdämpning*" på sida 131.

Sidolobsekon

Radaranter har ett strålningsmönster som består av en huvudlob och flera mycket små sidolober. Den största delen av energin som sänds ut av radarn utstrålas och tas emot på huvudloben, och en mycket liten del på sidoloberna. Det här har ingen effekt för avlägsna eller små mål, men ekona från ett stort mål på kort avstånd (mindre än 3 nm) kan generera bågar eller serier av små ekon på båda sidorna av huvudekot och vid samma intervall. När de här effekterna är en utökning av huvudekot kan de orsaka tillfälliga fel i spårningen, och värdena för kurs och hastighet som spårningen visar kan bli instabila.

Problemet kan oftast elimineras eller minskas kraftigt genom en korrekt justering av kontrollen för sjöklutter. Läs mer i "*Sjöklutter*" på sida 121.

Blinda sektorer

Skorstenar, master eller andra hinder (som är nära radarantennen) kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer där målsikten kan vara helt förlorad eller kraftigt reducerad. Mål som stannar kvar i de här sektorerna under lång tid (mer än 10 antennvarv) anses vara förlorade och larmet för förlorat mål utlöses.

Använd funktionen Sector blanking för att stoppa radarn från att sända i riktningen i upp till fyra sektorer i bilden. Läs mer i "*Sector blanking*" på sida 117.


Lågt signal/brusförhållande och signal/klutterförhållande

I situationer där signal/brusförhållandet eller signal/klutterförhållandet för radarekon är lågt (små fartyg i grov sjö eller regnklutter, eller stora fartyg nära radarhorisonten) är måldetekteringen dålig och spårningen upptäcker inte målet vid varje antennvarv. Detta orsakar fel i spårningen som kan sträcka sig från missad information till fullständig förlust av målet när det missas under 10 antennvarv i följd.

Farliga mål

Radarmål definieras som farliga mål i dialogrutan Fartyg och spårade mål (TCPA/CPA-inställningar), se "*Fartyg och spårade mål*" på sida 140.

För att systemet ska visa varningsmeddelanden om farliga mål när sådana detekteras måste alternativet Farligt fartyg vara aktiverat i avsnittet Fartyg i dialogrutan Larminställningar.



Varningsmeddelanden för farligt mål

När ett fartyg uppfyller kriterierna för farligt mål som angetts i dialogrutan Fartyg och spårade mål (TCPA/CPA-inställningar) och alternativet varning om farligt mål i dialogrutan Larminställningar är

aktiverat visas en dialogruta med ett varningsmeddelande om farligt mål. Följande alternativ är tillgängliga i meddelanderutan:

- **Avaktivera** – stänger meddelanderutan och avbryter larmet för farligt mål för alla fartyg. Du kan återaktivera varningen om farliga fartyg i avsnittet Fartyg i dialogrutan Larminställningar.
- **Notera:** När du väljer Avaktivera avaktiveras alternativet varning om farligt mål i dialogrutan Larminställningar. När alternativet varning om farligt mål är avstängt (avaktiverat) genereras inga larmmeddelanden om farliga mål för vare sig radarmål eller farliga AIS-mål.
- **Ignorera** – stänger meddelanderutan och avaktiverar larmet för det fartyget. Varningen för det fartyget visas igen om dess status ändras, dvs. om det blir säkert och sedan farligt igen.
- **Visa** – stänger meddelanderutan och öppnar radarpanelen med det farliga fartygets poppruta aktiverad. Du kan välja fartygets poppruta på radarpanelen för att se fartygsdetaljer.

Avancerade radaralternativ

Menyalternativen kan variera beroende på radarns kapacitet och det valda driftläget.

Störningsdämpning


Anger hur stor störningsfiltrering som används av radarn.

Målkänsligheten ökar vid långa avstånd när den här kontrollen är inställd på Låg eller Hög, men målavskiljningen blir något sämre.

- **Notera:** För att få maximal avståndsprestanda för radarn ska sändning bara ske för ett område, störningsdämpningskontrollen vara inställd på Hög och gränsvärdet så lågt som möjligt. Standardinställningen är 30 % för mindre klutter på skärmen. I vissa områden där extremt stora störningar kan förekomma bör du prova med AV för bästa radarbild.

Gränsvärde

Gränsvärdet anger önskad signalstyrka för de lägsta radarsignalerna. Radarekon under denna gräns filtreras och visas inte.



Målförstärkning

Målförstärkning ökar längden på mål inom räckvidden, vilket gör dem lättare att se.

Störningsdämpning

Alternativet Interference rejection (IR eller Interf. rej.) används för att eliminera second trace-ekon från avlägsna mål och störningar från radarenheter som används i samma frekvensband.

När IR är på är mottagarens pulsrepetition aktiverad. När det är aktiverat ändras mottagarens PRF en aning för varje svep. På så sätt delas spiralstörningar och second trace-ekon i området från svep till svep. IR-funktionen tar bort alla ekon som hittas i samma område om de inte finns i varje svep.

IR måste väljas efter miljön runt det egna fartyget:

- IR av när den maximala signalen från mottagaren behövs
- IR på när störningar eller second trace-ekon stör radarbilden

När det inte förekommer störning bör inställningen för Interference rejection vara AV så att du inte missar svaga mål.

Målseparering

Styr radarns målavskiljning (avståndet mellan objekten är mer framträdande).

Snabbskanning

Anger hastigheten för radarantennens rotation. Det här alternativet ger snabbare måluppdateringar.


- **Notera:** Maximal hastighet kanske inte uppnås beroende på vad du valt under inställningar, läge och område för radarn. Radarn roterar bara så snabbt som de aktuella styrinställningarna tillåter.

Målförstoring

Målförstöringskontrollen ökar pulslängden eller minskar radarbandbredden så att mål visas större inom räckvidden och radarkänsligheten ökas.

Fler val

Menyalternativen kan variera beroende på radarns kapacitet.



VelocityTrack

- **Notera:** När VelocityTrack är aktiverat kan antennens rotationshastighet vara reducerad.
- **Notera:** När du använder radarn i läget dubbelt mätområde med ett av områdena inställt på 36 nm eller mer kanske du ser mer VelocityTrack-färgbrus över landområden.

Färgdoppler är en navigeringshjälp för att urskilja rörliga mål som närmar sig eller avviker från det egna fartyget. Radarn visar om ett mål närmar sig eller avviker från fartyget när båda dessa villkor uppfylls:

- Målets relativa fart är högre än farttröskeln för VelocityTrack.
- Målet är inte stationärt (till exempel land eller en markeringsboj).

Följande alternativ är tillgängliga:

- Av – stänger av färgdoppler
- Normal – mål som närmar sig och avviker är färgmarkerade.
- Mål som närmar sig – bara mål som närmar sig är färgmarkerade

Färgen på mål som närmar sig och mål som avviker beror på vilken palett som används:

Radarbildspaletter

- Avvikande mål har blå färg på alla paletter för radarbilder.
- Färger för mål som närmar sig på paletter för radarbilder:
 - Svart/röd palett – gul
 - Vit/röd palett – gul
 - Svart/grön palett – röd
 - Svart/gul palett – röd

Paletter för radarlager på kartor

- Avvikande mål är mörkgråa.
- Mål som närmar sig är gula.

Inställningar för VelocityTrack


I den här dialogrutan kan du ställa in hastighetsgränsen för mål som ska färgläggas.

Du kan ange att hastighetsgränsen endast ska gälla för radarkällan för den valda radarpanelen eller för alla radarkällor som är anslutna till systemet. Inställningen tillämpas bara på de radarkällor som är i drift och är anslutna när inställningen görs. Om alternativet Alla radarkällor är valt används de angivna värdena automatiskt när nya radarkällor ansluts.

Exempel på VelocityTrack

Rörliga mål som närmar sig eller avviker kan under vissa omständigheter indikeras som neutrala (utan färg). Föraren bör vara medveten om dessa situationer för att kunna använda VelocityTrack-funktionerna som ett hjälpmedel för att undvika kollisioner.

Exempel på hur VelocityTrack beter sig i två navigeringsscenarier illustreras nedan. Illustrationerna visar ett mål (**A**) som korsar det egna fartygets (**B**) väg.



I exemplen visas målets rörelse (1–5) genom fem radaravläsningar med radarn i läge för relativ rörelse.

I exempel **C** är COG (KÖG) för det egna fartyget 0° och hastigheten är 0 knop.

I exempel **D** är COG (KÖG) för det egna fartyget 0° och hastigheten är 10 knop.

I båda exemplen är målets COG (KÖG) 270° och hastigheten 20 knop.

Färgerna i exemplen är enligt de färger som används för svart/grön och svart/gul radar:

- Röd (**C1/C2** och **D1/D2**) anger att målet närmar sig det egna fartyget. Dess relativa fart vid den punkten är högre än VelocityTracks farttröskel.
- Utan färg (**C3** och **D3/D4**) anger att den är tillfälligt neutral eftersom dess relativa fart vid den punkten är lägre än VelocityTracks farttröskel.
- Blå (**C4/C5** och **D5**) anger att målet rör sig bort från det egna fartyget och att dess relativa fart vid den punkten är högre än VelocityTracks farttröskel.

Radarpaletten

Olika färger (paletter) kan användas till olika detaljer på radarpanelen.

Orientering

Radarorienteringen indikeras uppe till vänster på radarpanelen som antingen KU (Kurs upp), NU (Nord upp) eller BU (Bäring upp).

Kurs upp

I läget Kurs upp ligger kurslinjen på PPI:n vid 0° på bäringsskalan och mot skärmens överkant. Radarbildens visas i relation till det egna fartyget, och när fartyget girar roterar radarbildens.

→ **Notera:** Kurs upp är bara tillgängligt i läget Relativ rörelse och det är det enda tillgängliga orienteringsläget när radarn inte är ansluten till en kurskälla.

Nord upp

I läget Nord upp står indikationen 0° på PPI:n för norr. Kurslinjen på PPI:n är orienterad enligt det egna fartygets kurs enligt kompassen. När fartyget girar ändras kurslinjens riktning efter fartygets kurs, medan radarbildens förblir stabiliserad.

Nord upp-orienteringen är inte tillgänglig om ingen kurskälla är ansluten till radarn. Om kursdata förloras växlar systemet automatiskt till kurs upp-orientering.


Bäring upp

I läget Bäring upp anger den övre delen på bäringsskalan fartygets sanna kurs mätt från norr vid den tidpunkt när Bäring upp aktiverades. När fartyget girar förblir bäringsskalan låst medan kurslinjen roterar med fartygets gir och kursförändring.

Orienteringen för Bäring upp återställs när läget Bäring upp väljs på nytt.

Förskjuta PPI-mitten

Du kan ställa in den ursprungliga antenntpositionen till en annan plats på radar-PPI:n. De alternativ som beskrivs i kommande avsnitt är tillgängliga.



Centrerad

Med alternativet Centrerad återställs antenntpositionen till PPI-mitten.

Framförhållning

Alternativet Framförhållning används till att maximera sikten framför fartyget. När det är valt placeras PPI-mitten vid 70 % av PPI:ns radie, 180° mot skärmens överkant.

→ **Notera:** Alternativet Framförhållning är endast tillgängligt för radarorienteringen Kurs upp.

Offset

Med det här alternativet kan du använda markören till att välja PPI-centrering.

Flytta markören till önskad förskjutningsposition och bekräfta ditt val.

Radarrörelseläge

Radarrörelser indikeras i radarpanelens övre vänstra hörn, antingen som TM (sann rörelse) eller RM (relativ rörelse).


Relativ rörelse

I Relativ rörelse förblir fartyget i en låst position på radarns PPI och alla andra objekt rör sig i relation till din position.

Du väljer den låsta positionen enligt beskrivningen i "Förskjuta PPI-mitten" på sida 135.

Sann rörelse

I läget True motion förflyttar sig ditt fartyg och alla mål i rörelse över radarns PPI medan du färdas. Alla stationära objekt behåller en fast position. När fartygssymbolen når 75 % av PPI-radien (**A**) ritas radarbilden om med fartygssymbolen flyttad (**B**) 180° mot den aktuella kursbärningen.



När True motion har valts finns alternativet för att återställa True motion på menyn. Det gör att du manuellt kan återställa radarbilden och fartygssymbolen till dess startposition.

→ **Notera:** True motion är bara tillgängligt när PPI:n är i orienteringsläget Nord upp eller Bärning upp. Om du vill ställa in True motion på MFD väljer du alternativet Position på menyn Mer och väljer sedan alternativet True motion.

Symbollager

Använd det här menyalternativet för att slå på/av radarsymbolerna som ställts in att visas på panelen Radarinställningar (se "Radarinställningar" på sida 139).

Målspår

Ett målspår indikerar målrörelsen genom att lämna en efterglöd vars intensitet gradvis minskar över tid.

Målspår visar var ett mål har varit, och funktionen är användbar för att snabbt bedöma målens rörelse i förhållande till ditt eget fartyg.

Du kan ställa in längden på spåren. Längden representerar den tid det tar för spåren att tona ut. Du kan även stänga av målspår.

Radera spår

Alternativet Radera spår tar tillfälligt bort målspår från radarpanelen. Spåren börjar skapas igen om du inte stänger av funktionen.


EBL/VRM-markörer


Med EBL (elektronisk bäringslinje) och VRM (variabel avståndsmarkör) kan du göra snabba mätningar av avstånd och bäring till fartyg och landmassor inom radarområdet. Du kan placera ut två olika EBL/VRM-markörer på radarbilden.

EBL/VRM-markörerna placeras som standard ut från fartygets mittpunkt. Men du kan anpassa referenspunkten till valfri vald position på radarbilden.

Definiera en EBL/VRM-markör

1. Se till att ingen markör är aktiv.
2. Aktivera menyn Mer, välj EBL/VRM och välj sedan EBL/VRM 1 eller EBL/VRM 2.





EBL/VRM-markören placeras ut på radarbilden.

3. Välj alternativet justering från menyn om du behöver placera om markören.
4. Justera markören genom att dra den till rätt plats.
5. Spara inställningarna.

Placering av EBL/VRM-markörer med hjälp av markören

1. Placera ut markören på radarbilden
2. Aktivera menyn
3. Välj en av EBL/VRM-markörerna
 - EBL-linjen och VRM-cirkeln placeras ut enligt markörens position.

Offset för en EBLVRM-markör

1. Se till att ingen markör är aktiv.
2. Aktivera menyn, välj EBL/VRM och välj sedan den markör du vill justera.
3. Välj alternativet Ställ in offset.
4. Placera markören på radarpanelen och ställ in offsetpositionen.
5. Spara dina inställningar genom att välja Spara.

Du kan återställa EBL/VRM-mittpunkten till fartygets position från menyn.


Logga radardata



Du kan logga radardata och spara filen internt på enheten, eller spara den på en lagringsenhet som är ansluten till enheten.

En loggad radarfil kan användas för att dokumentera en händelse eller ett driftfel. En loggad radarfil kan även användas av simulatören.

→ **Notera:** Menyalternativet för loggning är tillgängligt om loggning är aktiverad i Avancerade systeminställningar.



Radarinställningar




Symboler på radarpanelen

Markera för att visa eller avmarkera för att dölja symboler på radarpanelen:

- Indikator för norr
- Avståndsringar

Du kan ange antalet ringar som ska visas på radarpanelen i dialogrutan Avancerade inställningar.



- Avståndsmarkörer
- Kompass
- Kurslinje
- Aktiv rutt

Radarpanelens symboler kan aktiveras/inaktiveras från alternativet Symbollager i undermenyn Mer om de är inställda på att visas i dialogrutan för radarinställningar.

Bäringar

Används för att välja när bäringen ska mätas i förhållande till sann/magnetisk nordlig riktning (°T/°M) eller relativt till ditt fartyg (°R).

→ **Notera:** Sann bäring kan endast väljas när det finns en kompass tillgänglig.

Infofält

Aktiverar/inaktiverar radardatafältet. Se bilden på radarpanelen.

Som standard visas mål ordnade med de farligaste målen överst. Du kan välja att visa radarmål överst, innan eventuella AIS-mål, även om AIS-målen anses vara farligare.

Fartyg och spårade mål

Den här dialogrutan innehåller inställningar för både AIS- och radarmål. AIS-specifika inställningar är endast tillgängliga om du har en kompatibel AIS-enhet ansluten till systemet.

Använd det här alternativet för att ange:

- Farliga mål
 - **Tid till närmaste passeringspunkt** – ange vid vilken tidpunkt ett fartyg ska betraktas som farligt.
 - **Närmaste passeringspunkt** – ange den närmaste passeringspunkten i vilken ett fartyg ska betraktas som farligt. Den här inställningen bestämmer storleken på säkerhetsringen om det är aktiverat, se "*Säker ring*" på sida 141.
- Intressanta mål – mål som är längre bort än följande avstånd döljs:
 - **Intressant område** – ange att mål ska visas inom alla områden (baserat på radarområde) eller mål inom ett visst avstånd från det egna fartyget.
 - Filtrering – definiera vilka och hur många AIS-mål som ska visas. Om antalet mål överstiger det angivna antalet visas endast de mest intressanta målen. För radarenheter som stöder målsparning gäller även följande målfiterinställningar för spårade mål.
Filteralternativen är:
 - **Visa** – ange om du vill visa alla mål, farliga mål eller inga mål.
 - **Max AIS-mål** – ange om du vill visa alla AIS-mål eller ange ett högsta antal AIS-mål som ska visas.
 - **Dölj lägre fart än** – ange om du vill dölja mål som är långsammare än en viss hastighet eller alla mål oavsett hastighet.
 - **Dölj förlorade mål efter** – ange om du vill dölja mål som förloras efter en viss tid eller inte dölja förlorade mål.

Säker ring

En säkerhetsring kan läggas till runt ditt fartyg och visa larmzonen. Ringens radie är den närmaste passeringspunkten enligt inställningen i dialogrutan Fartyg och spårade mål. Läs mer i "*Fartyg och spårade mål*" på sida 140.

Installation

Alternativet Installation används för att göra inställningar för radarinstallation. Installationsinställningarna måste göras innan radarn används. Installationsinställningarna beskrivs i den separata radarhandboken eller i skärmenhetens installationshandbok.

13


AIS

Om AIS


Om ett kompatibelt AIS (automatiskt identifieringssystem) ansluts till systemet kan AIS-mål visas och spåras. Du kan även se meddelanden och position för DSC-sändande enheter inom räckvidden.

AIS-mål kan visas som lager på sjökortsbilder och radarbilder.

AIS är ett viktigt verktyg för att kunna färdas säkert och undvika kollisioner. Du kan ange larm som meddelar dig om ett AIS-mål kommer för nära eller förloras.



AIS-fartyg på en plotterpanel



AIS-fartyg på en radarpanel

Välja ett AIS-mål

När du väljer en AIS-ikon ändras symbolen till symbolen för valt mål. Endast ett mål kan väljas åt gången.



→ **Notera:** Popup-information måste vara aktiverat för att se fartygets namn. Läs mer i "[Plotterinställningar](#)" på sida 46.

Söka efter AIS-fartyg

Du kan söka efter AIS-mål med alternativet Sök i menyn. Om markören är aktiv söker systemet efter fartyg runt markörens position. Utan en aktiv markör söker systemet efter fartyg runt ditt fartygs position.

Visa målinformation

Dialogrutan Fartyg

Dialogrutan Fartyg visar en lista över alla mål.

Som standard visar dialogrutan mål ordnade efter avstånd till det egna fartyget. Du kan välja om du vill ändra sorteringsordningen och endast visa en vald måltyp.

Dialogrutan Fartyg visar även mottagna AIS-meddelanden.




AIS-fartygsdetaljer

Detaljerad information om ett AIS-mål är tillgänglig från dialogrutan AIS-fartygsdetaljer.

Så här tar du fram dialogrutan:

- välj AIS popup-fönstret
- välj alternativet Info i menyn.



AIS VESSEL				
SIM VESSEL A safe				
SOG	15.0	kn	COG	271 °M
CPA	0.31	NM	TCPA	0:00:12
RNG	0.32	NM	BRG	9 °M
AIS VESSEL				
SIM VESSEL B safe				
SOG	20.0	kn	COG	271 °M
CPA	-	NM	TCPA	-
RNG	0.42	NM	BRG	324 °M
AIS VESSEL				
SIM VESSEL E safe				
SOG	0.0	kn	COG	006 °M
CPA	0.81	NM	TCPA	0:00:09
RNG	0.81	NM	BRG	269 °M

AIS-information på radarpaneler

Införfältet med radardata innehåller information om mål.

Målen visas med det närmaste överst, och de är färgkodade efter status.

Anropa ett AIS-fartyg

Om systemet har en VHF-radio med stöd för DSC-anrop (Digital Select Calling) via NMEA 2000 kan ett DSC-anrop initieras till andra fartyg från enheten.

Anropsalternativet är tillgängligt i dialogrutan AIS Fartygsdetaljer och i statusdialogrutan Fartygsstatus. Läs mer i *"Visa målinformation"* på sida 142.

DSC-fartygsspårning

DSC (Digital Selective Calling) är en halvautomatisk metod för att begära eller ta emot positionsdata från ett fartyg med en DSC VHF-radio. Mer information om hur du använder detta finns i handboken till VHF-radion.


Det finns olika typer av DSC-positionsmeddelanden, inklusive nödanrop. Typen av meddelande avgör vilken information som skickas med anropet och hur radion och MFD svarar på det inkommande anropet.



När ett DSC-meddelande har tagits emot visar MFD en DSC-fartygsikon på sjökortspanelen och radarpanelen vid de mottagna koordinaterna. Dessutom skickar vissa radiomottagare KÖG och FÖG med positionsdata. Detta gör det möjligt att placera ikonerna korrekt.

När du tar emot ett nödmeddelande visas en larmruta som informerar dig om att ett meddelande har tagits emot. Du kan läsa detta under fliken Meddelanden i dialogrutan Fartyg. Välj fartygsknappen i verktygsfältet för att visa dialogrutan Fartyg.

AIS SART



När en AIS SART (Search and Rescue Transponder) aktiveras börjar den sända ut information om position och identifiering. Dessa data tas emot av AIS-enheten.

Om AIS-mottagaren inte är kompatibel med AIS SART, tolkar den mottagna AIS SART-data som en signal från en vanlig AIS-sändare. En ikon placeras på sjökortet, men den ikonen är en AIS-fartygsikon. Om din AIS-mottagare är kompatibel med AIS SART händer följande när AIS SART-information tas emot:


- En AIS SART-ikon placeras ut på sjökortet på den position som tagits emot från AIS SART-enheten. AIS SART-ikonen är röd när den är i läget Aktiv. Den är grön när den är i testläge.
- Ett larmmeddelande visas.

Om sirenen är aktiv ljuder en larmsignal tillsammans med larmmeddelandet.

→ **Notera:** Ikonen är grön om mottagna AIS SART-data är ett test och inte ett aktivt meddelande.

AIS SART-larmmeddelande

När data tas emot från en AIS SART visas ett larmmeddelande. Meddelandet innehåller AIS SART-enhetens unika MMSI-nummer samt position, avstånd och bäring från ditt fartyg.



Du har följande alternativ:

- Ignorera larmet
 - Larmet stängs av och meddelandet stängs. Larmet visas inte igen.

→ **Notera:** Om du ignorerar larmet förblir AIS SART-ikonen synlig på sjökortet, och AIS SART står kvar i fartygslistan.

- Spara waypointen
 - Waypointen sparas i waypointlistan. Namnet på waypointen får prefixet MOB AIS SART följt av SART-enhetens unika MMSI-nummer. Till exempel MOB AIS SART - 12345678.
 - Aktivera MÖB-funktionen
 - Visningen växlar till en inzoomad plotterpanel centrerad kring AIS SART-positionen.
 - Systemet skapar en aktiv rutt till AIS SART-positionen.
- **Notera:** Om MÖB-funktionen redan är aktiv stoppas den och ersätts av den nya rutten mot AIS SART-positionen.
- **Notera:** Om AIS slutar att ta emot AIS SART-meddelandet stannar AIS SART kvar i fartygslistan i 10 minuter efter att den senaste signalen togs emot.

Fartygslarm

Du kan definiera flera olika larm som meddelar dig om ett mål hamnar innanför fördefinierade avståndsgränser, eller om ett tidigare identifierat mål förloras.

- **Notera:** För att systemet ska visa varningsmeddelanden om farliga mål när sådana detekteras måste alternativet Farligt fartyg vara aktiverat.



Farliga mål

AIS-mål definieras som farliga mål i dialogrutan Fartyg och spårade mål (TCPA/CPA-inställningar), se "*Fartyg och spårade mål*" på sida 150.

Varningar om farliga mål








När ett fartyg uppfyller kriterierna för farligt mål som angetts i dialogrutan Fartyg och spårade mål (TCPA/CPA-inställningar) och

alternativet varning om farligt mål i dialogrutan Larminställningar är aktiverat visas en dialogruta med ett varningsmeddelande om farligt mål. Följande alternativ är tillgängliga i meddelanderutan:

- **Avaktivera** – stänger meddelanderutan och avbryter larmet för farligt mål för alla fartyg. Du kan återaktivera varningen om farliga fartyg i avsnittet Fartyg i dialogrutan Larminställningar.
- **Notera:** När du väljer Avaktivera avaktiveras alternativet varning om farligt mål i dialogrutan Larminställningar. När alternativet varning om farligt mål är avstängt (avaktiverat) genereras inga larmmeddelanden om farliga mål för vare sig radarmål eller farliga AIS-mål.
- **Ignorera** – stänger meddelanderutan och avaktiverar larmet för det fartyget. Varningen för det fartyget visas igen om dess status ändras, dvs. om det blir säkert och sedan farligt igen.
- **Visa** – stänger meddelanderutan och öppnar plotterpanelen med det farliga fartygets popupruta aktiverad. Du kan välja fartygets popupruta på plotterpanelen för att se AIS-fartygsdetaljer.

AIS-målsymboler och -ikoner

Symbol	Beskrivning
	AIS-mål, stillastående eller rör sig om inga förlängningslinjer är aktiverade
	Farligt AIS-mål (gult). Den gula färgen visas när radarpaletten är svart/röd eller svart/grön.
	Farligt AIS-mål (lila). Den lila färgen visas när radarpaletten är vit/röd.
	Farligt AIS-mål (rött). Den röda färgen visas när radarpaletten är svart/gul.
	Anpassat AIS-mål. Symbolen anpassas efter fartygets fysiska storlek som erhålls från AIS-information, om sådan finns.

Symbol	Beskrivning
	AIS-mål som rör sig med förutsagd kursförlängning (streckad linje). Visas som en rak linje om det färdas rakt eller om inga AIS-data om girvinkel är tillgängliga.
	AIS-mål som rör sig med spår.
	AIS-mål som rör sig med förutsagd girförlängning (baserat på AIS-data om girvinkel).
	AIS-mål som rör sig med förutsagd girförlängning (baserat på AIS-data om girvinkel) och girspår.
	Associerat mål. När radarn och AIS-signalen hämtar samma mål visar systemet målet som en symbol. Det minskar antalet AIS-symboler och radarmål på PPI. Associeringsfunktionen kompenserar också för ett möjligt fel i ett av de två målen; om radarmålet t.ex. är bakom en ö fortsätter systemet att spåra och visualisera AIS-målet. → Notera: Radarmålet fortsätter att analyseras av systemet när målassociationen är aktiv.
	Valt AIS-mål, indikeras av räta hörn runt målsymbolen.
	Förlorat AIS-mål, indikeras av en linje på målsymbolen. Symbolen är placerad vid den senast mottagna positionen från målet.

Symbol	Beskrivning
	Symbol för AIS AtoN-mål (navigeringshjälpmedel).
	Symbol för AIS AtoN-mål (navigeringshjälpmedel).
	Farligt AIS AtoN-mål (navigeringshjälpmedel). Den gula färgen visas när radarpaletten är svart/röd eller svart/grön.
	Farligt AIS AtoN-mål (navigeringshjälpmedel). Den lila färgen visas när radarpaletten är vit/röd.
	Farligt AIS AtoN-mål (navigeringshjälpmedel). Den röda färgen visas när radarpaletten är svart/gul.
	Aktiva AIS SART-ikoner är röda.
	"Test"-ikoner för AIS SART är gröna.

Fartygsinställningar



MMSI

Används för att ange ditt eget MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) i systemet. Du måste ha det här numret angivet för att ta emot meddelanden från AIS- och DSC-fartyg. Du måste även

ha ditt MMSI-nummer angivet så att du inte ser ditt eget fartyg som ett AIS-mål på sjökortet.

Förlängningslinjer

Definierar längden på kurs över grund och kursförlängningslinjer för ditt eget fartyg och andra fartyg.

Längden på förlängningslinjerna anger den sträcka som fartyget kommer att färdas under den valda tidsperioden.

Kursinformation för ditt eget fartyg läses från den aktiva kurssensorn och KÖG-information tas emot från aktiv GPS. För andra fartyg ingår KÖG-data i det meddelande som tas emot från AIS-systemet.

Fartyg och spårade mål

Den här dialogrutan innehåller inställningar för både AIS- och radarmål. Radarspecifika inställningar är endast tillgängliga om du har en kompatibel radar ansluten till systemet.

→ **Notera:** Information om radarspecifika inställningar finns i "*Fartyg och spårade mål*" på sida 140.

Som standard visas alla mål på panelen om en AIS-enhet är ansluten till systemet. Du kan välja att inte visa några mål, eller att filtrera ikonerna utifrån säkerhetsinställningar, avstånd eller fartygets hastighet.

Använd det här alternativet för att ange:

- Farliga mål
 - **Tid till närmaste passeringspunkt** – ange vid vilken tidpunkt ett fartyg ska betraktas som farligt.
 - **Närmaste passeringspunkt** – ange den närmaste passeringspunkten i vilken ett fartyg ska betraktas som farligt.
- Intressanta mål – mål som är längre bort än följande avstånd döljs:
 - **Intressant område** – alternativen är Auto (baserat på radarområde om radar är tillgänglig) eller inom ett visst avstånd från ditt eget fartyg.
- Filtrering – definiera vilka och hur många AIS-mål som ska visas. Om antalet mål överstiger det angivna antalet visas endast de mest intressanta målen. För radarenheter som stöder målsparning gäller följande målfilterinställningar även för spårade mål.
Filteralternativen är:

- **Visa** – alla mål, farliga mål eller inga mål.
- **Max AIS-mål** – visa alla eller ett maximalt antal AIS-mål.
- **Dölj långsammare mål** – visa mål som är långsammare än en viss hastighet eller alla mål oavsett hastighet.
- **Dölj förlorade mål** – dölj mål som förloras under en angiven tidsperiod.

Fart och kurs

Förlängningslinjen kan användas för att indikera fart och kurs för mål, antingen som absolut (sann) rörelse eller i förhållande till fartyget.

AIS-ikonens orientering

Ställer in orienteringen av AIS-ikonen, antingen baserat på kurs eller KÖG-information.

Historiklängd

Spår kan användas för att visualisera tidigare positioner för ett mål. Historiklängden definierar tidspresentationen av spåret.

14

Ekolod


Om

Med ekolodsfunktionen får du en vy av vattnet och botten under fartyget, så att du kan hitta fisk och undersöka bottenstrukturen.

Krav


Enheten har inbyggt ekolod. En kompatibel ekolodsgivare krävs.

Bilden



- A** Yta
- B** Botten
- C** Fiskbågar
- D** Avståndsskala
- E** Djup
- F** Temperatur
- G** Frekvens

kHz / 4x



Zooma in i bilden

Du kan zooma in i bilden.

Zoomnivån visas på bilden. Om markören är aktiv zoomar systemet in där markören är belägen.

Zoomfältet

Zoomfältet (**A**) visas när du zoomar in i bilden.

→ **Notera:** Zoomfältet visar om menyalternativet för zoomfält har valts. Se "**Zoomfältet**" på sida 160.

Dra zoomfältet uppåt eller nedåt om du vill visa andra delar av vattenpelaren.

Använda markören på panelen

Som standard visas inte markören på bilden.

När du placerar ut markören på panelen pausas bilden och informationsfönstret för markören aktiveras. Markörens djup och räckvidd visas vid markörens position.

Gå till markör

Du kan navigera till en vald position på bilden genom att placera ut markören på panelen och välja Gå till markör från menyn.

Markörhjälpsfunktionen


→ **Notera:** Markörhjälpsfunktionen är tillgänglig om den är aktiverad. Läs mer i "**Anpassa funktionen lång tryckning**" på sida 24.

Med markörhjälpsfunktionen kan du finjustera markörens placering utan att hålla för detaljer med fingret.

Aktivera markören på panelen, håll sedan fingret mot skärmen så växlar markörsymbolen till en urvalscirkel som visas ovanför fingret.

Dra urvalscirkeln, utan att ta bort fingret från skärmen, till önskad position.

När du tar bort fingret från skärmen återgår markören till normal funktion.



Mäta avstånd

Du kan använda markören till att mäta avståndet mellan positionerna för två observationer på bilden.

1. Placera markören på den punkt du vill mäta avståndet från
 2. Välj menyalternativet Mät avstånd
- **Notera:** Mätalternativet är inte tillgängligt om inte markören placeras på bilden.
3. Placera markören på den andra mätpunkten
 - En linje dras mellan mätpunkterna, och avståndet anges i fönstret för markörinformation
 4. Fortsätt att välja nya mätpunkter vid behov

Du kan använda menyalternativen för att placera om startpunkten och slutpunkten så länge som mätfunktionen är aktiv.

Välj menyalternativet Avsluta mätning för att återgå till normal bläddring av bilder.

Spara waypoints

Du kan spara en waypoint vid en plats genom att placera ut markören på panelen och välja alternativet Ny waypoint från menyn.

- **Notera:** Menyalternativet Ny waypoint är inte tillgängligt om inte markören placeras på bilden.




Visa historik

När markören visas på ekolodspanelen visas historikfältet (A) längst upp på panelen. I historikfältet visas den aktuella bilden i relation till den totala lagrade bildhistoriken.

Du kan visa historiken genom att panorera bilden.

Om du vill återgå till normal bläddring avmarkerar du markören.




Logga data

Starta registrering av loggdata

Du kan börja logga data och spara den internt på enheten, eller spara den på en lagringsenhet som är ansluten till enheten.

När du loggar data visas en blinkande röd symbol i det övre vänstra hörnet och ett meddelande visas då och då längst ned på skärmen.

Ange inspelningsinställningar i dialogrutan för inspelning.



Stoppa loggning av data

Använd stoppalternativet till att stoppa loggning av loggdata.




Visa loggade data

Du kan granska ekolodsdata som lagrats både internt och externt när alternativet Spela upp ekologg är valt i dialogrutan för ekolodsinställningar. Läs mer i *"Ekolodsinställningar"* på sida 161.


Ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis

För att ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis gör du något av följande:

- Använd alternativet Tjänster. Följ instruktionerna för att logga in och överföra loggfilerna till C-MAP Genesis.



- Använd dialogrutan Lagring. Välj ikonerna för ekolodsloggar och de loggar du vill överföra. Om du redan är inloggad på C-MAP Genesis överförs filerna. Om du inte är inloggad, välj överföringsikonerna och följ instruktionerna för att logga in och överföra loggfilerna till C-MAP Genesis. Du kan logga in och överföra filer vid ett senare tillfälle när enheten är ansluten till internet.



Delning av ekolodsdata

När en 12" Vulcan-enhet är ansluten till Ethernet-nätverket kan den komma åt och visa ekolodsdata från andra nätverksanslutna 12" Vulcan-enheter och andra kompatibla ekolodsmoduler och skärmenheter. Läs mer i *"Inställningar för 12-tumsenheter"* på sida 162.

Anpassa bilden

Använd de här menyalternativen för att anpassa bilden. När markören är aktiv ersätts en del alternativ på menyn med funktioner i markörläge. Välj alternativet Ta bort markören om du vill återgå till den vanliga menyn.



Djupområde

Inställningen för mätområde avgör vilket vattendjup som ska visas på skärmen.

→ **Notera:** Att ställa in ett stort mätområde på grunt vatten kan göra att systemet tappar bort djupet.

Förinställda djupnivåer

Välj ett förinställt mätområde manuellt från menyn.

Automatiskt mätområde

Med Automatiskt mätområde visar systemet automatiskt hela mätområdet från vattenytan till botten.

Välj alternativet Mätområde och sedan Auto i menyn.

Frekvens

Enheten har stöd för flera givarefrekvenser. Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på den konfigurerade givarmodellen.

- En låg frekvens, till exempel 50 kHz, går djupt. Den ger en bred kon men är mer känslig för störningar. Den är bra för bottenseparering och bred områdessökning.
- En hög frekvens, till exempel 200 kHz, ger högre separering och är mindre känslig för störningar. Den är bra för separering av mål och för snabba fartyg.

Förstärkning

Förstärkningen styr känsligheten. Ju mer du ökar förstärkningen, desto fler detaljer visas på bilden. En högre förstärkningsinställning kan dock ge mer bakgrundsbrus. Om förstärkningen är för lågt inställd kanske svaga ekon inte visas.

Det finns ett manuellt och ett automatiskt förstärkningsläge. Som standard är förstärkningen inställd på Auto.

Färg

Starka och svaga ekosignaler har olika färger som anger skillnaden i signalstyrka. Färgerna som används beror på vilken palett du väljer.

Ju mer du ökar färginställningen desto fler ekon visas i färgen i änden av skalan med starkast retur.

Källa

→ **Notera:** Endast tillgängligt om flera källor med samma funktion finns.

Används för att ange källan för bilden i den aktiva panelen.

Du kan visa två olika källor samtidigt genom att använda en konfiguration med flera paneler. Menyalternativen för varje panel är separata.

→ **Notera:** Användning av givare på samma frekvens kan orsaka störningar.

Mer information om konfiguration av källa finns i installationshandboken för enheten.

Avancerade alternativ

Menyalternativet Avancerat är bara tillgängligt när markören inte är aktiv.



Störningsdämpning

Filtrerar bort signalstörningar och reducerar klutter på skärmen.

TVG

Vågor och svallvågor från båtar kan orsaka klutter på skärmen nära ytan. Alternativet TVG (Time Variable Gain) minskar ytklutret genom att minska mottagarens känslighet nära ytan.

Bildhastighet

Du kan välja bildhastigheten för bilden på skärmen. Med en hög bildhastighet uppdateras bilden snabbt, medan en låg bildhastighet ger en längre historik.

→ **Notera:** I vissa förhållanden kan du behöva justera bildhastigheten så att bilden blir mer användbar. Exempelvis

om du behöver justera bilden till en snabbare hastighet när du fiskar vertikalt utan förflyttning.

Pingfrekvens

Pingfrekvensen styr med vilken frekvens givaren sänder ut signalen i vattnet. Som standard är pinghastigheten inställd på max. Det kan vara nödvändigt att justera pinghastigheten för att begränsa störningar.

Logga ekolod


Välj att starta och stoppa inspelning av ekolodsloggdata. Mer information finns i "Logga data" på sida 155.

Fler val



Delad bild

Zoom



- A** Zoomnivå
- B** Zoomlinjer

I zoomläget ges en förstörd vy av ekolodsbilden till vänster på panelen.

Som standard är zoomnivån inställd på 2x. Du kan välja upp till 8x zoom.

Zoomområdeslinjerna till höger på displayen visar det område som förstoras. Om du ökar zoomfaktorn minskar området. Det indikeras genom att avståndet mellan linjerna minskar.

Flytta zoomfälten uppåt/nedåt i bilden och visar olika djup i vattenpelaren.

Bottenlås

Läget för bottenlås är användbart när du vill visa mål nära botten. I det här läget visas en bild där botten är platt till vänster på panelen. Avståndsskalan ändras till att mäta från botten (0) och uppåt. Botten och nollinjen visas alltid i den vänstra bilden, oberoende av avståndsskalan. Skalningsfaktorn för bilden till vänster på panelen justeras på det sätt som beskrivs för zoomalternativet.

Paletter

Används för att välja bildens färgpalett.

Temperaturdiagram

Temperaturkurvan används till att illustrera skiftningar i vattentemperaturen.

När kurvan är aktiverad, visas en färgad linje samt temperatursiffror på bilden.

Djuplinje

När den är aktiverad visas en linje på bottenytan. Djuplinjen gör det lättare att skilja botten från fisk och strukturer.

Realtidsfönster

Realtidsfönstret visar ekolodningen på panelen. Styrkan på faktiska ekon indikeras med både bredd och färgintensitet.

Zoomfältet


Välj för att visa zoomfältet när bilden zoomas. Mer information om hur du använder zoomfältet finns i "**Zoomfältet**" på sida 153.

Pausa

Pausar bilden så att du kan undersöka bilden i detalj.

Pausfunktionen stoppar ekolodet från att pinga. Systemet samlar inte in ekolodsdata när det är pausat på detta sätt.

Ekolodsinställningar




Spela upp ekolodslogg

Används för att visa ekolodsloggningar. Loggfilen visas som en pausad bild, och du styr bläddring och visning via menyn.

Du kan använda markören på bilden, mäta avstånd och ställa in visningsalternativ som på en vanlig ekolodsbild. Om fler än en kanal spelades in i den valda loggfilen kan du välja vilken kanal du vill visa.

Strukturdjup offset

Alla givare mäter vattendjupet från givaren till botten. Därmed tar mätningar av vattendjupet inte hänsyn till avståndet från givaren till båtens lägsta punkt i vattnet eller från givaren till vattenytan.



- För att visa djupet från den lägsta punkten av fartyget till botten ska du ange offset som lika med det vertikala avståndet mellan givaren och den nedersta delen av fartyget, **A** (negativt värde).
- För att visa djupet från vattenytan till botten ska du ange offset som lika med det vertikala avståndet mellan givaren och vattenytan, **B** (positivt värde)
- För djup under givare anges offset som 0.

Installation

Används för installation och inställning. Se separat installationshandbok.

Återställa ekolodsinställningar

Återställ ekolodsinställningarna till fabriksinställda standardvärden.

Installation av ForwardScan

Tillgänglig när en ForwardScan-ekolodsgivare är ansluten.

Konfigurationsinformation finns i *"Installationsinställningar för ForwardScan"* på sida 167.

Inställningar för 12-tumsenheter

12-tums Vulcan-enheter kan dela ekolodsdata över Ethernet-nätverket med andra 12-tums Vulcan-enheter, andra kompatibla ekolodsmoduler och skärmenheter.

Följande ekolodsinställningar är tillgängliga för delning av data.

Internt ekolod

När det här alternativet är valt är det interna ekolodet tillgängligt att väljas i menyn på ekolodssidan.

När det här alternativet är inaktiverat stängs det interna ekolodet av i enheten. Det kommer inte att finnas med på listan över ekolodskällor för någon enhet i nätverket. Avmarkera det här alternativet på enheter som inte är anslutna till en givare.

Nätverksekolod

Välj för att dela givare från den här enheten med andra enheter som är anslutna till Ethernet-nätverket. Dessutom måste inställningen väljas för att kunna se andra aktiverade ekolodsenheter i nätverket.

När alternativet är avmarkerat kan inte givare som är anslutna till denna enhet delas med andra enheter som är anslutna till nätverket, och de kan inte heller se andra källor i nätverket som har denna funktion aktiverad.

Mer information om att konfigurera ekolodet finns i den separata installationshandboken.

Nätverksekolodsläge

Inställningen för nätverksekolodsläge anger om endast en eller flera ekolodskällor kan väljas samtidigt.

- **Notera:** En källa väljs automatiskt om det finns äldre ekolod i nätverket. Du kan inte ändra den här inställningen om äldre ekolod finns i nätverket. Läget för flera källor bör väljas om inget äldre ekolod är anslutet till nätverket.
- **Notera:** När du byter läge till flera källor måste du vänta 30 sekunder och sedan stänga av alla källor. Vänta 1 minut och starta sedan om alla anslutna källor.

Använd djup- och tempdata från nätverk

Enheten kan dela djup- och temperaturdata från en Ethernet-nätverkskopplad ekolodskälla över NMEA 2000-nätverket.

Använd det här alternativet för att välja från vilken Ethernet-nätverkskälla data delas.

15

ForwardScan

Om ForwardScan

ForwardScan-ekolod är en navigeringshjälp som hjälper dig att övervaka undervattensmiljön framför fartyget när du utför manövrer i låg hastighet.


För att kunna använda ForwardScan-funktionen måste du ha en ForwardScan-givare monterad på fartyget.

ForwardScan-givaren måste vara ansluten till en kompatibel ekolodsmodul (eller annan enhet med inbyggd ekolodsmodul som delas över nätverket).

⚠ Varning: Förlita dig inte på den här utrustningen som primär källa för navigering eller riskdetektering.

⚠ Varning: Använd inte utrustningen för att mäta djup eller andra förhållanden för simning eller dykning.

ForwardScan-bilden



- A** Skala för djupområde och fartygsposition
- B** Skala för området framåt
- C** Punktdata

- D Botten
- E Djuphistorik

Ställa in ForwardScan-bilden



Källa

→ **Notera:** Endast tillgängligt om flera källor med samma funktion finns.

Används för att ange källan för bilden i den aktiva panelen.

Du kan visa två olika källor samtidigt genom att använda en konfiguration med flera paneler. Menyalternativen för varje panel är separata.

→ **Notera:** Användning av givare på samma frekvens kan orsaka störningar.

Mer information om konfiguration av källa finns i installationshandboken för enheten.

Djup

Styr djupområdet. Djupområdet är inställt på autoläge som standard.

Framåt område

Styr det framåtriktade sökområdet. Det maximala sökområdet framåt är 91 meter.

Störningsdämpning

Filterar bort signalstörningar och reducerar klutter på skärmen.

Visa zoner

Visar varningszoner (gult) och kritiska zoner (rött) på skärmen. Läs mer i "*Kritiskt område framåt och kritiskt djup*" på sida 168.

Fler val



Pausa

Pausar bilden så att du kan undersöka bilden i detalj.

Pausfunktionen stoppar ekolodet från att pinga. Systemet samlar inte in ekolodsdata när det är pausat på detta sätt.

Paletter

Används för att välja bildens färgpalett.

Historiklängd

Styr hur mycket ekolodshistorik som ska visas bakom båten. Ju högre värde, desto mer historik visas.

Punktdata

Som standard visar ForwardScan endast botten. Välj det här alternativet om du vill ange att inga ekolodsdatapunkter, alla datapunkter eller endast punkter (objekt) ska visas i vattenpelaren.

Djuplinjer


Visar linjer på skärmen som gör det enklare att snabbt bedöma djup och undervattensobjekt.

Logga ForwardScan-data

Visar registreringsdialog. ForwardScan-data kan loggas genom att välja rätt filformat (sl3) i loggningsdialogrutan. Mer information finns i "Logga data" på sida 155.

Kursförlängningslinjer


Använd sjökortets kursförlängning till att övervaka ForwardScan på sjökortspanelen. Färgen på kursförlängningslinjer baseras på ForwardScan-larmvärden.



- A** Röd – Kritiskt
- B** Gul – Varning
- C** Grön – Säkert


Ställa in ForwardScan-förlängningar

Du visar ForwardScan-kursförlängningslinjer på sjökortspanelen genom att välja ForwardScan i dialogrutan Sjökortsställningar.



Installationsinställningar för ForwardScan

Ange inställningar i dialogrutan ForwardScan-installation.




Kritiskt område framåt och kritiskt djup

Kritiskt djup framåt och Kritiskt djup är gränsvärden som användaren väljer och som definierar en kritisk zon framför fartyget.

Om alarmet är På och du färdas i vatten som är tillräckligt grunt för att hamna i den kritiska zonen aktiveras larmet för kritisk zon.

Om du vill få varningar för kritisk zon ska du aktivera larm för Område framåt i dialogrutan för larminställningar. Mer information om att aktivera larm finns i avsnittet "*Alarms (Larm)*" på sida 204.

Du kan visa de kritiska varningszonerna på bilden genom att aktivera menyalternativet Visa zoner.



- A** Kritisk zon
- B** Varningszon

Varning räckvidd framåt och varningsdjup

Ställ in tröskelvärden för varningsintervall och varningsdjup som definierar de varningszonslinjer som visas på ForwardScan-bilden.

Förskjutningsvinkel

Förskjutningsvinkeln används för att finjustera givarens vinkel om givaren inte är installerad parallellt med vattenlinjen.

Om givarens monteringsvinkel är skev kan bilden visas felaktigt.


Vinkeln kan justeras från 0 (vertikalt) till 20 grader.

⚠ Varning: Justeringar av förskjutningsvinkelns värde bör göras med försiktighet. Stora variationer i förskjutningsvinkelns värde kan förvränga djupdata, vilket ökar risken för att stöta på undervattenshinder.

Djupoffset

Inställning för ForwardScan-givare.

Alla givare mäter vattendjupet från givaren till botten. Därmed tar mätningar av vattendjupet inte hänsyn till avståndet från givaren till båtens lägsta punkt i vattnet eller från givaren till vattenytan.



- För att visa djupet från den lägsta punkten av fartyget till botten ska du ange offset som lika med det vertikala avståndet mellan givaren och den nedersta delen av fartyget, **A** (negativt värde).
- För att visa djupet från vattenytan till botten ska du ange offset som lika med det vertikala avståndet mellan givaren och vattenytan, **B** (positivt värde)
- För djup under givare anges offset som 0.

16

Instrument

Om instrumentpaneler

-panelerna består av flera mätare – analog, digital och fält – som kan anpassas så att de visar valda data. Panelerna visar data på flera instrumentpaneler, och du kan definiera upp till tio instrumentpaneler på -panelen.

→ **Notera:** Om du vill inkludera information om bränsle/motor, måste informationen om motorn och tanken konfigureras på inställningspanelen.

Instrumentpaneler

Det finns en uppsättning fördefinierade instrumentpanelsformat som visar information om fartyget, navigering, fiske och instrument.

Du växlar mellan panelernas instrumentpaneler med vänster- och högerpilen på panelen. Du kan även välja instrumentpanelen från menyn.



Instrumentpanel för fartyg



Instrumentpanel för navigering



Instrumentpanel för instrument


→ **Notera:** Du kan aktivera ytterligare instrumentpaneler från menyn om det finns andra system (t.ex. CZone) i nätverket.

Anpassa Instruments-panelen

Du kan anpassa Instruments-panelen genom att ändra data för var och en av mätarna på instrumentpanelen, genom att ändra layout för instrumentpanelen eller genom att lägga till nya instrumentpaneler. Du kan även ange gränser för analoga mätare .

Alla redigeringsalternativ är tillgängliga från menyn för Instruments-panelen.


Vilka redigeringsalternativ som är tillgängliga beror på vilka datakällor som är anslutna till systemet.



Redigera en instrumentpanel

Aktivera den instrumentpanel du vill redigera och tryck och håll sedan på den mätare du vill ändra och välj informationen som ska visas eller gör följande:

1. Aktivera menyn
2. Välj redigeringsalternativet
3. Välj den mätare du vill ändra. Den valda mätaren markeras med en färgad bakgrund
4. Välj den information som ska visas, konfigurera gränser och ändra eventuellt källan till informationen
5. Spara ändringarna med alternativet Spara från menyn



17

Väder

Om väderfunktionen

Systemet har väderfunktioner som gör att användaren kan visa prognosdata överlagrade på sjökortet. På så sätt blir det lättare att se hur väderförhållandena troligtvis kommer att bli.





Systemet har stöd för väderdata i GRIB-format, som du kan hämta från olika leverantörer av vädertjänster.

Systemet har även stöd för väderdata från SIRIUS marina vädertjänst. Den här tjänsten är bara tillgänglig i Nordamerika.

Vindpilar

Vindpilarnas riktning indikerar den relativa vindriktningen, där bakänden visar den riktning som vinden kommer från. I bilden nedan kommer vinden från nordväst.

Vindhastigheten indikeras med en kombination av små och stora krokar i änden av vindspåret.

	Noll knop/obestämbart vindriktning
	Liten krok = 5 knop
	Stor krok = 10 knop
	Pilkrok = 50 knop

Om en kombination av 5- och 10-knopspilar visas ska du addera dem för att få den faktiska vindhastigheten. I exemplet nedan visas 3 x stora krokar + 1 x liten krok = 35 knop, och 60 knop visas med 1 x pilkrok + 1 x stor krok.



Vindhastighet: 35 knop




Vindhastighet: 60 knop

Visa detaljerad väderinformation

Om popup är aktiverat kan du välja en väderikon för att visa information om observationen. Om du väljer popup-fönstret visas mer information om observationen.

N 24°03.491'
W 81°30.898'
115.5 NM, 224 °M
Moderate rain



Du kan också visa väderinformation från menyn om du väljer väderikonen och menyalternativet Info – Väderobjekt.

GRIB-väder

En GRIB-fil innehåller prognosinformation för ett angivet antal dagar. Det är möjligt att animera väderdata, så att du ser hur vädersystem utvecklas.

Importera GRIB-data

GRIB-data som importerats till minnet kan visas som sjökortslager. Filen kan importeras från valfri plats som kan visas i filhanteraren.


→ **Notera:** GRIB-data som importerats skriver över GRIB-data i minnet.

Du kan importera GRIB-filer:

- Från lagringshanteraren




- Från menyalternativet Prognos på sjökortspanelen. Grib väderinställningar är endast tillgängligt om Grib-väder är inställt som överlägg på sjökortet.



Visa GRIB-väder som lager

Importerade GRIB-väderdata kan visas som ett lager på plotterpanelen.

När du väljer GRIB-väderlagret utökas sjökortsmenyn med alternativ för GRIB-väder. Från den här menyn kan du välja vilka vädersymboler du vill visa, ange avståndet mellan pilar och justera genomskinligheten för vädersymbolerna.



- A** Vindpilar
- B** Lufttryckskurvor
- C** GRIB-informationsfönster

GRIB-informationsfönster

I GRIB-informationsfönstret visas datum och tid för GRIB-väderprognosen, och den valda prognostiden inom parentes. Ett negativt värde i parentes indikerar historiska väderdata.

Om du markerar en position på sjökortet, expanderas informationsfönstret och visar väderinformation för den valda positionen.

Animera GRIB-väderprognos

GRIB-data innehåller prognosinformation för ett angivet antal dagar. Det är möjligt att animera väderdata och visa prognosen för en specifik tid och ett visst datum. Tidsskalorna varierar beroende på vilken fil du använder.

Tidsändringen visas inom parentes i GRIB-informationsfönstret. Tiden är relativ till den aktuella tiden som anges enligt en GPS-enhet som är ansluten till systemet.

Välj tid och animeringshastighet på menyn.

PredictWind-väder och -ruttdragning

Mer information om PredictWind-väder och PredictWind-ruttdragning finns i "*PredictWind*" på sida 88.

SiriusXM väder

Om SiriusXM väder

→ **Notera:** SiriusXM väder är endast tillgängligt i Nordamerika.


När en kompatibel satellitvädermodul från Navico är ansluten till ditt system, och med lämpligt abonnemang, finns information från SiriusXM marina vädertjänst tillgänglig.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken satellitvädermodul som är ansluten till systemet och ditt abonnemang.

SiriusXM-vädertjänsten täcker en mängd olika nordamerikanska inlandsvatten och kustområden. Mer information finns på www.siriusxm.com/sxmmarine.

Statuspanel för Sirius

När vädermodulen är ansluten till systemet har du tillgång till statuspanelen för Sirius.




På statuspanelen visas signalstyrkan som 1/3 (svag), 2/3 (bra) eller 3/3 (utmärkt). Dessutom visas antennstatus, servicenivå, och vädermodulens elektroniska serienummer.

Väderpanel för Sirius

Du kan visa Sirius väder som ett lager på plotterpanelen.


När du väljer väderlagret utökas sjökortsmenyn med ytterligare väderalternativ.



- A Färgkodning för nederbörd
- B Landobservationer
- C Stormikon
- D Vindkrok
- E Färgskuggning för ytvattentemperatur (SST)
- F Färgfält för ytvattentemperatur

Lokalt väder

Dialogrutan Lokalt väder visar aktuellt väder och väderprognoser för din aktuella plats.



Väderinställningar

Visningsalternativ

Nederbörd

Olika färgtoner används till att visa intensitet för olika typer av nederbörd. Mörkare färg indikerar högre intensitet.

Regn	Från ljusgrönt (lätt regn) – gult – orange – till mörkrött (kraftigt regn)
Snö	Blå
Blandad	Rosa

Ytvattentemperatur (SST)

Du kan visa SST som en färgskuggning eller som text.

När du väljer färgkodning visas SST-färgfältet till vänster på displayen.

Du definierar hur färgkoderna ska användas till att identifiera SST. Läs mer i "*Justera färgkoder*" på sida 181.

Prognos för våg

Färger kan användas för att indikera prognos för våghöjd. De högsta vågorna är mörkröda och de lägsta är blå.

Du kan definiera hur färgkoder används till att ange våghöjd. Läs mer i "*Justera färgkoder*" på sida 181.

Prognos vindbyar

Prognos vindbyar kan visas eller döljas på väderpanelen.

Ytfunktioner

Aktiverar/inaktiverar ytegenskaper. Ytegenskaper är bland annat fronter, isobarer och tryckpunkter. Ytegenskaper kan inte visas samtidigt som vind.

Molntoppar

Aktivera/inaktivera molntoppar. Molntoppar visar höjden på molnens toppar. Färgpaletten är grå där mörkare grå visar lägre moln. Molntoppar kan inte visas samtidigt som nederbörd eller ekotoppar.

→ **Notera:** Den här funktionen är bara tillgänglig för vissa SiriusXM-abonnemang.

Ekotoppar

Aktiverar/inaktiverar ekotoppar. Ekotoppar visar topparna på stormar. Färgpaletten är samma som för nederbörd. Ekotoppar kan inte visas samtidigt som nederbörd eller molntoppar.

→ **Notera:** Den här funktionen är bara tillgänglig för vissa SiriusXM-abonnemang.








Väderikoner

Det finns flera väderikoner som kan visa aktuella eller prognostiserade väderförhållanden.

Välj en ikon för att visa detaljerad väderinformation.




Ytobservation

	Spårning av tropisk storm: tidigare (grå) – aktuell (röd) – framtida (gul)
	Spårning av orkan (kategori 1–5): tidigare (grå) – aktuell (röd) – framtida (gul)
	Spårning av tropiskt lågtryck: tidigare (grå) – aktuell (röd) – framtida (gul)
	Stormegenskaper
	Blixtar
	Väderstationens placering samt varning
	Den marina zonens placering

Marin zon

Beroende på ditt abonnemang erbjuder SiriusXM bland annat åtkomst till väderleksrapporter för USA och Kanadas marina zoner, förutom zoner på öppet hav.

Du kan välja en marin zon för att se prognosen. Du kan även välja en marin zon som din aktuella intressanta zon för att få ett larm om vädervarningar i den zonen.



Tropisk varning

Du kan läsa tropiska varningar inklusive information om tropiska väderförhållanden. Dessa varningar är tillgängliga för hela Atlanten och Östra Stilla havet.

Justera färgkoder

Du kan definiera färgkoder för ytvattentemperatur (SST) och färger för våghöjd.

Temperaturen ovanför varma och under kalla värden visas som allt mörkare rött och blått.

Vågor högre än maxvärdet indikeras med allt mörkare rött. Vågor under minimivärdet färgkodas inte.

Animering av vädergrafik

Den väderinformation du har aktiverat loggas. Denna information kan användas för att animera tidigare eller framtida väderförhållanden. Mängden information som är tillgänglig i systemet beror på väderaktiviteten. Ju mer komplicerad den är, desto mindre tid är tillgänglig för animering.

Du kan animera tidigare eller framtida förhållanden beroende på vilken vädervy du har aktiv:

- med ett nederbördslager kan du animera tidigare förhållanden och göra antaganden om förhållanden i nära framtid.
- med ett färgkodat våghöjds lager kan du animera framtiden (prognosen).

När alternativet är aktiverat visas tiden för den aktuella animationen på panelen.

Genomskinlighet

Justerar genomskinligheten för lagret.

Väderlarm

Du kan ställa in larm för blixnar eller stormar när väderförhållandena förekommer inom ett visst avstånd från ditt fartyg.

Du kan även ställa in larm för när prognoser om hårt väder utfärdas för din valda marina zon.

Väderstationer definieras av National Weather Service. När larmet för väderstationen aktiveras utfärdas ett larm när fartyget åker in i eller ut ur området för en väderstation.

Tid: +3 hours



18

Ljud


Om ljudfunktionen

Om en kompatibel ljudserver är korrekt installerad/ansluten och konfigurerad med ditt system kan du använda enheten för att styra och anpassa ljudsystemet på ditt fartyg.

Information om installation, konfiguration och anslutning av ljudenhet finns i dokumentationen som medföljer ljudenheten. Information om skärmenhetens kabelanslutning finns i enhetens installationshandbok.

Ljudkontroller

Kontrollknapparna, verktyg och alternativ varierar från en ljudkälla till en annan.




- A Kontrollpanel
- B Ljudkontroller, små och stora displayer
- C Maximeringsknapp, utökar ljudkontrollen
- D Källa och källinformation
- E Kontrollknappar
- F På/av-knapp
Av-knappen finns i listan över källor på små displayer.

Ställa in ljudsystemet

Ljudserver

Om flera ljudkällor är anslutna till samma nätverk måste en av enheterna väljas till ljudserver. Om bara en enhet är ansluten väljs den automatiskt till ljudserver.




Konfigurera högtalarna

→ **Notera:** Antalet mixeralternativ beror på den aktiva ljudservern.

Högtalarzoner

Denna enhet kan konfigureras för olika ljudzoner. Antalet zoner beror på vilken ljudserver som är ansluten till systemet.

Du kan justera inställningarna för balans, volym och volymgränser för varje enskild zon. Justeringar av inställningarna för bas och diskant gäller för alla zoner.




Huvudvolymkontroll

Som standard justeras volymen för alla högtalarzoner när du justerar volymen.

Du kan justera varje högtalarzon individuellt. Du kan också definiera vilka zoner som ska ändras när du justerar volymen.

Välja ljudkälla

Använd knappen Källa för att visa listan över ljudkällor. Antalet källor beror på den aktiva ljudservern.



Bluetooth-enheter

Om din ljudserver har stöd för Bluetooth listas Bluetooth som en källa.

Använd ikonen för Bluetooth i ljudkontrollerna för att para ihop ljudservern med Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. en smartphone eller surfplatta.

Använda en AM/FM-radio

Välja regioninställningen

Innan du kan använda en FM-, AM- eller VHF-radio måste du välja rätt region för din position.

Radiokanaler

Om du vill lyssna på en AM/FM-radiokanal:

- tryck och håll in vänster eller höger ljudkontrollknapp

Om du vill spara en kanal som favorit:



- välj menyalternativet Favorit

Om du vill bläddra igenom favoritkanaler:

- välj upp- eller ned-kontrollknappen för ljud

Lista över favoritkanaler

Favoritlistan kan användas för att välja en kanal och för att ta bort sparade kanaler från listan.



Sirius-radio

→ **Notera:** Sirius-radio är endast tillgänglig i Nordamerika.

Om du har en kompatibel Sirius XM-mottagare ansluten till systemet kan du styra mottagaren från ljudkontrollfältet.

Sirius-tjänsten täcker USA:s inlandsvatten och kustområden i Atlanten och Stilla havet, Mexikanska golfen samt Karibiska havet. Vilka SiriusXM-produkter du har tillgång till beror på ditt abonnemang. Mer information finns på www.siriusXM.com och i serverdokumentationen.

Listor över Sirius-kanaler

Flera alternativ finns tillgängliga för visning av Sirius-kanaler.



Sirius-favoritkanaler

Du kan skapa dina favoritkanaler från listan över alla kanaler och listan över abonnemangskanaler.

Välja en Sirius-kanal

För att välja en kanal:

- välj vänster eller höger ljudkontrollknapp

För att bläddra igenom favoritkanaler:

- välj uppåt- eller neråt-kontrollknappen för ljud

Låsa kanaler

Du kan låsa valda Sirius-kanaler så att de inte sänds. En användarvald 4-siffrig kod måste anges för att låsa och låsa upp kanaler.

19

Internetanslutning

Internetanvändning

Vissa funktioner i den här produkten använder en internetanslutning för att hämta och skicka data.

Internetanvändning via en ansluten mobiltelefon eller en internetanslutning med betalning per MB kan kräva en omfattande dataanvändning. Internetleverantören kan debitera dig baserat på mängden data du överför. Om du är osäker bör du kontakta tjänstleverantören om vilka avgifter och begränsningar som gäller.

Ethernet-anslutning

Enheten ansluts automatiskt till internet när den är ansluten till ett Ethernet-nätverk med internetanslutning.

WiFi-anslutning

Använd WiFi-funktionen för att:

- Ansluta enheten till internet. Mer information finns i "*Trådlösa inställningar*" på sida 187.
- Anslut enheten till trådlösa enheter som smarttelefoner och surfplattor. Smarttelefoner och surfplattor kan sedan användas för att fjärrvisa och styra enheten. Mer information finns i "*Fjärrstyrning av MFD*" på sida 191.

Trådlösa inställningar

Innehåller alternativ för konfiguration och inställningar för trådlösa funktioner.



Ansluta till Internet

Används för att ansluta till en hotspot som har internetåtkomst. När enheten är ansluten ändras texten till Redan ansluten.

Anslut din telefon eller surfplatta

Används för att ansluta en telefon eller surfplatta till MFD. Läs mer i *"Fjärrstyrning av MFD"* på sida 191.

Bluetooth

Aktiverar den inbyggda Bluetooth-funktionen.


Bluetooth-val

Öppnar dialogrutan Bluetooth. I den här dialogrutan visas en lista över Bluetooth-enheter.

→ **Notera:** När du har parat ihop enheten måste du ansluta till den.

Välj ett objekt i listan Parade enheter för att öppna dialogrutan Information för Bluetooth-enheter. Använd den för att:

- visa information om enheten
- ansluta, koppla bort eller ta bort (glömma) enheten från enhetslistan



Inbyggt Wi-Fi

Välj det här alternativet för att aktivera eller avaktivera inbyggt Wi-Fi. Enheten drar mindre ström om du avaktiverar inbyggt Wi-Fi.

WiFi-nätverk

Visar WiFi-nätverksanslutningens status. Om MFD är ansluten till internet (WiFi-hotspot) visas hotspot-namnet (SSID).

Hotspot-inställningar

Välj om du vill visa MFD-hotspotens nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel. Endast tillgängligt när inbyggd MFD-hotspot är påslagen.

Ihågkomna hotspots

Här visas de hotspots som enheten har anslutit till tidigare.

Fjärrkontroller

När en trådlös enhet (smartphone eller surfplatta) ansluts bör den visas på listan Fjärrkontroller. Om du väljer alternativet Tillåt alltid så kan enheten ansluta automatiskt utan att du behöver ange lösenordet igen. I den här dialogrutan kan du även koppla från enheter som inte längre behöver åtkomst.

Trådlösa enheter

Denna dialogruta visar tillgängliga trådlösa enheter. Välj en enhet för att se mer information.

Avancerat

Det finns verktyg i programvaran som hjälper till vid felsökning samt inställning av Wi-Fi-nätverket.

DHCP Probe

Den trådlösa modulen innehåller en DHCP-server som allokerar IP-adresser för alla MFD:er och enheter i ett nätverk. Vid integrering med andra enheter, t.ex. ett 3G-modem eller en satellittelefon, kan andra enheter i nätverket också fungera som DHCP-servrar. I syfte att göra det enkelt att hitta alla DHCP-servrar i ett nätverk kan `dhcp_probe` köras från enheten. Endast en DHCP-enhet får vara igång i ett och samma nätverk. Om en andra enhet upptäcks ska DHCP-funktionen stängas av om så är möjligt. I enhetens instruktioner finns mer hjälp.

→ **Notera:** `lperf` och DHCP Probe är verktyg för diagnostiska ändamål. De används av användare som har kunskap om nätverksterminologi och konfiguration. Navico är inte ursprunglig utvecklare av de här verktygen och kan inte tillhandahålla support som hänför sig till användningen.

lperf

`lperf` är ett vanligt verktyg för nätverksprestanda. Det är avsett för testning av prestanda i trådlösa nätverk runt farkosten så att svaga punkter eller problemområden kan identifieras. Programmet måste installeras på och köras från en surfplatta.

Enheten måste köra `lperf`-servern innan testet initieras från surfplattan. När sidan stängs slutar `lperf` automatiskt att köras.

20

Fjärrstyrning av MFD

Fjärrstyrningsalternativ

Följande alternativ är tillgängliga för fjärrstyrning av din MFD:

- en smartphone eller surfplatta som är ansluten till samma WiFi-hotspot som MFD
- en smartphone eller surfplatta ansluten till en MFD som fungerar som en WiFi-anslutningspunkt

→ **Notera:** Av säkerhetsskäl kan du inte styra vissa funktioner från en fjärrstyrningsenhet.

Smartphones och surfplattor

Link-appen



Link-appen måste användas för att ansluta en telefon eller surfplatta till MFD.


När enheten är ansluten kan du använda Link-appen på telefonen eller surfplattan till följande:

- visa och styra systemet via fjärranslutning
- säkerhetskopiera och återställa inställningar
- säkerhetskopiera och återställa waypoints, rutter och spår

Du kan ladda ned Link-appen från appbutiken för telefonen/surfplattan.

Ansluta via en hotspot

Om du ansluter en telefon/surfplatta och MFD till samma hotspot kan du använda din telefon/surfplatta för att styra alla MFD i samma nätverk.





Ansluta till en MFD som fungerar som en anslutningspunkt

Om du inte har tillgång till ett WiFi-nätverk kan du ansluta din telefon/surfplatta direkt till MFD.




MFD-nätverksnamnet (SSID) visas som ett tillgängligt nätverk i telefonen/surfplattan.

Använda Link-appen

Starta Link-appen för att visa MFD:er som är tillgängliga för fjärrstyrning. Listan innehåller både anslutna och inte anslutna MFD:er.

Välj den MFD du vill styra. Om MFD inte är ansluten, följ instruktionerna på MFD och på surfplattan/telefonen för att ansluta.



Hantera WiFi-anslutna fjärrkontroller

Du kan ändra åtkomstnivå och ta bort WiFi-anslutna fjärrkontroller.



21

Använda telefonen med MFD

Om integrering av telefon

Följande funktioner är tillgängliga när du ansluter en telefon till enheten:

- läs och skicka textmeddelanden
 - visa nummerpresentation för inkommande samtal
- **Notera:** Det är möjligt att använda en smartphone för att fjärrstyra MFD. Se "*Fjärrstyrning av MFD*" på sida 191.

Begränsningar med iPhone:

- endast inkommande samtal och meddelanden som tas emot när telefonen är ansluten till MFD är tillgängliga
- Meddelanden kan inte skickas från MFD. iPhone stöder inte sändning av meddelanden från anslutna Bluetooth-enheter.

Ansluta och para ihop en telefon

- **Notera:** Bluetooth måste vara aktiverat på telefonen innan du kan ansluta till MFD.
- **Notera:** Om du vill para ihop en telefon medan en annan telefon är ansluten till MFD, se "*Hantera Bluetooth-enheter*" på sida 197.
- **Notera:** Du måste alltid ansluta till en telefon från MFD, inte tvärtom.

Använd telefonikonen på verktygsfältet för att ansluta telefonen till MFD. När du väljer ikonen händer följande:

- Bluetooth aktiveras i MFD
- dialogrutan för Bluetooth öppnas med en lista över alla Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd



För att para ihop en telefon som listas som **andra enheter** i dialogrutan:

- välj den telefon du vill para och följ instruktionerna på telefonen och MFD

När telefonen har parats flyttas den till avsnittet **Parade enheter** i dialogrutan.

För att ansluta en parad telefon:

- välj den telefon du vill ansluta




När telefonen är ansluten till enheten ser du en telefonikon i statusfältet.

Inkommande meddelanden och telefonmeddelanden kommer nu upp på MFD.

Telefonviseringar

När du har parkopplat och anslutit enheterna använder du telefonikonen för att visa listan med meddelanden och samtalshistoriken.



Som standard visar meddelandelistan alla meddelanden. Listan kan filtreras för att endast visa skickade eller mottagna meddelanden.

Skapa ett textmeddelande

→ **Notera:** Det här alternativet är inte tillgängligt för iPhone.

För att skapa ett nytt textmeddelande:

- välj alternativet Nytt meddelande i meddelanderutan

För att svara på ett textmeddelande eller ett samtal:

- välj meddelandet eller samtalet som du vill svara på



Svara på ett inkommande samtal

Ett samtal måste besvaras eller avvisas från telefonen.

Du kan svara på ett inkommande samtal genom ett textmeddelande (inte tillgängligt för iPhone).

Meddelandeinställningar

Du kan definiera meddelandemallar och ange hur du vill att varningen ska visas i dialogrutan Inställningar.



Felsökning av telefon


Det går inte att ansluta en iPhone

Första gången en MFD försöker ansluta till en iPhone kan följande fel uppstå:

- anslutningen misslyckas, vilket visar ett meddelande som säger att telefonen inte är tillgänglig för anslutning
- telefonen anger inte rätt namn för MFD

Om detta händer kan du prova följande:


- starta om MFD och telefonen
- kontrollera att telefonen inte är ansluten till någon annan Bluetooth-enhet
- ställ in iPhone manuellt på att tillåta meddelanden från MFD:



Saknade meddelanden

Som standard är anslutningsprofilen för telefonen inställd på **auto**. Anslutningsprofilen bör ändras till **alternativ** om något av följande inträffar:

- telefonen är ansluten och larmtypen är inställd på popup eller meddelande, men antingen visas ingen varning eller så är den mycket försenad
- telefonen är ansluten och det hörs inget ljud i telefonen när du pratar



Mer information om hur du visar detaljer om enheten finns i "*Hantera Bluetooth-enheter*" på sida 197.

För att ändra inställningen för telefonmeddelanden, se "*Meddelandeinställningar*" på sida 196.

Textmeddelanden visas på iPhone, men inte på MFD

Kontrollera att textappen inte är öppen och aktiv på din iPhone.

Hantera Bluetooth-enheter

Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd visas i dialogrutan Bluetooth-enheter. Läs mer i "*Bluetooth-val*" på sida 188.

22

Verktyg och inställningar

Det här kapitlet innehåller en beskrivning av verktyg på verktygsfältet och inställningar som inte är specifika för en viss programpanel.

För programinställningar, se relevant kapitel för programmet.

De alternativ som beskrivs i det här kapitlet är tillgängliga via verktygsfältet eller inställningsalternativet på startsidan.

Verktygsfältet

Det här kapitlet innehåller beskrivningar av verktygsfältets verktyg. Verktygsfältet visas på startsidan. Tryck på knappen Sidor/Hem för att visa startsidan. Du kan skrolla i verktygsfältet för att visa alternativen för det.

Waypoints

Inkluderar dialogrutor för waypoints, rutter och spår som används för att hantera dessa användardefinierade objekt.

Tidvatten

Visar tidvatteninformation för den tidvattenstation som är närmast ditt fartyg. Systemet visar tillgängliga tidvattenstationer, som väljs i listan för att visa detaljer.

Alarms (Larm)

Dialogrutor för aktiva och historiska larm. Inkluderar även dialogrutan Larminställningar, som listar alternativ för alla tillgängliga systemlarm.


Fartyg

Statuslistan visar status och tillgänglig information för följande fartygstyper:

- AIS
- DSC

På fliken Meddelanden visas meddelanden som tagits emot från andra fartyg. Välj ett meddelande i listan för att visa detaljer.

Läs mer i "AIS" på sida 142.



Trippkalkylator

Visar information om färd och motor, och du kan välja att återställa data. Den har även racetimerkontroller.

Idag

Idag visar en sammanställning av trippdata som loggats på dagens kalenderdatum. Loggning sker när funktionen är aktiverad och medan fartyget överskrider tröskelhastigheten som ställts in för Idag.

Tripp 1

Tripp 1 visar en sammanställning av data från alla loggade resor sedan senaste nollställning av Tripp 1. Loggning och beräkning av Tripp 1 sker när funktionen är aktiverad och när fartygets hastighet överskrider tröskelvärdet för Tripp 1.

Tripp 2

Tripp 2 visar en sammanställning av data från alla loggade resor sedan senaste nollställning av Tripp 2. Loggning och beräkning av Tripp 2 sker när funktionen är aktiverad och när fartygets hastighet överskrider tröskelvärdet för Tripp 2.

Alternativ

Panelalternativ:

- Kryssruta – aktiverar/avaktiverar loggning av data endast för den tripppanelen. När funktionen är aktiverad sker loggning endast när fartyget överskrider farttröskeln.
- Justera – ställer in farttröskeln. Data loggas endast i den här tripppanelen när fartyget överskrider farttröskeln.
- Nollställ – visar en listruta där du kan återställa fältvärden till 0 för den tripppanelen.
 - Tid – återställer tripp timmar till 0.
 - Distans – återställer tripp (distans) och DSTWR (distans genom vattnet) till 0.
 - Distans genom vattnet – återställer DSTWR till 0.
 - Medelhastighet – återställer medelhastighet till 0.
 - Maxhastighet – återställer maxhastighet till 0.
 - Alla – återställer alla ovanstående värden till 0.
- Ställ in – ställer in total trippdistans.

Race Timer

Tillhandahåller kontroller för racetimer, se "*Racetime*" på sida 80.

Sol, måne

Visar soluppgång, solnedgång, månuppgång och månedgång för en position baserat på det angivna datumet och positionens latitud/longitud.

Förvaring

Åtkomst till filhanteringssystemet. Används för att bläddra igenom och hantera innehållet i enhetens interna minne och lagringsenheter som är anslutna till enheten.

Sök

Sökfunktion för objekt på plotterpanelen (waypoints, rutten, spår osv.).

Telefon

Används för att ansluta en telefon till MFD. Se "*Använda telefonen med MFD*" på sida 194.

Butik

Ansluter till Navicos internetbutik. I butiken kan du bläddra bland och köpa produkter, köpa nycklar som låser upp funktioner, ladda ned kompatibla kartor till ditt system och mycket mer.

→ **Notera:** Enheten måste vara ansluten till internet för att kunna använda den här funktionen. Läs mer i "*Internetanslutning*" på sida 187.

Inställningar

Systeminställningar



Språk

Anger vilket språk som används på enheten.

Fartygsinställningar

Används för att ange fysiska attribut för båten.

Textstorlek

Används till att ställa in textstorleken i menyer och dialogrutor.

Knappljud

Styr ljudstyrkan på det pipljud som hörs vid fysisk interaktion med enheten.


Tid

Konfigurera tidsinställningarna efter fartygets plats, samt tids- och datumformat.

Satelliter

Alternativet Satelliter visar en grafisk vy och numeriska värden för tillgängliga satelliter.

→ **Notera:** Innehållet i satellitdialogen varierar beroende på vilken antenn som är ansluten.



I den här dialogrutan kan du välja och konfigurera den aktiva GPS-sensorn.

PIN-kod

Anger en PIN-kod för att förhindra obehörig åtkomst till systeminställningarna.

→ **Notera:** Registrera PIN-koden och förvara den på ett säkert ställe.

När du har angett lösenordsskydd måste PIN-koden anges när något av följande väljs. När du har angett rätt PIN-kod är alla alternativen tillgängliga utan att du behöver ange PIN-koden på nytt.

- Inställningar, aktiveras från hemsidan eller dialogrutan Systemkontroller.
- Larm, aktiveras från verktygsfältet.
- Lagring, aktiveras från verktygsfältet.
- Lagra, aktiveras från verktygsfältet.

Återställ standardinställningar

Återställer valda inställningar till fabriksvärden.

→ **Notera:** Om du har valt waypoints och rutter eller spår tas de bort permanent.



Strömkontroll

Inställning som avgör hur enheten svarar på signalen som hör till strömkontrollkabeln. Mer information finns i enhetens installationshandbok.

Avancerat

Används för konfiguration av avancerade inställningar och hur ditt system visar information om användargränssnitt.

Anslut och registrera

Visar hur du ansluter din mobila enhet (telefon eller surfplatta) till enheten och registrerar din enhet.

Om

Här visas information om copyright, programvaruversion och teknisk information om enheten.

Support-alternativet ger tillgång till den inbyggda serviceassistenten, se "*Servicerapport*" på sida 212.

Tjänster

Används för att komma åt webbplatser som tillhandahåller tjänster.

23

Alarms (Larm)

Om larmsystemet

Systemet söker kontinuerligt efter farliga situationer och systemfel när systemet är igång.

Typ av meddelanden

Meddelandena är indelade enligt hur den rapporterade situationen påverkar fartyget. Följande färgkoder används:

Färg	Allvarlighetsgrad
Röd	Kritiskt larm
Orange	Viktigt larm
Gul	Standardlarm
Blå	Varning
Grön	Lätt varning

Larmindikering


En larmsituation indikeras med:

- ett popup-meddelande om larm
- en larmikon i statusfältet, och statusfältet blinkar i larmets färg

Om sirenen är aktiv ljuder en larmsignal tillsammans med larmmeddelandet.

Enskilda larm visas med larmnamnet som rubrik och detaljerad information om larmet.

Om fler än ett larm är aktivt samtidigt kan 3 larm visas i larmrutan. Larmen visas i den ordning de uppstår, med det sist aktiverade larmet högst upp. Övriga larm finns i dialogrutan Larm.



Bekräfta ett meddelande

Alternativen för att bekräfta ett meddelande i larmdialogrutan varierar beroende på larmet:

- Stäng


Ställer in larmstatusen som ska bekräftas. Sirenen/summern stängs av och larmdialogrutan stängs.

Larmet förblir däremot aktivt i larmlistan tills larmets orsak har åtgärdats.

- Inaktiverad
Inaktiverar den aktuella larminställningen. Larmet visas inte igen förrän du aktiverar det igen i dialogrutan Larminställningar.

Det finns ingen tidsgräns för meddelanden eller sirenen. De förblir aktiva tills du bekräftar dem eller tills meddelandets orsak har åtgärdats.

Alarms (Larm)



Aktivera siren

Aktiverar eller inaktiverar interna och externa ljudlarm när ett larmtillstånd uppstår.

Dialogrutan Larm

Du aktiverar larmdialogrutorna från dialogrutan Larminställningar eller genom att välja larmknappen i verktygsfältet.



Aktiva larm

Visar alla aktiva larm samt detaljer. Larm förblir aktiva tills du bekräftar larmet eller tills orsaken har åtgärdats.

Larmhistorik

Listar larmhistorik med tidsstämpel. Larmen finns kvar i listan tills de raderas manuellt.

Inställningar

Lista med alla tillgängliga larmalternativ i systemet, med aktuella inställningar.

Från denna lista kan du aktivera, inaktivera och ändra larmgränser.


24

Simulator

Om

Med simulatorfunktionen kan du se hur enheten fungerar utan att vara ansluten till givare eller andra enheter.

Du ser om simulatorn är aktiverad i statusfältet.



Retail-läge

I detta läge visas ett demoläge för den valda regionen.

Om du hanterar enheten i retail-läget görs en paus i demonstrationen.

Efter en viss tid återupptas retail-läget.

→ **Notera:** Retail-läget är avsett för demonstrationer hos återförsäljare.

Källfiler till simulatorn

Du kan välja vilka datafiler som ska användas i simulatorn. Det kan antingen vara förregistrerade datafiler som ingår i enheten, dina egna registrerade loggfiler eller loggfiler på en lagringsenhet som är ansluten till enheten.



Avancerade simulatorinställningar

Med de avancerade simulatorinställningarna kan du styra simulatoren manuellt.



25

Underhåll

Förebyggande underhåll

Enheten innehåller inte några komponenter som användaren kan underhålla. Därför ombeds operatören att endast utföra en mycket begränsad mängd förebyggande underhåll.

Solskydd

Du bör alltid sätta på solskyddet när du inte använder enheten.

Rengöra displayenheten

För att rengöra skärmen:

- En mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa bör användas för att rengöra skärmen. Använd rikligt med vatten för att lösa upp och ta bort kvarvarande salt. Kristalliserat salt, sand, smuts osv. kan repa den skyddande ytbeläggningen om en fuktig trasa används. Spraya lätt med färskvatten och torka enheten torr med en mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa. Tryck inte hårt med trasan.

För att rengöra höljet:

- Använd varmt vatten med lite flytande diskmedel eller rengöringsmedel.

Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller produkter som innehåller lösningsmedel (acetone, mineralterpentin osv.), syra, ammoniak eller alkohol eftersom de kan skada displayen och plasthöljet.

Gör inte så här:

- använd inte en högtrycksvätt

Kontrollera kontakterna

Sätt in hankontakterna i honorna. Om kontakterna har lås eller en positionsknapp ser du till att det är rätt inställt.

Pekskärmskalibrering

Använd systeminställningsalternativet för att kalibrera pekskärmen.




Programvaruuppdateringar

Innan en uppdatering av enheten initieras ska potentiellt värdefulla användardata säkerhetskopieras. Läs mer i *"Säkerhetskopiera systemdata"* på sida 213.

Installerad programvara och programuppdateringar

Dialogrutan Om visar vilken programversion som är installerad på den här enheten (A).

Om enheten är ansluten till internet visar dialogrutan även tillgängliga mjukvaruuppdateringar (B).



Uppdatera programvaran vid anslutning till internet

Om enheten är ansluten till internet söker systemet automatiskt efter programvaruuppdateringar för enheten och för anslutna enheter.

→ **Notera:** Vissa uppdateringsfiler kan vara större än tillgängligt utrymme i enheten. I så fall kommer du att bli ombedd att sätta i en lagringsenhet.

- **Notera:** Lägg inte till uppdateringsfilerna på ett sjökort.
- **Notera:** Stäng inte av enheten eller fjärrheten förrän uppdateringen är slutförd eller förrän du uppmanas att starta om enheten.

Du kommer att meddelas om nya uppdateringar finns tillgängliga. Du kan också starta uppdateringen manuellt från dialogrutan Uppdateringar.



Uppdatera programvaran från en lagringsenhet

Du kan ladda ner mjukvaruuppdateringen från www.bandg.com. Överför uppdateringsfilerna till en kompatibel lagringsenhet och sätt sedan in den i enheten.

- **Notera:** Lägg inte till uppdateringsfilerna på ett sjökort.


För att uppdatera endast denna enhet:

- starta om enheten för att starta uppdateringen från lagringsenheten

Så här uppdaterar du enheten eller en ansluten enhet:

- Välj uppdateringsfilen i dialogrutan

- **Notera:** Stäng inte av enheten eller en ansluten enhet förrän uppdateringen är slutförd eller förrän du uppmanas att starta om enheten.



Service rapport

Systemet har en inbyggd serviceassistans som skapar en rapport om enheten. Service rapporten används för att underlätta vid teknisk support.

Den kan också innehålla information om enheter som är anslutna till nätverket.

I rapporten ingår information som programversion, serienummer och information från inställningsfilen.

Om du ringer till den tekniska supporten innan rapporten skapas kan du ange ett incidentnummer som underlättar vid spårning. Du kan bifoga skärmbilder och loggfiler till rapporten.

- **Notera:** Det finns en gräns på 20 MB för rapportbilagor.

Du kan spara rapporten på en lagringsenhet och skicka den till supporten via e-post.

Du kan också överföra den direkt om du har en internetanslutning.



Säkerhetskopiera systemdata

Du bör regelbundet säkerhetskopiera användardata och systeminställningsdatabasen.

Waypoints



Med alternativet Waypoints i dialogrutan Lagring kan du hantera användardata.

Exportformat

Följande format är tillgängliga för export:

- **.usr - v6 (alla data)**
Används för att exportera waypoints, rutter och färgade spår.
- **.usr - v5 (alla data)**
Används för export av waypoints och rutter med ett standardiserat, universellt unikt id (UUID), som är tillförlitligt och enkelt att använda. Informationen innehåller tidpunkt och datum när ruten skapades osv.
- **.usr - v4 (alla data)**
Använd det här alternativet när du överför data från ett system till ett annat, eftersom det även innehåller all extrainformation som de här systemen lagrar om objekt.
- **.usr - v3 (kort filnamn)**
Ska användas när du överför användardata från ett system till en äldre produkt
- **.usr - v2 (ej djup wpt)**

Kan användas när du överför användardata från ett system till en äldre produkt

- **.gpx - (gps standard, inget djup)**

Det här är det format som normalt används på internet och av de flesta GPS-system. Använd det här formatet om du överför data till en enhet från en av våra konkurrenter.

Exportera alla waypoints

Alternativet Exportera används för att exportera alla waypoints, rutter, spår och resor.


→ **Notera:** Du kan använda funktionen för lagringsexport för att exportera informationen till ett minneskort. Sätt sedan in kortet i en annan enhet och välj filen på minneskortet för att importera.

→ **Notera:** Använd inte sjökort för att exportera/importera data.

Exportera område

Med alternativet Exportera område kan du spara det område du vill exportera data från.

1. Välj alternativet Exportera område.
2. Definiera området genom att dra i gränsrutan.



3. Välj exportalternativet från menyn.
4. Välj lämpligt filformat.
5. Välj exportalternativet för att exportera till minneskortet.

→ **Notera:** Du kan använda funktionen för lagringsexport för att exportera informationen till ett minneskort. Sätt sedan in kortet i en annan enhet och välj filen på minneskortet för att importera.

→ **Notera:** Använd inte sjökort för att exportera/importera data.


Rensa användardata

Raderade användardata lagras i enhetens minne tills data rensats. Om du har mycket raderade data som inte rensats kan du förbättra prestanda i systemet genom att rensa dem.

→ **Notera:** När användardata raderas och/eller rensas från minnet kan du inte återställa dem.


Exportera inställningsdatabasen

Använd inställningsalternativet i dialogrutan för lagring för att exportera dina användarinställningar.



Importera systeminställningar

⚠ Varning: Import av systeminställningar skriver över alla existerande systeminställningar.



- 1** Anslut en lagringsenhet till enheten
- 2** Sök i minnet och välj önskad säkerhetskopieringsfil för att påbörja importen

26

Integrering av tredjepartsenheter

Flera tredjepartsenheter kan anslutas till enheten. Programmen visas på separata paneler eller integrerade med andra paneler.

En enhet som ansluts till NMEA 2000-nätverket bör identifieras automatiskt av systemet. Om den inte gör det ska du aktivera funktionen från det avancerade alternativet i dialogrutan Systeminställningar.

Tredjepartsenheter hanteras via menyer och dialogrutor, precis som på andra paneler.

I den här handboken ingår inte specifika hanteringsinstruktioner för tredjepartsenheter. Läs om funktioner och handhavande i dokumentationen som medföljde tredjepartsenheter.

FUSION-Link-integrering

Kompatibla FUSION-Link-enheter som ansluts till systemet kan styras från systemet.

FUSION-Link-enheter visas som ytterligare källor när du använder ljudfunktionen. Inga andra ikoner är tillgängliga.

Mer information finns i "*Ljud*" på sida 183.

BEP CZone-integrering

Enheten kan integreras med BEP CZone-systemet. Det används för att styra och övervaka ett distribuerat kraftsystem på fartyget.

CZone-ikonen visas i verktygspanelen på startsidan när ett CZone-system är tillgängligt i nätverket.

En separat handbok medföljer CZone-systemet. Läs i den samt i enhetens installationshandbok när du ska installera och konfigurera CZone-systemet.

Instrumentpanel för CZone

När CZone är installerat och konfigurerat läggs en CZone-instrumentpanel till bland instrumentpanelerna.

Du växlar mellan instrumentpanelerna för en panel genom att svepa åt vänster eller höger på panelen eller genom att välja instrumentpanelen från menyn.

Redigera en CZone-instrumentpanel

Du kan anpassa en CZone-instrumentpanel genom att ändra data för var och en av mätarna. Vilka redigeringsalternativ som är tillgängliga beror på typen av mätare och vilka datakällor som är anslutna till systemet.

Mer information finns i *"Instrument"* på sida 171.

CZone digital växling

En CZone-enhet för digital växling kan anslutas till NMEA 2000-nätverket och konfigureras för att möjliggöra styrning från kontrollfältet på MFD.

Fältet för digital växling visas automatiskt i kontrollfältet när CZone-enheten är konfigurerad för att inkluderas i kontrollfältet. Information om hur du konfigurerar enheten som ska inkluderas i kontrollfältet finns i dokumentationen för CZone-enheten för digital växling.


Dialogruta för konfiguration av digital växling

CZone-enheter för digital växling kan inaktiveras i dialogrutan för konfiguration av digital växling.



- Avmarkera de enheter som ska tas bort från kontrollfältet.
- Välj Ingen om du vill ta bort alla CZone-enheter från kontrollfältet.

Flera växlingsenheter kan anslutas till nätverket. Om du väljer att visa fler än maximalt antal enheter som tillåts åt gången visas ett meddelande som informerar dig om att det maximala antalet har uppnåtts.




Kontrollfält för CZone digital växling


Om den är konfigurerad på rätt sätt kan CZone-enheten för digital växling styras från kontrollfältet.

Kontrollfältets knappar


Knappen visar brytarens status.



Av (svart)
Brytaren är AV.



På (blå)
Brytaren är PÅ.



Fel (röd)
Det finns ett brytar- eller kommunikationsfel.

Kommunikationsfel

Om ett kommunikationsfel uppstår mellan MFD och CZone-enheten för digital växling visas ett felmeddelande i kontrollfältet.

Naviop

Om den här enheten är ansluten till samma NMEA 2000-nätverk som ett Naviop Loop-system kan den här enheten användas för att driva Naviop Loop-systemet.

Mer information finns i dokumentationen till Naviop-systemet.





27




Bilaga

Hantera pekskärmen

Grundläggande pekskämskommandon på de olika panelerna visas i tabellen nedan.



I panelavsnitten i den här handboken finns mer information om de panelspecifika pekskämsfunktionerna.
















Ikon	Beskrivning
	<p>Tryck om du vill:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivera en panel på en sida med flera paneler• Placera ut markören på en panel• Välja ett objekt på en meny eller i en dialogruta• Markera/avmarkera en kryssruta• Visa grundläggande information om ett valt objekt
	<p>Tryck och håll kvar:</p> <ul style="list-style-type: none">• På valfri panel med en markör om du vill öppna markörhjälpen eller öppna menyn. Läs mer i <i>"Anpassa funktionen lång tryckning"</i> på sida 24.• På instrumentfältet om du vill öppna dialogrutan Välj data.• På en panelknapp på startsidan om du vill visa tillgängliga alternativ för delad skärm.• På en favoritknapp på startsidan för att öppna redigeringsläget.
	<p>Bläddra genom en lista med alternativ utan att aktivera något av dem.</p> <p>Flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt på ett skjutreglage.</p>
	<p>Dra snabbt om du vill bläddra igenom exempelvis listan med waypoints. Tryck på skärmen om du vill avbryta bläddringen.</p>



Ikon	Beskrivning
	<p>Panorera om du vill flytta ett sjökort eller ekolodsbilden på panelen.</p>
	<p>För ihop fingrarna om du vill zooma ut från sjökortet eller en bild.</p> <p>→ Notera: Inte tillgängligt för ekolodsbilder med zoomning.</p>
	<p>För isär fingrarna om du vill zooma in i sjökortet eller en bild.</p> <p>→ Notera: Inte tillgängligt för ekolodsbilder med zoomning.</p>

Definition av statusfältsikoner

Beroende på ditt system och inställningarna kan följande ikoner visas i statusfältet:

Ikon	Definition
	<p>Larm – ett standardlarm (gult), viktigt (orange) eller kritiskt (röd) larm har skickats. För att ta bort ikonen i statusfältet bekräftar du larmet i dialogrutan Larm. Om det behövs ändrar du larminställningen eller åtgärdar situationen så att samma larm inte skickas omedelbart av systemet.</p>
	<p>Autopilotlägen: Automatisk kurshållning, Uppföljning, Navigering, Ingen drift, Standby. Använd autopilotens reglage för att välja ett autopilotläge.</p>

Ikon	Definition
	Ladda ner filer, t.ex.: programvaruuppdateringsfil, loggar från C-MAP Genesis, GRIB-väderfiler, PredictWind-rutter etc.
	Enheten är ansluten till internet. Enheten kan användas för att ladda ner eller ladda upp filer till internet.
  	GPS-signalens styrka: stark, medium och svag. Placeringen av GPS:en och hinder mellan den och satelliterna kan påverka signalstyrkan. I vissa fall kan en välplacerad extern GPS-antenn behövas.
  	GPS-signalstyrkan med inställningen Wide Area Augmentation System (WAAS) är stark, medium eller svag.
	Ett externt tangentbord är anslutet till enheten.
	En extern mus är ansluten till enheten.
	En mobiltelefon är ansluten till enheten via Bluetooth.
	Systemet simulerar. Slå PÅ/AV simulatormenyn från dialogrutan för simulatorinställningar.
	Radarn är pausad. Om du vill att radarn ska sända väljer du Sänd i sidmenyn Radar.
	Radarn sänder. Om du vill pausa radarn väljer du alternativet Pausa i sidmenyn Radar.
	En kompatibel fjärrkontroll är ansluten till enheten.
	Systemet synkroniserar data vid start.

Ikon	Definition
	Filöverföringsproblem som orsakas av ett avbrott i internetkommunikationen.
	Ladda upp filer, t.ex.: serviceraport, C-MAP Genesis, ruttfiler till PredictWind etc.



©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. och TM varumärken som omfattas av allmän lag.
Läs mer om de globala varumärkesrättigheterna och ackrediteringarna för
Navico Holding AS och andra enheter på
www.navico.com/intellectual-property.

www.bandg.com